

# PHILIPS



Bohlam lampu depan  
sepeda motor AC/DC

Ultinon Moto Rally  
Dual

LED-HL [-HS1]

Peningkatan pencahayaan LED  
12 W untuk reli

Dua warna untuk segala cuaca  
Driver IC untuk AC/DC universal



LUM11636UMRD1

## Sinar superterang untuk segala cuaca

### Andal untuk segala cuaca

Philips Ultinon Moto Rally Dual menghadirkan peningkatan pencahayaan LED untuk menyinari jalan pedesaan dengan lampu jarak jauh yang lebih tahan lama. Saat kondisi cuaca buruk, beralihlah ke lampu putih hangat guna meningkatkan penglihatan.

#### **Peningkatan pencahayaan untuk reli**

- Peningkatan pencahayaan untuk reli di jalan yang gelap

#### **Tersedia pilihan 3.000 K dan 6.500 K**

- Tersedia pilihan cahaya putih hangat atau cahaya putih terang

#### **Performa yang sangat tahan lama**

- Masa pakai hingga 2.000 jam
- Daya tahan yang dibutuhkan pengendara masa kini

#### **Desain kelistrikan yang optimal (ACDC)**

- Kompatibilitas kelistrikan dengan model AC dan DC

# Ultinon Moto Rally Dual

Bohlam lampu depan sepeda motor AC/DC

LUM11636UMRDX1/20

## Kelebihan Utama

### Peningkatan pencahayaan 12 W untuk reli

Ketika mengendarai sepeda motor di jalan pedesaan yang gelap, Anda membutuhkan lampu depan yang ekstra terang. Dengan lampu jarak jauh dan lebar yang luar biasa, Philips Ultinon Moto Rally Dual LED mampu menyinari jalan dengan cahaya superterang untuk visibilitas yang maksimal. Tingkatkan pencahayaan Anda dengan lampu reli 12 W.

### Tersedia pilihan 3.000 K dan 6.500 K

Philips Ultinon Moto Rally Dual menawarkan suhu warna yang elegan hingga 6.500 Kelvin demi kenyamanan mata yang maksimal. Pengalaman berkendara di jalan yang gelap pun jadi lebih aman dan menyenangkan. Dalam cuaca buruk, seperti kabut atau hujan lebat, pilihlah lampu yang terang dengan cahaya putih hangat 3.000 Kelvin untuk memastikan visibilitas yang lebih baik.

### Kompatibilitas kelistrikan

Driver IC bawaan untuk model 12 V DC dan 12 V AC menjadikannya pilihan yang tepat bagi pengendara berbagai jenis sepeda motor. Philips Ultinon Moto Rally Dual dirancang dengan sangat teliti agar Anda dapat menikmati

kinerjanya yang stabil, tanpa kedipan, tanpa lonjakan tegangan tinggi, atau perubahan fungsi yang tidak menentu.

### Masa pakai hingga 2.000 jam

Ingin lampu sepeda motor yang terang dan elegan tetapi tidak ingin terus-menerus mengganti lampu yang rusak? Ini adalah kekurangan utama lampu depan konvensional—makin terang cahayanya, makin pendek masa pakainya. Sedangkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED mampu tahan lebih lama. Lampu depan Philips Ultinon Moto Rally didesain agar awet. Berkat desain heatsink efektif yang disesuaikan dengan watt tinggi, produk ini dapat digunakan hingga 2.000 jam pengoperasian.

### Daya tahan untuk pengendara masa kini

Bohlam Philips Ultinon Moto Rally Dual dijamin mematuhi EMI, sesuai dengan standar industri otomotif tentang interferensi elektromagnetik. Dirancang agar mampu menghadapi berbagai kondisi berkendara modern dengan tingkat getaran yang tinggi, produk ini menawarkan daya tahan yang dibutuhkan oleh para pengendara masa kini.

## Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

Fitur utama produk: LED berdaya tinggi, dua warna, ACDC

Manfaat yang Diharapkan: Lampu Superterang

### Penjelasan produk

Penggunaan: Lampu jauh, Lampu jauh, Lampu dekat, Lampu dekat

Alas: PX43t

Nama resmi: LED HS1 11636 UMR 12 V 12/12 W X1

Pengesahan ECE: TIDAK

Produk: Ultinon Moto Rally, Ultinon Moto Rally

Fitur teknis: Daya tinggi, dua warna lampu, kompatibilitas kelistrikan, ACDC

Teknologi: LED

Jenis: LED-HL [~HS1]

### Masa pakai

Masa pakai: 2.000 jam

### Karakteristik cahaya

Lumen: 1.200/1.100 lm

Suhu warna: 3.000 K/6.500 K

### Karakteristik listrik

Watt: 12/12 W

Voltase: 13,2 volt

### Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11636UMRDX1

Kode pemesanan: 80032130

### Data Kemasan

EAN1: 6932080800321

EAN3: 6932080800338

Jenis kemasan: X1

### Informasi produk dalam kemasan

Panjang: 6.5 cm

Lebar: 4.5 cm

Tinggi: 9 cm

Berat bersih per buah: 44.1 g

Jumlah Kemasan: 1 buah

MOQ (untuk profesional): 10 buah

Berat kotor setiap kemasan [g]: 59,6

### Informasi kemasan luar

Panjang: 24 cm

Lebar: 13.8 cm

Tinggi: 12.5 cm

Berat bersih per buah: 596 g

Berat kotor per buah [kg]: 0,696

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Tanggal dikeluarkan  
2025-04-30  
Versi: 1.1.1

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 69 32080 80032 1

[www.philips.com](http://www.philips.com)

