

PHILIPS

True wireless
kulaklıklar

2000 series

Küçük tasarım. Harika bir değer

Doğal ses. Dinamik bas

Cep boyu şarj kutusu

4 mikrofon teknolojisi

TAT2000BL



Temel günlük kulaklıklar

Muhteşem uyum ve ses sunan küçük true wireless kulaklıklarla günlük yoldaşınızı yükseltin. Cebe sığan şarj kutusu ile 32 saate kadar oynatma süresinin ve her zamankinden daha net aramaların keyfini çıkarın.

Temel özelliklere sahip

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı ve kolay eşleştirme
- Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair uyumlu
- 10 dakika hızlı şarjla ekstra bir saat kullanım süresi elde edin
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

True wireless kulaklıklar. Harika bir değer, mükemmel ses.

- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- 6 mm sürücü ve dinamik bas artırma özelliği
- 32 saate kadar oynatma süresi. Cep boyutunda şarj kutusu
- 4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar

Kullanımınıza hazır

- Rahat uyum ve özelleştirilebilir kulak üstü dokunmatik kontroller
- Philips Headphones uygulaması. Kulaklıklarınızı kişiselleştirin
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj

Özellikler

Mükemmel ses. Dinamik Bas

Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da 6 mm sürücülerden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bas özelliğini kulaklık kontrolleri aracılığıyla veya Philips Headphones uygulamasından etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

32 saat oynatma süresi (7 + 25)

Tam şarjda 7 saatlik oynatma süresine ek olarak kutusuyla 25 saat daha kullanma süresi elde edersiniz. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 10 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Mono modu, kulaklıklardan biri şarj olurken diğerini kullanmanıza olanak tanır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

4 mikrofon teknolojisi

Bir görüşme yapıyorsanız dört mikrofonlu kurulumumuz ve gürültü azaltma algoritmamız bir araya gelerek sesinizi algılayacak ve arka plan gürültüsünü azaltacaktır. Kalabalık bir kafede

olsanız bile sesiniz net bir şekilde gelecek ve konuştuğunuz kişinin etrafınızdaki diğer tüm konuşmaları da dinlemesi gerekmeyecek!

Çok noktalı Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4, seste rahatsız edici düşüşler olmadan kesintisiz akış sağlamak için daha sabit bir bağlantı sunar. Aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir ve bağlı cihazları Philips Headphones uygulamasıyla yönetebilirsiniz. Ek olarak Android kullanıcıları Google Fast Pair'i, Windows kullanıcıları ise Microsoft Swift Pair'i kullanabilir.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırma; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.

Rahat uyum ve dokunmatik kontroller

Kulaklık uçları kulak kanalınıza nazik ancak güvenli bir şekilde oturur ve değiştirilebilir silikon kulaklık uçları size en uygun ucu bulmanızı sağlar. Kulaklıklardaki dokunmatik kontroller

işleri kolaylaştırır ve Philips Headphones yardımcı uygulaması ile bu kontrollerin nasıl ayarlanacağını özelleştirebilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

Yardımcı uygulamamız, kulaklık dokunmatik kontrollerini özelleştirmenin yanı sıra Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmenize veya uygulama içi ekolayzırla ince ayar yapmanıza olanak tanır. Uygulamayı bağlı cihazları yönetmek, kulaklığınızın ürün yazılımının güncel olmasını sağlamak ve daha fazlası için de kullanabilirsiniz.

Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklarla dinlediğiniz her şeyi seveceksiniz! Bu true wireless kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş sürücülere sahiptir. Dinlediğiniz her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkaracaksınız.

Çevreye duyarlı tasarım

Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

2000 series

True wireless kulaklıklar

TAT2000BL/00

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Hoparlör çapı: 6 mm
Empedans: 16 Ohm
Maksimum güç girişi: 5 mW
Hassasiyet: 104 dB (1 kHz)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 24.80 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 22.30 cm
Brüt ağırlık: 2.817 kg
Yükseklik: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16028 3
Net ağırlık: 1.51 kg
Dara ağırlığı: 1.307 kg

Kolaylık

Su geçirmezlik: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

İç Karton

Uzunluk: 11.50 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 10.20 cm
Yükseklik: 9.00 cm
Net ağırlık: 0.19 kg
Brüt ağırlık: 0.313 kg
Dara ağırlığı: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16028 0

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Müzik çalma süresi: 7 + 25 saat
Şarj süresi: 2 saat
Hızlı şarj süresi: 10 mins for 1 hr
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (Built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (Built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 12.1 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 520 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 45 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 9.5 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: 1
Genişlik: 9 cm
Derinlik: 3.3 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: Hanging
EAN: 48 95229 16028 6
Brüt ağırlık: 0.089 kg
Net ağırlık: 0.063 kg
Dara ağırlığı: 0.026 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 boy (S/M/L)
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Mavi
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Toplam ağırlık: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20631 1

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

