

PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

2000 series

Małe słuchawki. Wspaniała
jakość.

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Kieszonkowe etui ładujące

Technologia 4 mikrofonów

TAT2000WT



Niezbędne słuchawki na co dzień

Dodaj do swoich codziennych niezbędnych przedmiotów małe, bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless, które pasują jak marzenie i również świetnie brzmią. Dzięki kieszonkowemu etui ładującemu czas odtwarzania wynosi do 32 godzin, a rozmowy będą wyraźniejsze niż kiedykolwiek.

Dużo niezbędnych funkcji

- Stabilne wielopunktowe połączenie Bluetooth i łatwe parowanie
- Zgodność z Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair
- Szybkie ładowanie przez 10 minut zapewnia godzinę odtwarzania
- Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Słuchawki true wireless. Wspaniała jakość, wyjątkowy dźwięk.

- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Przetwornik 6 mm i dynamiczne wzmocnienie basów
- Czas odtwarzania do 32 godzin. Kieszonkowe etui ładujące
- Technologia 4 mikrofonów. Wyraźniejsze rozmowy, nawet w zatłoczonych miejscach

Gotowe dla Ciebie

- Wygodne dopasowanie i sterowanie dotykowe na słuchawce
- Aplikacja Philips Headphones. Spersonalizuj słuchawki
- Ciepły, naturalny dźwięk. Charakterystyczny dźwięk Philips
- Odpowiedzialne projektowanie i pakowanie

Zalety

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy

Te słuchawki true wireless mogą być małe, ale nie będzie trzeba zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 6 mm przetworników.

Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą elementów sterujących słuchawki lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

32 godzin odtwarzania (7 + 25)

Otrzymujesz 7 godzin odtwarzania i dodatkowe 25 godzin dzięki etui. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui do ładowania, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 10 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę, a tryb Mono umożliwia korzystanie z jednej ze słuchawek podczas ładowania drugiej. Etui można ładować przez USB-C.

Technologia 4 mikrofonów

Jeśli prowadzisz rozmowę, nasz zestaw czterech mikrofonów i algorytm redukcji szumów połączy się, aby wychwycić dźwięk Twojego głosu i wyciszyć hałas w tle. Nawet jeśli jesteś w zatłoczonej kawiarni, Twój głos będzie wyraźny,

a osoba, z którą rozmawiasz, nie będzie musiała słuchać wszystkich innych rozmów toczących się wokół Ciebie!

Bluetooth 5.4 Multipoint

Bluetooth 5.4 zapewnia stabilniejsze połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego bez irytujących spadków dźwięku. Możesz połączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie i zarządzać podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji Philips Headphones. Użytkownicy systemu Android mogą również korzystać z Google Fast Pair, a użytkownicy systemu Windows mogą korzystać z Microsoft Swift Pair.

Odporność na zachłapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachłapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

Wygodne dopasowanie i sterowanie dotykowe

Końcówki douszne spoczywają delikatnie, ale bezpiecznie w przewodzie słuchowym, a wymienne silikonowe osłony końcówek dousznych pozwalają znaleźć idealne dopasowanie. Dotykowe elementy sterujące na

wkładkach dousznych zapewniają prostotę i można dostosować sposób ich konfiguracji za pomocą aplikacji towarzyszącej Philips Headphones.

Aplikacja Philips Headphones

Oprócz dostosowywania dotykowych elementów sterujących słuchawek, nasza aplikacja towarzysząca pozwala aktywować dynamiczny bas lub dostosować dźwięk za pomocą korektora w aplikacji. Ponadto za pomocą aplikacji można zarządzać podłączonymi urządzeniami, aktualizować oprogramowanie układowe wkładki dousznej i nie tylko.

Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty – zakochaj się w ich dźwięku! Słuchawki bezprzewodowe true wireless, o charakterystycznym dźwięku Philips, są wyposażone w duże przetworniki. Niezależnie od tego, czego słuchasz, ciesz się ciepłym, naturalnym dźwiękiem z głębokimi basami.

Odpowiedzialne opakowanie

Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasz łańcuch dostaw był bardziej zrównoważony i przejrzysty. Nasze opakowania bez plastiku wykorzystują karton z recyklingu z certyfikatem FSC i atrament na bazie soi.

Dane techniczne

Dźwięk

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Średnica głośnika: 6 mm
Impedancja: 16 Ohm
Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
Czułość: 104 dB (1 kHz)
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Długość: 24.80 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 24
Szerokość: 22.30 cm
Waga brutto: 2.817 kg
Wysokość: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16027 6
Waga netto: 1.51 kg
Waga opakowania: 1.307 kg

Udogodnienia

Odporność na wodę: IPX4
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Tryb mono dla TWS
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy
Funkcja Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Karton wewnętrzny

Długość: 11.50 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 3
Szerokość: 10.20 cm
Wysokość: 9.00 cm
Waga netto: 0.19 kg
Waga brutto: 0.313 kg
Waga opakowania: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16027 3

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas odtwarzania muzyki: 7 + 25 godziny
Czas ładowania: 2 godziny
Szybki czas ładowania: 10 mins for 1 hr
Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (Built-in)
Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (Built-in)
Waga akumulatora (całkowita): 12.1 g
Pojemność akumulatora (obudowa): 520 mAh
Pojemność akumulatora (element douszny): 45 mAh

Wymiary opakowania

Wysokość: 9.5 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: 1
Szerokość: 9 cm
Głębokość: 3.3 cm
Liczba produktów w zestawie: Hanging
EAN: 48 95229 16027 9
Waga brutto: 0.089 kg
Waga netto: 0.063 kg
Waga opakowania: 0.026 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Nasadki: 3 rozmiary (S/M/L)
Etui do ładowania
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

Kolor: Biały
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 mics

Wymiary

Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Waga całkowita: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20630 4

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

