

PHILIPS



Bohlam lampu depan
sepeda motor AC/DC

Ultinon Moto Rally

LED-HL [~HS1]

Peningkatan pencahayaan LED
12 W untuk reli

Cahaya putih terang 6.500 K

Driver IC untuk AC/DC universal



LUM11636UMRX1

Terang luar biasa, temani Anda berkendara Lampu depan yang andal

Philips Ultinon Moto Rally menghadirkan peningkatan pencahayaan LED untuk menyinari jalan pedesaan. Lampu ini dirancang untuk memastikan keselamatan Anda dengan sinar yang jauh dan lebar. Siap hadapi berbagai tantangan kondisi jalan yang sulit dengan masa pakai yang panjang.

Peningkatan pencahayaan untuk reli

- Peningkatan pencahayaan untuk reli di jalan yang gelap

Cahaya putih terang 6.500 K

- Suhu warna hingga 6.500 Kelvin untuk cahaya putih terang

Desain kelistrikan yang optimal (ACDC)

- Kompatibilitas kelistrikan dengan model AC dan DC

Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai hingga 2.000 jam
- Daya tahan yang dibutuhkan pengendara masa kini

Kelebihan Utama

Peningkatan pencahayaan 12 W untuk reli

Ketika mengendarai sepeda motor di jalan pedesaan yang gelap, Anda membutuhkan lampu depan yang ekstra terang. Dengan lampu jarak jauh dan lebar yang luar biasa, Philips Ultinon Moto Rally LED mampu menyinari jalan dengan cahaya putih terang untuk visibilitas yang maksimal. Tingkatkan pencahayaan Anda dengan lampu reli 12 W.

Cahaya putih terang hingga 6.500 K

Philips Ultinon Moto Rally menawarkan suhu warna yang elegan hingga 6.500 Kelvin demi kenyamanan mata yang maksimal. Pengalaman berkendara di jalan yang gelap pun jadi lebih aman dan menyenangkan.

Kompatibilitas kelistrikan

Driver IC bawaan untuk model 12 V DC dan 12 V AC menjadikannya pilihan yang tepat bagi pengendara berbagai jenis sepeda motor. Philips Ultinon Moto Rally dirancang dengan sangat teliti agar Anda dapat menikmati kinerjanya

yang stabil, tanpa kedipan, tanpa lonjakan tegangan tinggi, atau perubahan fungsi yang tidak menentu.

Masa pakai hingga 2.000 jam

Ingin lampu sepeda motor yang terang dan elegan tetapi tidak ingin terus-menerus mengganti lampu yang rusak? Ini adalah kekurangan utama lampu depan konvensional—makin terang cahayanya, makin pendek masa pakainya. Sedangkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED mampu tahan lebih lama. Lampu depan Philips Ultinon Moto Rally didesain agar awet. Berkat desain heatsink efektif yang disesuaikan dengan watt tinggi, produk ini dapat digunakan hingga 2.000 jam pengoperasian.

Daya tahan untuk pengendara masa kini

Bohlam Philips Ultinon Moto Rally dijamin mematuhi EMI, sesuai dengan standar industri otomotif tentang interferensi elektromagnetik. Dirancang agar mampu menghadapi berbagai kondisi berkendara modern dengan tingkat getaran yang tinggi, produk ini menawarkan daya tahan yang dibutuhkan oleh para pengendara masa kini.

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

Fitur utama produk: LED berdaya tinggi, ACDC
Manfaat yang Diharapkan: Lampu Superterang

Penjelasan produk

Penggunaan: Lampu jauh, Lampu jauh, Lampu dekat, Lampu dekat
Alas: PX43t, PX43t
Nama resmi: LED HS1 11636 UMR 12 V 12/12 W X1
Pengesahan ECE: TIDAK
Produk: Ultinon Moto Rally, Ultinon Moto Rally
Fitur teknis: Daya tinggi, kompatibilitas kelistrikan, ACDC
Teknologi: LED
Jenis: LED-HL [~HS1]

Masa pakai

Masa pakai: 2.000 jam

Karakteristik cahaya

Lumen: 1.200/1.100 lm
Suhu warna: 6500 K

Karakteristik listrik

Watt: 12/12 W
Voltase: 13,2 volt

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11636UMRX1
Kode pemesanan: 80028430

Data Kemasan

EAN1: 6932080800284
EAN3: 6932080800291
Jenis kemasan: X1

Informasi produk dalam kemasan

Panjang: 6,5 cm
Lebar: 4,5 cm
Tinggi: 9 cm
Berat bersih per buah: 44,1 g
Jumlah Kemasan: 1 buah
MOQ (untuk profesional): 10 buah
Berat kotor setiap kemasan [g]: 59,6

Informasi kemasan luar

Berat bersih per buah: 596 g
Panjang [cm]: 24
Lebar [cm]: 13,8
Tinggi [cm]: 12,5
Berat kotor per buah [kg]: 0,696

