

# PHILIPS

Casque circum-aural  
sans fil pour enfants

5000 series

Volume limité à 85 dB

Réduction de bruit Pro

Partage audio sans fil

Durable et pliable

TAK5500RT



## Pour la musique, les appels et la tranquillité

Les enfants peuvent se plonger dans leur contenu en toute sécurité avec ce casque circum-aural sans fil à volume limité. Le son est net et clair, tandis que la réduction adaptative leur permet de se concentrer en silence ou d'entendre ce qu'ils écoutent sans être tentés d'augmenter le volume.

### **Casque circum-aural sans fil. Conçu pour les enfants.**

- Conçu pour les oreilles des enfants. Limites de volume pour la maison et les déplacements\*
- Réduction adaptative du bruit pour une écoute en toute sécurité, en tous lieux
- Partage audio sans fil : plus on est de fous, plus on rit

### **Réduction adaptative du bruit et contrôle parental**

- Design pliable, confort optimal et commandes intuitives pour les enfants
- Des appels clairs avec les proches
- Grande autonomie et connexion facile
- Application Philips Headphones avec contrôle parental

### **Son naturel à volume limité. Design responsable.**

- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Design responsable et durable. Emballage sans plastique

# Points forts

### Volume limité à 85 dB maximum\*

Ce casque circum-aural confortable réduit le bruit environnant de façon passive. Sa limite de volume à 75 dB est idéale pour une écoute dans les endroits calmes. Pour les lieux bruyants, la réduction du bruit peut être activée via le casque ou l'application Philips Headphones. Les parents peuvent définir un mode déplacements limité à 85 dB depuis l'application.\*

### Réduction de bruit Pro

La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement le volume en fonction de l'environnement. Les enfants peuvent ainsi se concentrer en silence ou écouter leurs contenus dans des endroits bruyants, sans être tentés d'augmenter le volume ! Les commandes sur les coques permettent d'activer le mode « Aware », afin d'entendre les bruits environnants, ou « Quick Awareness », pour mieux entendre les voix tout en gardant le casque sur les oreilles.

### Partage audio sans fil

Si les amis de votre enfant possèdent également un casque Philips K5500, ils peuvent les connecter en série et sans fil pour écouter le même contenu. L'un des casques doit être connecté à l'appareil qui diffuse le contenu.

Chaque enfant doit ensuite appuyer sur le bouton multifonctions pour activer le partage audio.

### Design adapté aux enfants

Les grands boutons de commande ronds situés sur les coques facilitent l'utilisation de ce casque, tandis que les coussinets doux le rendent ultra-confortable. L'arceau rembourré se règle facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque. Les coques se replient à plat ou à plat et vers l'intérieur, pour ranger facilement le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Appels clairs

Le micro intégré permet aux enfants d'appeler leurs amis et leur famille. Un micro dédié capte le son de leur voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour d'eux.

### 60 h d'autonomie (réduction du bruit adaptative désactivée)

Une charge complète vous offre jusqu'à 60 heures d'autonomie (34 h si la réduction du bruit est activée) et une charge rapide de 15 minutes vous offre 10 heures d'autonomie. La prise audio de 3,5 mm permet également de

profiter d'une écoute filaire. Avec le bouton Bluetooth® dédié, les enfants peuvent facilement appairer leur casque à leurs appareils, et la connectivité multipoint leur permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois.

### Application Philips Headphones

Notre application dédiée peut être utilisée pour définir des limites de temps, afin de limiter le temps d'écoute des enfants. Elle vous permet également de modifier la limite de volume du casque, à savoir 75 dB par défaut ou 85 dB en mode déplacements.

### La signature sonore de Philips

Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque circum-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 40 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.

### Design responsable

Fabriqué à partir de matériaux résistants et non toxiques, ce casque est conçu pour être utilisé au quotidien par les enfants. Il se compose de matériaux recyclés et notre emballage sans plastique contient du carton recyclé certifié FSC ainsi que de l'encre à base de soja.

## 5000 series

Casque circum-aural sans fil pour enfants

TAK5500RT/00

# Caractéristiques

### Niveau sonore

Système acoustique: Fermé  
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz  
Impédance: 32 ohms  
Sensibilité: 115 dB (1 kHz, 179 mV)  
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre  
Puissance d'entrée maximale: 20 mW  
Type de haut-parleur: Dynamique

### Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4  
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP  
Portée maximale: Jusqu'à 10 m  
Connexion multipoint  
Codec pris en charge: SBC  
Prise casque: 3.5 millimètre  
Partage audio sans fil

### Carton externe

Longueur: 20.30 cm  
Nombre de produits emballés: 3  
Largeur: 18.20 cm  
Poids brut: 1.410 kg  
Hauteur: 25.80 cm  
GTIN: 1 48 95229 16034 4  
Poids net: 0.63 kg  
Poids à vide: 0.78 kg

### Pratique

Prise en charge de l'application  
Philips Headphones  
Mises à jour du micrologiciel possibles  
Type de commande: Bouton  
Limitation du volume (max. 85 dB)

### Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce  
Temps de charge: 2 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 34 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 60 heure(s)  
Temps de charge rapide: 15 mins for 10 hrs  
Poids de la batterie (total): 8.2 g  
Capacité de la batterie (casque): 450 mAh  
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

### Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.90 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Suspension  
Largeur: 18.60 cm  
Profondeur: 5.20 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
EAN: 48 95229 16034 7  
Poids brut: 0.370 kg  
Poids net: 0.210 kg  
Poids à vide: 0.160 kg

### Dimensions du produit

Hauteur: 18.50 cm  
Largeur: 18.10 cm  
Profondeur: 4.30 cm  
Poids: 0.192 kg

### Accessoires

Guide de démarrage rapide  
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

### Design

Couleur: Vraie sarcelle  
Style de port: Arceau  
Conception pliable: Plat / vers l'intérieur  
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique  
Ajustement auriculaire: Circum-aural  
Type de coque: Arrière fermé

### Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20633 5

### Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro  
Mode de perception  
ANC adaptative  
Micro pour ANC: 2 micros  
ANC (réduction de bruit active)

### Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google  
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction  
Prise en charge d'assistant vocal

