

PHILIPS

Casque circum-aural
sans fil pour enfants

5000 series

Volume limité à 85 dB

Réduction de bruit Pro

Partage audio sans fil

Durable et pliable

TAK5500RT



Pour la musique, les appels et la tranquillité

Les enfants peuvent se plonger dans leur contenu en toute sécurité avec ce casque circum-aural sans fil à volume limité. Le son est net et clair, tandis que la réduction adaptative leur permet de se concentrer en silence ou d'entendre ce qu'ils écoutent sans être tentés d'augmenter le volume.

Casque circum-aural sans fil. Conçu pour les enfants.

- Conçu pour les oreilles des enfants. Limites de volume pour la maison et les déplacements*
- Réduction adaptative du bruit pour une écoute en toute sécurité, en tous lieux
- Partage audio sans fil : plus on est de fous, plus on rit

Réduction adaptative du bruit et contrôle parental

- Design pliable, confort optimal et commandes intuitives pour les enfants
- Des appels clairs avec les proches
- Grande autonomie et connexion facile
- Application Philips Headphones avec contrôle parental

Son naturel à volume limité. Design responsable.

- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Design responsable et durable. Emballage sans plastique

Points forts

Volume limité à 85 dB maximum*

Ce casque circum-aural confortable réduit le bruit environnant de façon passive. Sa limite de volume à 75 dB est idéale pour une écoute dans les endroits calmes. Pour les lieux bruyants, la réduction du bruit peut être activée via le casque ou l'application Philips Headphones. Les parents peuvent définir un mode déplacements limité à 85 dB depuis l'application.*

Réduction de bruit Pro

La réduction adaptative du bruit ajuste automatiquement le volume en fonction de l'environnement. Les enfants peuvent ainsi se concentrer en silence ou écouter leurs contenus dans des endroits bruyants, sans être tentés d'augmenter le volume ! Les commandes sur les coques permettent d'activer le mode « Aware », afin d'entendre les bruits environnants, ou « Quick Awareness », pour mieux entendre les voix tout en gardant le casque sur les oreilles.

Partage audio sans fil

Si les amis de votre enfant possèdent également un casque Philips K5500, ils peuvent les connecter en série et sans fil pour écouter le même contenu. L'un des casques doit être connecté à l'appareil qui diffuse le contenu.

Chaque enfant doit ensuite appuyer sur le bouton multifonctions pour activer le partage audio.

Design adapté aux enfants

Les grands boutons de commande ronds situés sur les coques facilitent l'utilisation de ce casque, tandis que les coussinets doux le rendent ultra-confortable. L'arceau rembourré se règle facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque. Les coques se replient à plat ou à plat et vers l'intérieur, pour ranger facilement le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.

Appels clairs

Le micro intégré permet aux enfants d'appeler leurs amis et leur famille. Un micro dédié capte le son de leur voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour d'eux.

60 h d'autonomie (réduction du bruit adaptative désactivée)

Une charge complète vous offre jusqu'à 60 heures d'autonomie (34 h si la réduction du bruit est activée) et une charge rapide de 15 minutes vous offre 10 heures d'autonomie. La prise audio de 3,5 mm permet également de

profiter d'une écoute filaire. Avec le bouton Bluetooth® dédié, les enfants peuvent facilement appairer leur casque à leurs appareils, et la connectivité multipoint leur permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois.

Application Philips Headphones

Notre application dédiée peut être utilisée pour définir des limites de temps, afin de limiter le temps d'écoute des enfants. Elle vous permet également de modifier la limite de volume du casque, à savoir 75 dB par défaut ou 85 dB en mode déplacements.

La signature sonore de Philips

Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque circum-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 40 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.

Design responsable

Fabriqué à partir de matériaux résistants et non toxiques, ce casque est conçu pour être utilisé au quotidien par les enfants. Il se compose de matériaux recyclés et notre emballage sans plastique contient du carton recyclé certifié FSC ainsi que de l'encre à base de soja.

5000 series

Casque circum-aural sans fil pour enfants

TAK5500RT/00

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Fermé
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
Impédance: 32 ohms
Sensibilité: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
Puissance d'entrée maximale: 20 mW
Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale: Jusqu'à 10 m
Connexion multipoint
Codec pris en charge: SBC
Prise casque: 3.5 millimètre
Partage audio sans fil

Carton externe

Longueur: 20.30 cm
Nombre de produits emballés: 3
Largeur: 18.20 cm
Poids brut: 1.410 kg
Hauteur: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Poids net: 0.63 kg
Poids à vide: 0.78 kg

Pratique

Prise en charge de l'application
Philips Headphones
Mises à jour du micrologiciel possibles
Type de commande: Bouton
Limitation du volume (max. 85 dB)

Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce
Temps de charge: 2 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 34 heure(s)
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 60 heure(s)
Temps de charge rapide: 15 mins for 10 hrs
Poids de la batterie (total): 8.2 g
Capacité de la batterie (casque): 450 mAh
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.90 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 18.60 cm
Profondeur: 5.20 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Poids brut: 0.370 kg
Poids net: 0.210 kg
Poids à vide: 0.160 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 18.50 cm
Largeur: 18.10 cm
Profondeur: 4.30 cm
Poids: 0.192 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Vraie sarcelle
Style de port: Arceau
Conception pliable: Plat / vers l'intérieur
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Arrière fermé

Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
Mode de perception
ANC adaptative
Micro pour ANC: 2 micros
ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
Activation de l'assistant vocal: Pression sur le bouton multifonction
Prise en charge d'assistant vocal

