

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

IPX4 veekindlustase

Suur LCD-ekraan

Bluetooth® 5.3

FM/DAB+ digitaalhäälustus

TAR5600



Pritsmekindel kaasaskantav raadio koju ja aeda

Suurepärase heliga Bluetooth®-kellraadio vahetatava sisseehitatud aku ja kaasaskantava, pritsmekindla disainiga. Saate kristallselge DAB+ või FM-raadio ja stabiilse voogedastuse – lisaks on olemas mugav köögitaimer, et toiduvalmistamine oleks täpne!

FM/DAB+ Bluetooth®-i kellraadio sise- või välistingimustesse

- Suurepärase heli. IPX4 pritsmekindel disain
- Dünaamiline bassivõimendi sügavama bassi jaoks
- Käepärane köögitaimer
- Suur, kohandatava heledusega kergesti loetav ekraan

Juhtmeta, pritsmekindel ja suurepärase köögis!

- Hõlbus juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i kaudu
- FM/DAB+ digitaaltuuner 20 FM-i ja 20 DAB+ eelseadistusega
- Vahetatav sisseehitatud aku ja kompaktne, kaasaskantav konstruktsioon

Mitmekülgised funktsioonid. Vastutustundlik disain.

- Kaks äratust ja unetaimer
- 3,5 mm heliväljund juhtmega kõrvaklappide jaoks
- Säästlik disain ja pakend
- Mõõdud: (L x K x S) 222 x 147 x 96 mm

Esiletõstetud tooted

Suurepärane heli. Pritsmekindel



Köögidiskost kuni brantšini terrassil – see kompaktne Bluetooth®-iga kaasaskantav raadio täidab teie toa või õueala rikkaliku heliga. Pritsmekindel disain sobib suurepäraselt kööki, vannituppa või isegi aeda – ja tantsuks saate bassi süvendamiseks kasutada dūnaamilist bassivõimendust!

Käepärane köögitaimer



Kui teile meeldib toiduvalmistamise ajal raadiot kuulata, saate seadistada raadio köögitaimeri, mis aitab teil roogadel silma peal hoida. Suur ja selge LCD-ekraan loendab tunde, minuteid ja sekundeid, samal ajal kui suured kella numbrid näitavad kiiresti järelejäänud aega.

Suur LCD-ekraan



Suurte kellanumbritega selge LCD-ekraan hõlbustab nii kellaaja nägemist kui ka kuulatava DAB+-raadiojaama esitaja ja loo nime lugemist. Heledust saate muuta ruumi heleduse alusel või muuta öösel ekraani hāmaramaks.

Bluetooth® 5.3

See raadio on enam kui lihtsalt raadio – Bluetooth® 5.3 ühenduvus võimaldab voogedastada nutiseadme raadiosse netisaateid, esitusloendeid ja muud. Ühendus on stabiilne nii toas kui õues.

FM/DAB+ digitaalhäälustus

Muusika, uudised, draama või sport? See DAB+/FM-raadio pakub teile kõige laiemat jaamavalikut ja kristallselget vastuvõttu. Digitaalne häälustus muudab lemmikjaamade leidmise ülilihtsaks ning kiire ja hõlpsa kuulamise jaoks saate need salvestada 20 FM-i ja 20 DAB+ eelseadistusena.

Vahetatav sisseehitatud aku

Sisseehitatud akuga, mida on pärast seadme eluea lõppu lihtne vahetada, võite sellele kompaktsele kaasaskantavale raadiole loota veel aastaid! Sisseehitatud käepide muudab raadio kaasaskandmise lihtsaks ja täislaetud akuga saate umbes 10 tundi mänguaega, kui helitugevus on 70%. Akut saab laadida USB-C kaudu.

Kaks äratust ja unetaimer

Kui teile meeldib uinuda raadiohääle saatel, saate kasutada unetaimerit, et valida, kui kaua peaks raadio mängima. Samuti saate määrata kaks äratust, et kindlasti ärkata. Äratused saavad kasutada äratuse enda heli või raadioheli ning helitugevus alustab madalast ja tõuseb aegamööda.

Heliväljund

Kas soovite oma lemmikraadiosaadet nautida samal ajal, kui teie partner telekat vaatab? 3,5 mm audioväljundi pesa tähendab, et saate oma juhtmega kõrvaklapid raadioga ühendada ja oma helid endale hoida.

Säästlik pakend

Püüdlime pidevalt selle poole, et muuta meie tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks. See kellraadio on valmistatud tarbimisjärgselt ringlussevõetud plastist ja meie pakend kasutab FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud pappi ja sojapõhist tinti.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 5 W
Helisüsteem: Mono
Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)
Väljundvõimsus (MAX): 10 W
Täielik harmooniline moonutus: <10%
Dünaamiline bassivõimendi

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 3"
Täissageduselementide arv: 1

Ühenduvus

Bluetooth: Jah, toetab SBC ja AAC voogedastust
Bluetoothi versioon: 5,3
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft
3,5 mm kõrvaklapipistik
Helisisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Teleskoop
Automaatne digitaalhäälestus
Tuuneri sagedusribad: FM, DAB/DAB+
Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 DAB+
DAB: teabeekraan, menüü, nutikas skannimine
RDS: Jah!

Mugavus

Taustvalgustuse värv: valge
Ekraani tüüp: LCD-ekraan
Veekindel: IPX4

Võimsus

Aku maht: 3,65 V, 2600 mAh
Aku tüüp: Liitium-ioon polümeer (vahetatav)
Sisend: 5 V, 1,5 A
Energiaatarve ooterežiimis: <1 W
Aku tööaeg: 10 tund(i)
Toite tüüp: Alalisvoolu sisend (USB-C kaudu)
Laadimisaeg: 3,5 tund(i)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 19.8 cm
Pakendi tüüp: Karp
Paigutus riiulil: Eraldiseisev
Laius: 27.7 cm
Sügavus: 14.8 cm
Toodete arv komplektis: 1
Kogukaal: 1.424 kg
Kaal pakendita: 0.964 kg
Pakendi kaal: 0.46 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 14.7 cm
Laius: 22.2 cm
Sügavus: 9.6 cm
Kaal: 0.887 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus

Äratus

Äratus allikas: DAB-raadio, FM-raadio, Helisignaali
Äratusarv: 2
Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit
Tukkimine (äratus kordamine): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 minutit
Sujuv äratus
Kõõgitaimer

Kell

Ekraan: LCD
Tüüp: Digitaalne
Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming
Heleduse juhtimine (Dim)

