

PHILIPS

Over-ear-hörlurar för
inomhusbruk

9000 series

Retrodesign, fantastiskt ljud

Sladdanslutna hörlurar med
öppen baksida

Vinklade högtalarelement på
50 mm

Känns bekväma länge

SHP9500CY



The Freddie

De är din bästa vän! Ge musiken du älskar det ljud den förtjänar med dessa klassiskt utformade sladdanslutna hörlurar med öppen baksida. De är byggda för hemmabruk och har audiofilklassad inställning, en häftig retrostil och modern komfort.

Century-serien. Sladdanslutna hörlurar med öppen baksida.

- Stil från då, ljud från nu
- Over-ear-hörlurar med öppen baksida. Kom närmare musiken
- Gjord för hemmabruk

The Freddie firar 100 år av Philips-ljud

- Vinklade 50 mm neodymelement. Autentiskt hi-fi-ljud
- Kontrollerad bas. Starka höga toner. Naturligt mellanregister
- Anslutningar i audiofilklass och 3 m lång kabel

Retrolook. Modern komfort och prestanda.

- Huvudband med dubbla lager och öronkuddar som andas
- Slitstarkt ytter huvudband i stål
- Hållbar design och förpackning
- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur

Funktioner

Retrodesign, överlägset ljud

Skinnybyxor, en snygg skjorta och 70-talslooken som dessa over ear-hörlurar har! Oavsett om du rockar loss till vinylskivor från förr eller streamar den senaste singeln är det dags att luta sig tillbaka och njuta av det varma, autentiska ljudet.

Hörlurar med öppen baksida

Designen med öppen baksida gör att du känner musikens själ. Utan något hölje som stänger in ljudet får du en omslutande och omfattande prestanda som separerar röster och instrument så att du kan njuta av varje tons fulla effekt. Det är som att vara i studion med ditt favoritband.

50 mm neodymelement

Neodymelementen är konstruerade för att ha en lutning på 15 grader, vilket passar örats naturliga geometri så att du hör varje frekvens med optimal precision. Du får starka höga toner, kontrollerade låga toner och ett mellanregister som är fylligt och naturligt. Perfekt för all musik du kan tänka dig.

Suverän komfort

Det chokladbruna inre huvudbandet är otroligt mjukt och öronkuddarna som andas håller öronen svala när du lyssnar länge. Det slitstarka

yttre huvudbandet i stål garanterar många års användning och håller hörlurarna bekvämt på plats utan att sitta för hårt.

Sladdanslutna hi-fi-hörlurar

Den medföljande kabeln på 3 meter ger dig stor räckvidd – från stereon till din favoritfåtölj. Den guldpläterade kontakten och uttagsadaptern på 6,3 mm ser till att du får bästa möjliga anslutning när du lyssnar på utrustning i audiofilklass.

Philips ljudsignatur

Från musik till podcasts – de här hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från de stora högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.

Hållbar design

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. I våra förpackningar används FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Öppna
Frekvensomfång: 12–35 000 Hz
Högtalardiameter: 50 mm
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 101 dB (1 000 Hz, 1 mV)
Högtalardiameter: 50 mm
Maximal ineffekt: 20 mW
Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

Kabelanslutning: kabel för anslutning till ena sidan
Anslutningens legering: guldpläterad
Kabellängd: 3 m
Anslutning: 3.5 mm
Hörlursuttag: 3.5 mm

Yttre kartong

Längd: 37.20 cm
Antal konsumentförpackningar: 3
Bredd: 20.30 cm
Bruttovikt: 1.96 kg
Höjd: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Nettovikt: 0.97 kg
Taravikt: 0.99 kg

Förpackningens mått

Höjd: 24.3 cm
Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Bredd: 19.1 cm
Djup: 11.8 cm
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Bruttovikt: 0.542 kg
Nettovikt: 0.324 kg
Taravikt: 0.218 kg

Produktstorlek

Höjd: 21.00 cm
Bredd: 19.00 cm
Djup: 10.30 cm
Vikt: 0.296 kg

Tillbehör

Adaptrar som medföljer: 3,5–6,3 mm adapterkontakt

Design

Färg: Century-brun
Bärstil: Hörlurar med huvudband
Material i öronkopplingen: Tyg
Öronpassform: Over-ear
Kåptyp: Öppen baksida

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

