

PHILIPS

Căști supraauriculare
de interior

9000 series

Design retro, sunet strălucitor

Căști cu design deschis cu fir

Driveri unghiulare de 50 mm

Confortabile pentru audiție
îndelungată

SHP9500CY



Freddie

Acestea sunt cel mai bun prieten al tău! Oferă muzicii pe care o iubești sunetul pe care îl merită cu aceste căști cu fir cu aspect clasic, cu design posterior deschis. Construite pentru audiție acasă, acestea oferă tuning de calitate audiofilă, stil retro și confort modern.

Seria Century. Căști cu spate deschis cu fir.

- Aspect retro, sunet actual
- Căști supraauriculare cu design posterior deschis. Apropie-te de muzica ta
- Concepute pentru audiție la domiciliu

Căștile Freddie sărbătoresc 100 de ani de sunet Philips

- Driveri unghiulare de 50 mm din neodim. Sunet autentic hi-fi
- Bas controlat. Note înalte strălucitoare. Rază medie naturală
- Conexiuni de calitate audiofilă și cablu lung de 3 m

Aspect retro. Confort și performanță moderne.

- Bandă de susținere cu două straturi și pernute permeabile pentru cupele auriculare
- Bandă de susținere exterioară durabilă din oțel
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Proiectare și ambalare responsabilă

Repere

Design retro, sunet superb

Pantaloni din piele, cea mai bună cămașă a ta și aspectul retro din anii 70 al acestor căști supraauriculare! Indiferent dacă te miști pe sunet retro de vinil sau redai ultima creație audio prin streaming, este timpul să revii la un sunet cald și autentic.

Căști cu design posterior deschis

Designul posterior deschis îți permite să simți muzica în profunzime. Fără niciun obstacol care să limiteze sunetul, vei fi tratat cu o performanță captivantă și generoasă ce separă vocile și instrumentele, astfel încât să te poți bucura de impactul deplin al fiecărei note. E ca și cum ai fi în studio cu trupa ta preferată.

Driveri de 50 mm din neodim

Driverii din neodim sunt proiectați să se încline la 15 grade, adaptându-se la forma naturală a urechii, astfel încât să auzi fiecare frecvență cu o precizie optimă. Obții note înalte strălucitoare, joase controlate și o rază medie este luxuriantă și naturală. Perfecte pentru orice muzică pe care dorești să o redai cu ele.

Confort deosebit

Banda de susținere interioară maro ciocolatiu este extrem de moale, iar pernutele permeabile pentru urechi mențin urechile aerisite în timpul

sesiunilor lungi de ascultare. Banda de susținere exterioară durabilă din oțel promite ani de utilizare și oferă fixarea adecvată pentru a menține căștile în poziție confortabilă.

Căști hi-fi cu fir

De la sistemul stereo la fotoliul preferat, cablul de 3 m inclus îți oferă o rază de acțiune suficientă. Conectorul placat cu aur și adaptorul jack de 6,3 mm asigură cea mai bună conexiune atunci când asculți la echipamente de calitate audiofilă.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, aceste căști wireless îți permit să profiți la maximum de sunetele pe care le iubești! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la difuzoarele mari, la standardele sunetului Philips.

Design responsabil

Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai durabil și mai transparent. Ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Deschis
Gamă de frecvențe: 12 - 35,000 Hz
Diametru difuzor: 50 mm
Impedanță: 32 Ohm
Sensibilitate: 101 dB (1K Hz, 1 mV)
Diametru difuzor: 50 mm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Conexiune prin cablu: cablu pe o singură parte
Finisaj conector: placat cu aur
Lungime cablu: 3 m
Conector: 3.5 mm
Mufă pentru căști: 3.5 mm

Cutie exterioară

Lungime: 37.20 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 20.30 cm
Greutate brută: 1.96 kg
Înălțime: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Greutate netă: 0.97 kg
Greutate proprie: 0.99 kg

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 24.3 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
Lățime: 19.1 cm
Adâncime: 11.8 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Greutate brută: 0.542 kg
Greutate netă: 0.324 kg
Greutate proprie: 0.218 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 21.00 cm
Lățime: 19.00 cm
Adâncime: 10.30 cm
Greutate: 0.296 kg

Accesorii

Adaptoare incluse: Mufă adaptor de 3,5-6,3 mm

Design

Culoare: Maro închis
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Material de contact: Material textil
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design deschis

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

