

PHILIPS

Casque circum-aural
d'intérieur

9000 series

Design rétro, son limpide

Casque filaire à conception
arrière ouverte

Haut-parleurs orientables de
50 mm

Confortable pour des heures
d'écoute

SHP9500CY



Le Freddie

Comme le chantait si bien Freddie, it's your best friend ! Avec sa conception arrière ouverte et son style classique, ce casque filaire vous offre un son parfait pour écouter vos morceaux préférés. Conçu pour une écoute à domicile, ce casque associe qualité sonore exceptionnelle, style rétro tendance et confort moderne.

Série Century. Casque filaire à conception arrière ouverte.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Casque circum-aural à conception arrière ouverte. Au plus près de la musique
- Conçu pour une écoute à domicile

Le Freddie marque 100 ans de son Philips

- Haut-parleurs orientables de 50 mm en néodyme. Un son Hi-Fi authentique
- Basses maîtrisées. Aigus limpides. Médiants naturels.
- Connexions de qualité exceptionnelle et long câble de 3 m

Look rétro. Confort et performances modernes.

- Arceau double couche et coussinets respirants
- Arceau extérieur robuste en acier
- Un design et un emballage responsables
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips

Points forts

Style rétro, son exceptionnel

Sortez votre pantalon en cuir, votre plus belle chemise et apportez la touche finale avec le look rétro façon années 70 de ce casque circum-aural ! Pour redécouvrir un vinyle de l'époque ou écouter un tout nouveau single en streaming, installez-vous confortablement pour profiter d'un son chaleureux et authentique.

Casque à conception arrière ouverte

La conception arrière ouverte vous plonge au cœur de votre musique. L'absence de boîtier assure une qualité sonore immersive et spacieuse qui sépare les voix et les instruments afin de profiter pleinement de chaque note. C'est comme si vous étiez au studio d'enregistrement avec votre groupe préféré !

Haut-parleurs de 50 mm en néodyme

Les haut-parleurs en néodyme sont conçus pour s'incliner à 15 degrés afin de s'adapter à l'angle naturel de votre oreille et restituer chaque fréquence avec une précision optimale. Vous obtenez des aigus limpides, des basses maîtrisées et des médiums généreux et naturels. Idéal pour tous les types de musique.

Confort optimal

L'arceau intérieur couleur chocolat est extrêmement doux, et les coussinets respirants assurent plus de confort au niveau des oreilles

pendant les longues séances d'écoute. L'arceau extérieur en acier robuste garantit des années d'utilisation et offre juste ce qu'il faut de pression pour maintenir ce casque confortablement en place.

Casque Hi-Fi filaire

De votre chaîne stéréo à votre fauteuil préféré, le câble de 3 m inclus vous offre une grande portée. Le connecteur plaqué or et l'adaptateur jack de 6,3 mm vous garantissent une connexion optimale pour écouter votre musique sur un équipement de qualité exceptionnelle.

La signature sonore de Philips

De la musique aux podcasts, ce casque optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficient de la signature sonore de Philips et diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

Design responsable

Nous œuvrons en permanence à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable et transparente. Nos emballages sont conçus à partir de carton recyclé certifié FSC et d'encre à base de soja.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Ouvert

Réponse en fréquences: 12 - 35 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Impédance: 32 ohms

Sensibilité: 101 dB (1 kHz, 1 mV)

Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre

Puissance d'entrée maximale: 20 mW

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Connexion par câble: Câble unilatéral

Finition du connecteur: plaqué or

Longueur du câble: 3 m

Connecteur: 3.5 millimètre

Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 37.20 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 20.30 cm

Poids brut: 1.96 kg

Hauteur: 24.20 cm

GTIN: 1 48 95229 16007 8

Poids net: 0.97 kg

Poids à vide: 0.99 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 24.3 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 19.1 cm

Profondeur: 11.8 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 16007 1

Poids brut: 0.542 kg

Poids net: 0.324 kg

Poids à vide: 0.218 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 21.00 cm

Largeur: 19.00 cm

Profondeur: 10.30 cm

Poids: 0.296 kg

Accessoires

Adaptateurs inclus: Adaptateur-fiche 3,5-6,3 mm

Design

Couleur: Brun vintage

Style de port: Arceau

Matériau de couplage auriculaire: Textile

Ajustement auriculaire: Circum-aural

Type de coque: Conception arrière ouverte

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

