

PHILIPS

Cuffie over-ear per utilizzo
in ambienti interni

9000 series

Design rétro, audio nitido

Cuffie cablate con apertura
posteriore

Driver angolati da 50 mm

Confortevoli per un ascolto
prolungato

SHP9500CY



Le Freddie

Oh, diventeranno le tue migliori amiche! Regala ai tuoi brani musicali il suono che meritano con queste cuffie cablate dotate di design classico e apertura posteriore. Progettate per un'esperienza di ascolto domestica, vantano una sintonizzazione di qualità, uno stile retrò e un comfort moderno: le cuffie perfette per i veri appassionati di musica.

Serie Century: cuffie cablate con apertura posteriore

- Look rétro, audio moderno
- Cuffie over-ear con apertura posteriore. La tua musica sempre con te.
- Progettate per l'ascolto domestico

Le Freddie celebrano 100 anni di Philips sound

- Driver angolati al neodimio da 50 mm. Suono Hi-Fi autentico.
- Frequenze basse controllate, alte nitide e medie naturali
- Connessione professionale e cavo lungo di 3 m

Look rétro, comfort e prestazioni moderne.

- Fascia a doppio strato e cuscinetti traspiranti
- Fascia esterna in acciaio resistente
- Design e confezione ecocompatibili
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso

9000 series

Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni

In evidenza

Design rétro, audio eccezionale

Sfoggia pantaloni di pelle, la tua camicia preferita e queste cuffie over-ear per un look rétro anni '70! Che tu stia ascoltando vinili storici o la hit del momento in streaming, siediti, rilassati e goditi un suono ricco e autentico.

Cuffie con apertura posteriore

Il design con apertura posteriore ti permette di cogliere la vera essenza dei brani musicali. Senza alcuna chiusura che intrappoli il suono, potrai goderti una performance coinvolgente e spaziosa che separa le voci e gli strumenti, permettendoti di apprezzare appieno ogni nota. Ti sembrerà di essere in studio con la tua band preferita.

Driver al neodimio da 50 mm

I driver al neodimio sono progettati per inclinarsi di 15 gradi, adattandosi alla geometria naturale dell'orecchio, in modo da sentire ogni frequenza con la massima precisione. Da frequenze alte nitide, a basse perfettamente controllate, fino a frequenze medie ricche e naturali. Cuffie perfette per qualsiasi tipo di musica.

Comodità senza confronti

La fascia interna color cioccolato è estremamente morbida e i cuscinetti traspiranti delle cuffie mantengono le orecchie fresche

durante le lunghe sessioni di ascolto. Il resistente archetto esterno in acciaio garantisce anni e anni di utilizzo e offre la giusta pressione per mantenere le cuffie comodamente in posizione.

Cuffie cablate Hi-Fi

Dallo stereo alla tua poltrona preferita, il cavo di 3 m in dotazione ti offre un'ampia libertà di movimento. Il connettore placcato in oro e l'adattatore jack da 6,3 mm garantiscono la migliore connessione quando ascolti su apparecchiature professionali.

Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, queste cuffie valorizzano al massimo la musica che ami! Scoprirai un audio preciso, avvolgente e con bassi potenti, grazie ai driver di grandi dimensioni ottimizzati per il Philips sound.

Design ecocompatibile.

Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. La nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

SHP9500CY/00

Specifiche

Audio

Sistema acustico: Aperto

Gamma di frequenza: 12-35.000 Hz

Diametro altoparlante: 50 mm

Impedenza: 32 Ohm

Sensibilità: 101 dB (1 kHz, 1 mV)

Diametro altoparlante: 50 mm

Potenza in ingresso massima: 20 mW

Tipo di driver: Dinamico

Connettività

Cavo di collegamento: cavo singolo

Rifinitura connettore: placcato oro

Lunghezza cavo: 3 m

Connettore: 3.5 mm

Presa per cuffie stereo: 3.5 mm

Scatola esterna

Lunghezza: 37.20 cm

Numero di confezioni consumatori: 3

Larghezza: 20.30 cm

Peso lordo: 1.96 Kg

Altezza: 24.20 cm

GTIN: 1 48 95229 16007 8

Peso netto: 0.97 Kg

Tara: 0.99 Kg

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 24.3 cm

Tipo di imballaggio: Cartone

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso

Larghezza: 19.1 cm

Profondità: 11.8 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

EAN: 48 95229 16007 1

Peso lordo: 0.542 Kg

Peso netto: 0.324 Kg

Tara: 0.218 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 21.00 cm

Larghezza: 19.00 cm

Profondità: 10.30 cm

Peso: 0.296 Kg

Accessori

Adattatori inclusi: Spinotto adattatore 3,5-6,3 mm

Design

Colore: Century marrone

Utilizzo: Fascia

Materiale aggancio all'orecchio: Tessuto

Tipologia auricolare: Cuffie over ear

Tipo di padiglione: Apertura sul retro

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

