

PHILIPS

Siseruumide kõrvu
katvad kõrvaklapid

9000 series

Retro disain, sillerdav heli

Juhtmega avatud tagaküljega
kõrvaklapid

Nurgaga 50 mm draiverid

Mugav pikaajaseks kuulamiseks

SHP9500CY



The Freddie

Oh, nad on su parimad sõbrad! Kuula nende klassikalise välimusega lahtise tagaosaga juhtmega kõrvaklappidega oma armastatud muusikat heliga, mida see väärrib. Need kõrvaklapid on loodud koduseks kuulamiseks ning neil on audiofiilne häälestus, lahe retrostiil ja kaasaegne mugavus.

Century seeria. Juhtmega avatud tagaküljega kõrvaklapid.

- Endisaegne välimus, tänapäevane heli
- Avatud tagaküljega, ümber kõrva kõrvaklapid. Jõua oma muusikale lähemale
- Loodud kodus kuulamiseks

The Freddie tähistab Philipsi 100-aastast teekonda helimaailmas

- Nurga all olevad 50 mm neodüümdraiverid. Ehtne hi-fi heli
- Kontrollitud bass. Sillerdavad kõrged toonid. Loomulik keskmine sagedus
- Audiofiili kvaliteediga ühendused ja pikk 3 m kaabel

Retrolik välimus. Tänapäevane mugavus ja jõudlus.

- Kahekihiline peapael ja hingavad kõrvaklappide padjad
- Vastupidav terasest välimine peavõru
- Säästlik disain ja pakend
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused

Esiletõstetud tooted

Retro disain, suurepärase heli

Nahkpüksid, sinu parim särk ja nende kõrvaklappide retrolik 70ndate välimus! Olenemata sellest, kas sa rokid vanade heade aegade vinüüli saatel või kuulad uusimat singlit, on aeg lõõgastudaja nautida sooja, autentset heli.

Avatud tagaküljega kõrvaklapid

Avatud tagaosaga disain võimaldab sul kogeda oma muusika hinge. Kuna korpus ei takista heli voolavust, saad sa nautida kaasahaaravat ja avarat esitust, mis eraldab hääled ja instrumendid, võimaldades nautida iga noodi täielikku mõju. See on nagu oma lemmikbändiga stuudios viibimine.

50 mm neodüümdraiverid

Neodüümdraiverid on konstrueeritud nii, et need on 15-kraadise nurga all kaldes, sobitudes sinu kõrva loomuliku geomeetriaga, nii et sa kuuled iga sagedust optimaalse täpsusega. Sillerdavad kõrged, kontrollitud madalad toonid ja lopsakas ja loomulik keskase. Ideaalne mis tahes muusika jaoks, mida sa soovid kuulata.

Ülim mugavus

Šokolaadipruun sisemine peavõru on ülimalt pehme ja hingavad kõrvaklappide padjad hoiavad kõrvad pikkade kuulamisseansside ajal

jahedana. Vastupidav terasest välimine peavõru tagab aastatepikkuse kasutusea ja selle klamber on täpselt sellises suurus, et need kõrvaklapid püsivad mugavalt paigal.

Juhtmega hi-fi kõrvaklapid

Kaasasolev 3-meetrine kaabel on piisavalt pikk, et ulatuda stereosüsteemist sinu lemmiktugitoolini. Kullatud konnektor ja 6,3 mm pesaadapter tagavad parima ühenduse audiofiilsete seadmetega kuulates.

Philipsi helisignatuur

Muusikast taskuhäälingusaadeti – need kõrvaklapid panevad teie lemmikhelid võimalikult hästi kõlama! Saate nautida sooja ja detailirikast heli koos rikkaliku bassiga suurtest elementidest, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele.

Säästlik pakend

Püüdleme jätkuvalt selle poole, et oma tarneahel kestlikumaks ja läbipaistvamaks muuta. Kasutame pakendis FSC-sertifikaadiga taaskäideldud pappi ja sojapõhist tinti.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Avatud
Sagedusvahemik: 12–35 000 Hz
Kõlari läbimõõt: 50 mm
Näivtakistus: 32 oomi
Tundlikkus: 101 dB (1K Hz, 1mV)
Kõlari läbimõõt: 50 mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Juhtmeühendus: Ühepoolne juhe
Liitmiku kate: kullatud
Juhtme pikkus: 3 m
Liitmik: 3.5 mm
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm

Väline papp-pakend

Pikkus: 37.20 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 20.30 cm
Kogukaal: 1.96 kg
Kõrgus: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Kaal pakendita: 0.97 kg
Pakendi kaal: 0.99 kg

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 24.3 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 19.1 cm
Sügavus: 11.8 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Kogukaal: 0.542 kg
Kaal pakendita: 0.324 kg
Pakendi kaal: 0.218 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 21.00 cm
Laius: 19.00 cm
Sügavus: 10.30 cm
Kaal: 0.296 kg

Tarvikud

Adapterid kuuluvad komplekti: 3,5-6,3 mm adapteri pistik

Disain

Värvus: Sajandi pruun
Kandmisstiil: Peapael
Kõrvakinnitusmaterjal: Kangas
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Avatud tagaosaga

