

PHILIPS

Sluchátka přes uši
pro domácí použití

9000 series

Retro vzhled, výkonný zvuk

Kabelová otevřená sluchátka

Úhlové 50mm reproduktory

Pohodlí i při dlouhém poslechu

SHP9500CY



Náš Freddie

Je to váš nejlepší přítel! Dopřejte své milované hudbě zvuk, jaký si zaslouží, díky těmto kabelovým otevřeným sluchátkům přes uši v klasickém stylu. Jsou určena k domácímu poslechu a chlubí se laděním pro náročné milovníky hudby, stylovým retro zpracováním a moderním pohodlím.

Řada Century. Kabelová otevřená sluchátka.

- Tehdejší vzhled, současný zvuk
- Otevřená sluchátka přes uši. Ponořte se do hudby
- Vytvořeno pro domácí poslech

Sluchátka The Freddie na oslavu 100 let zvuku společnosti Philips

- Úhlové 50mm neodymové reproduktory. Autentický zvuk Hi-Fi
- Kontrolované basy. Jiskřivé výšky. Přirozené střední frekvence
- Možnosti připojení určené milovníkům hudby a 3m kabel

Retro vzhled. Moderní pohodlí a zvuk.

- Dvouvrstvý sluchátkový oblouk a prodyšné náušníky
- Odolný vnější sluchátkový oblouk z oceli
- Odpovědný design a balení
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

Přednosti

Retro vzhled, skvělý zvuk

Oblékněte kožené kalhoty, svou nejlepší košili a užijte si retro vzhled díky sluchátkům přes uši ve stylu 70. let! Ať už si použijete skladby z vinylů z dávných dob nebo streamujete nejnovější singly, teď je ten správný čas se pořádně odvázat a zaposlouchat se do hřejivého autentického zvuku.

Otevřená sluchátka

Díky konstrukci s otevřenou zadní částí můžete vnímat každý detail hudby. Přenosu zvuku tak nic nebrání a vy si můžete vychutnat pohlcující zážitek z prostorového zvuku, který odděluje hlasy a nástroje, takže si naplno užijete každý tón. Je to jako být ve studiu se svou oblíbenou kapelou.

50mm neodymové reproduktory

Neodymové reproduktory jsou navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15° stupňů a přizpůsobily se přirozené geometrii uší pro optimální přesnost každé frekvence. Získáte jiskřivé výšky, kontrolované nízké tóny a svěží a přirozené střední frekvence. Perfektní pro jakoukoli hudbu, kterou si pustíte.

Nejvyšší pohodlí

Čokoládově hnědý vnitřní sluchátkový oblouk je mimořádně měkký a prodyšné náušníky zajistí, že se vám uši nezapotí ani při dlouhém poslechu. Odolný vnější sluchátkový oblouk zaručuje dlouholeté používání a poskytuje správnou míru sevření, aby sluchátka pohodlně držela na hlavě.

Kabelová Hi-Fi sluchátka

Příložený 3m kabel bez problémů dosáhne od vašeho stereo systému až k oblíbenému křeslu. Kabel se může pochlubit pozlaceným konektorem 6,3 mm, který zajistí nejlepší připojení při poslechu na zařízení pro náročné milovníky hudby.

Zvukový podpis Philips

Od hudby až po podcasty – s těmito sluchátky si užijete naplno cokoli, co rádi posloucháte. Vychutnejte si hřejivý a detailní zvuk s bohatými basy z velkých reproduktorů, které jsou vyladěny na kvalitu značkového zvuku společnosti Philips.

Bezpečná konstrukce

Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec udržitelnější a transparentnější. Ve svých obalech používáme recyklovaný karton s certifikátem FSC a inkoust na bázi sóji.

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Otevřený
Frekvenční rozsah: 12–35 000 Hz
Průměr reproduktoru: 50 mm
Impedance: 32 ohmů
Citlivost: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Průměr reproduktoru: 50 mm
Maximální příkon: 20 mW
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Kabelové propojení: Jednostranný kabel
Povrchová úprava konektoru: pozlacený
Délka kabelu: 3 m
Konektor: 3.5 mm
Konektor pro připojení sluchátek: 3.5 mm

Vnější obal

Délka: 37.20 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 20.30 cm
Hrubá hmotnost: 1.96 kg
Výška: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Čistá hmotnost: 0.97 kg
Hmotnost obalu: 0.99 kg

Rozměry balení

Výška: 24.3 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 19.1 cm
Hloubka: 11.8 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Hrubá hmotnost: 0.542 kg
Čistá hmotnost: 0.324 kg
Hmotnost obalu: 0.218 kg

Rozměry výrobku

Výška: 21.00 cm
Šířka: 19.00 cm
Hloubka: 10.30 cm
Hmotnost: 0.296 kg

Příslušenství

Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm konektor adaptéru

Design

Barva: Čokoládová hnědá
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Materiál náušníků: Látka
Padnou do uší: Přes uši
Typ náušníku: Otevřená

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

