

PHILIPS

Naušesne slušalke za uporabo v zaprtih prostorih

9000 series

Retro zasnova, čist zvok

Žične slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom

Nagnjene 50-milimetrske akustične enote

Udobne za dolgo poslušanje

SHP9500CY



The Freddie

To je vaš najboljši prijatelj. Podarite glasbi, ki jo obožujete, zvok, ki si ga zasluži, s temi žičnimi slušalkami klasičnega videza z akustično prepustnim hrbtnim delom. Izdelane so za poslušanje doma in avdiofilsko uglašene. Kombinacija privlačnega retro sloga in sodobnega udobja.

Serija Century. Žične slušalke, akustično prepusten hrbtni del.

- Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti
- Naušesne slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom. Bodite bližje svoji glasbi.
- Mojstrsko zasnovane za poslušanje doma

The Freddie obeležuje 100 let Philipsovega zvoka

- Nagnjene 50-milimetrske akustične enote iz neodima. Pristen zvok visoke ločljivosti.
- Uravnovešeni basi. Čisti visoki toni. Naravni srednji toni.
- Avdiofilski priključki in kar 3 m dolg kabel

Retro videz. Sodobno udobje in zmogljivost.

- Dvoplasten naglavni trak in zračne ušesne blazinice
- Zunanji trak iz trpežnega jekla
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.
- Okolju prijazni zasnova in embalaža

Značilnosti

Retro zasnova, vrhunski zvok

Usnjene hlače in vaša najboljša majica s kratkimi rokavi se bodo podale k retro videzu sedemdesetih teh naušesnih slušalk. Bodisi da predvajate vinilno ploščo iz preteklih časov ali pretakate najnovejši singel, boste sproščeno uživali v toplem, pristnem zvoku.

Slušalke z akustično prepustnim hrbtnim delom

Akustično prepusten hrbtni del poskrbi, da občutite samo srce glasbe. Uživate lahko v polnosti vsake note prostornega zvoka, pri katerem razločno slišite tako glasove kot inštrumente. Kot da bi bili na koncertu svoje najljubše skupine.

50 mm akustične enote iz neodima

Akustične enote iz neodima so nagnjene za 15 stopinj, da se prilagodijo naravnim oblikam vaših ušes, kar poskrbi, da vsako frekvenco slišite izjemno natančno. Visoki toni so čisti, basi uravnovareni, srednji pa bogati in naravni. Popolno za vse vrste glasbe.

Vrhunsko udobje

Čokoladno rjav notranji naglavni trak je izjemno mehak, medtem ko zračne ušesne blazinice poskrbijo, da vam pri dolgem poslušanju ne

postane vroče v ušesa. Zunanji naglavni trak iz trpežnega jekla omogoča leta uporabe in zagotavlja ravno pravo mero oprijema, da ostanejo slušalke udobno na mestu.

Žične slušalke z zvokom visoke ločljivosti

Od stereo sistema do vašega najljubšega naslonjača – priloženi 3-metrski kabel vam nudi velik doseg. Pozlačeni priključek in adapter za 6,3-milimetrsko vtičnico pa poskrbita za najboljšo povezavo pri poslušanju na avdiofilski opremi.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podcastov – s temi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglašene za značilni Philipsov zvok.

Okolju prijazna zasnova

Neprekinjeno si prizadevamo za bolj trajnostno in transparentno dobavno verigo. V embalaži uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Odprt
Frekvenčni razpon: 12–35.000 Hz
Premier zvočnika: 50 mm
Impedanca: 32 ohmov
Občutljivost: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Premier zvočnika: 50 mm
Največja vhodna moč: 20 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Kabelska povezava: enostranski kabel
Zaključna obdelava priključka: pozlačena
Dolžina kabla: 3 m
Priključek: 3.5 mm
Vhod za slušalke: 3.5 mm

Zunanja škatla

Dolžina: 37.20 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 20.30 cm
Bruto teža: 1.96 kg
Višina: 24.20 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 16007 8
Neto teža: 0.97 kg
Teža embalaže: 0.99 kg

Dimenzije embalaže

Višina: 24.3 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 19.1 cm
Globina: 11.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Bruto teža: 0.542 kg
Neto teža: 0.324 kg
Teža embalaže: 0.218 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 21.00 cm
Širina: 19.00 cm
Globina: 10.30 cm
Teža: 0.296 kg

Dodatki

Priloženi adapterji: Adapterski vhod 3,5–6,3 mm

Zasnova

Barva: Rjava prejšnjega stoletja
Slog nošenja: Naglavni trak
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Odprt hrbtni del

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

