

PHILIPS



จอแสดงผล D-Line

Signage Solutions

98"

โดย Android

500cd/m²



98BDL4650D

อัจฉริยะและแยกส่วนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น โดย Android

Philips D-Line ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จอแสดงผลอนกประสงค์นี้ขับเคลื่อนโดย Android 11 เพื่อการผสานรวมซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับการสร้างผลลัพธ์ในทุกสถานที่

ขยายประสบการณ์รับชมของคุณ

- จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง

โซลูชันล้ำสมัยสำหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

- หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน
- โมดูล WiFi 6 และ Bluetooth ในตัว

ใส่ใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผู้ฟังของคุณ

- โมดูล 4G/LTE เสริมเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้
- ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล - อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้น
- ระบบ FailOver รับประกันว่าหน้าจอของคุณจะไม่มีวันดับแน่นอน

เพิ่มพลังให้การสื่อสารของคุณ

- เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud
- เกาะกระแสคลื่นเพื่อผลลัพธ์พลิกธุรกิจ

ไฮไลต์

จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

ระบบ FailOver

FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิบัติการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องเล่นสื่อขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านั้นคุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที

ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล

ให้จอแสดงผลอยู่กับคุณไปนานๆ ด้วยดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นด้วยส่วนประกอบที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นความยั่งยืน

ขับเคลื่อนโดย Android 11

ขับเคลื่อนโดย Android 11 พร้อม WiFi ในตัว Philips D-Line เป็นจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มอบที่สุดแห่งประสบการณ์และความปลอดภัยขั้นสุดให้กับคุณ ได้รับการปรับแต่งมาให้ทำงานร่วมกับแอป Android มาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังให้คุณสามารถติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์ลงบนจอแสดงผลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่นสื่อภายนอก

SmartBrowser

เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราว์เซอร์ Chromium ที่รองรับ HTML5 ในตัว ออกแบบเนื้อหาของคุณทางออนไลน์ แล้วเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลเดียวหรือทั้งเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นแอนนอนหรือแนวดิ่ง ด้วยความละเอียด 4K UHD เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi หรือด้วยสาย RJ45

PPDS Wave

ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips D-Line ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบ และการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 247.7 ซม.
 ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 97.5 นิ้ว
 อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
 ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
 ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.56 (H) x 0.56 (V) [มม.]
 ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @ 60 Hz
 ความสว่าง: 500 cd/m²
 สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน
 อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1
 อัตราความเปรียบต่างเชิงนามิต: 500,000:1
 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
 มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา
 มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull down, Motion compens. deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan
 เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): โน้ตบุ๊ก
 ระบบปฏิบัติการ: Android 11
 หมอกล้วน: 25%

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
 อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (ผ่าน DVI)
 อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
 การเชื่อมต่ออื่นๆ: ตัวเชื่อมต่อสายอากาศ 4G/LTE, Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
 เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.4 (x1)
 การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
 WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (โมดูลแบบสไลด์เข้า)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
 ตารางเมตร: สูงสุดถึง 10 x 15
 ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift
 การควบคุมแบบสัมผัส: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้
 Signal Loop Through: IR Loophthrough, DisplayPort, RS232
 ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
 สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, ช่อง 4G mPCIe ภายนอก, RJ45, WiFi
 โปรโตคอล WiFi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
 การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 209 วัตต์
 ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์
 ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
 รูปแบบวิดีโอ: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 2193.4 มม.
 น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 65.64 กก.
 ความสูงของเครื่อง: 1255.3 มม.
 ความหนาของเครื่อง: 87.8 (D@ติดผนัง) / 94.1 (D@ถือ) มม.
 ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 86.35 นิ้ว
 ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 49.42 นิ้ว
 ตัวยึดติดผนัง: 1000(H) x 400(V) มม., M8
 ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 3.46 (D@Wall mount) / 3.70 (D@Handle) นิ้ว
 ความกว้างของขอบจอ: 16.9 มม. (L/R/T) - ด้านล่าง 20 มม.
 น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 144.71 ปอนด์ lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
 ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 ชั่วโมง
 ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
 ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
 ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
 แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG
 เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, HEAAC, MPEG

เครื่องเล่นภายใน

CPU: 2x A72 + 4x A53
 GPU: ARM Mali-T860 MP4
 หน่วยความจำ: 4GB RAM
 การจัดเก็บ: 32GB eMMC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย RS232 แบบ Daisy Chain, โลโก้ Philips (x1), ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC, ฝาครอบ USB (x1), สกรู, สายไฟ AC, สายแพร์เซนเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่ขนาด AAA, สายเคเบิล RS232, โมดูล WiFi, แคลมป์ลวด (x3)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปแลนด์, ตุรกี, รัสเซีย, อิตาลี, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), ฮาวาย, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน
 รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
 การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: CE, RoHS, CB, CCC, EMF, FCC, Class A, UL

