

Philips 5000 series
儿童头戴式无线耳机

音量限制为 85 dB

降噪 Pro
无线音频共享
经久耐用且可折叠

TAK5500RT



安静享受音乐或进行通话

这些头戴式无线耳机设有音量限制，可以让孩子们尽享安全舒适的聆听体验。这些耳机提供清晰通透的音效，而自适应降噪功能可让孩子们安静地专注聆听，无需手动调高音量！

头戴式无线耳机。专为儿童而设计。

- 专为儿童而设计。针对家中和外出使用场景设置不同的音量限制 *
- 借助自适应降噪功能，随时随地安全聆听
- 无线音频共享，尽享双倍乐趣

自适应降噪与家长控制

- 采用可折叠设计并提供适合儿童的舒适体验与方便控件
- 与朋友和家人清晰通话
- 电池寿命长且连接方便
- 支持家长控制功能的飞利浦耳机应用程序

音量限制且音效自然。环保设计。

- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 环保设计，经久耐用。无塑料包装

PHILIPS

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 阻抗: 32 欧姆
- 灵敏度: 115 分贝 (1K Hz、179mV)
- 单元直径: 40 毫米
- 最大输入功率: 20 mW
- 驱动器类型: 动态

连接

- 蓝牙版本: 5.4
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组 米
- 多点连接
- 支持的编解码器: SBC
- 耳机插孔: 3.5 毫米
- 无线音频共享

外箱

- 长度: 20.30 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 18.20 厘米
- 总重: 1.410 千克
- 高度: 25.80 厘米
- GTIN: 1 69 78113 26304 3
- 净重: 0.63 千克
- 自重: 0.78 千克

便利性

- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型: 按钮
- 音量限制 (最高 85 分贝)

功率

- 电池数: 1 件
- 充电时间: 2 小时
- 音乐播放时间 (ANC 打开时): 34 小时
- 音乐播放时间 (ANC 关闭时): 60 小时
- 充电时间快: 15 mins for 10 hrs
- 电池重量 (总计): 8.2 克
- 电池容量 (耳机): 450 毫安时
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

- 高度: 24.90 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 18.60 厘米
- 厚度: 5.20 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 78113 26304 6
- 总重: 0.370 千克
- 净重: 0.210 千克
- 自重: 0.160 千克

产品尺寸

- 高度: 18.50 厘米
- 宽度: 18.10 厘米
- 厚度: 4.30 厘米
- 重量: 0.192 千克

附件

- 快速入门指南
- 充电电缆: USB-C 线缆, 200 毫米

设计

- 颜色: 真青色
- 配戴方式: 头带
- 可折叠设计: 平折 / 向内折叠
- 贴耳材料: 合成皮革
- 耳塞配件: 耳罩式
- 耳罩类型: 封闭式后盖

电信

- 用于呼叫的麦克风: 1 mic

ANC 功能

- ANC 技术: 混合, ANC Pro
- 感知模式
- 自适应 ANC
- ANC 麦克风: 2 个麦克风
- ANC (主动式噪音消除)

语音助手

- 语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活: 按下多功能按钮
- 语音助手支持

产品亮点

存在音量限制。最高 85 分贝。*

这些耳机采用舒适的头戴式设计, 可被动降低周围噪音, 而且音量限制默认为 75 分贝, 可在较为安静的环境中带来出色的聆听体验。如果所在位置噪音较大, 则可以通过耳机或飞利浦耳机应用程序打开降噪功能; 此外, 家长可以在飞利浦耳机应用程序中设置音量限制为 85 分贝的旅行模式。*

降噪 Pro

自适应降噪功能可根据周围环境自动做出调整, 即使是在嘈杂的地方, 孩子也能安静而专注地聆听, 而无需请求调高音量! 此外, 可通过耳罩上的控件激活感知模式, 方便孩子了解周边环境; 而且, “快速感知”功能可增强声音, 以便孩子在戴耳机的情况下也能听到您的声音。

无线音频共享

如果您孩子的朋友也有一副飞利浦 K5500 耳机, 那么他们可以在耳机之间建立一个无线菊花链, 从而聆听同样的音频。要进入音频共享模式, 需要先将一副耳机连接到想要收听智能设备, 然后需要两人都按下多功能按钮。

儿童友好型设计

这些耳机的耳罩上设有大的圆形控制按钮, 使用起来非常方便, 而且配备柔软的耳罩垫, 佩戴起来十分舒适。带软垫的头带可调节至与头部完美贴合, 背面的圆点可指示耳机的正确佩戴方向。在不使用时, 可将耳机平折或内平折平, 以便于存放。

通话清晰

内置麦克风让孩子可以与家人和朋友清晰通话。专用麦克风能捕捉到孩子的声音, 而降噪算法能消除周围环境的一些背景噪音。

60 小时的播放时间 (ANC 关闭时)

充满一次电后, 可获得长达 60 小时的播放时间 (打开降噪功能时, 播放时间为 34 小时); 快速充电 15 分钟即可播放 10 小时。此外, 还配有一个 3.5 毫米音频插孔, 便于有线聆听。通过专用的蓝牙按钮, 孩子可以轻松地对设备, 而多点连接让孩子可以同时连接到多个设备。

飞利浦耳机应用程序

我们的配套应用程序可用于设置播放时间限制, 以防止孩子聆听时间过长。此外, 通过该应用程序, 可将耳机从音量限制为 75 分贝的默认设置切换到音量限制为 85 分贝的旅行模式。

飞利浦音效特征

从电影到音乐, 一听即爱! 这些头戴式儿童耳机采用 40 毫米大功率驱动器, 并调谐至飞利浦音效特征。不论倾听什么内容, 都能享受拥有深沉低音的柔和自然音效。

环保设计

这些耳机采用坚固耐用的无毒材料制成, 适合孩子们日常使用。此外, 这些耳机采用可回收材料, 而且包装不含塑料, 而是使用经 FSC 认证的再生纸板和大豆油墨, 旨在减少对环境的影响。



发行日期 2025-05-07

版本: 1.1.1

EAN: 69 78113 26304 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据 EN 50332 安全聆听标准, 正常模式下音量限制为 75 分贝, 旅行模式下音量限制为 85 分贝。