

PHILIPS

Beltéri, fület
körülölelő fejhallgató

9000 series

Retró kialakítás, ragyogó hangzás

Vezetékes, hátul nyitott
fejhallgató

Döntött, 50 mm-es meghajtók

Kényelmes a hosszan tartó
zenehallgatáshoz

SHP9500CY



Freddie

A legjobb társ! A klasszikus megjelenésű, hátul nyitott vezetékes fejhallgatóval kedvenc zenéit a megfelelő hangzással hallgathatja. Az otthoni zenehallgatásra tervezett eszköz audiofil minőségű hangolással rendelkezik, klassz retró stílust képvisel és modern kényelmet nyújt.

Century Series. Vezetékes, hátul nyitott fejhallgató.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- Hátul nyitott, fület körülölelő fejhallgató. Kerüljön közelebb a zenéhez
- Az otthoni zenehallgatásra tervezve

A Freddie a Philips hangzásvilág 100. évfordulóját ünnepli

- Döntött, 50 mm-es neodímium meghajtók. Autentikus Hi-Fi hangzás
- Szabályozott basszus. Ragyogó magas hangok. Természetes középtartomány
- Audiofil minőségű csatlakozások és hosszú, 3 m-es kábel

Retró megjelenés. Modern kényelem és teljesítmény.

- Kétrétegű fejpánt és légáteresztő fülpárnák
- Tartós acél külső fejpánt
- Környezetbarát tervezés és csomagolás
- Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás

Fénypontok

Retró kialakítás, nagyszerű hangzás

Bőrnadrág, vagány ing és a 70-es éveket idéző, retró megjelenésű, fület körülölelő fejhallgató! Akár a régi idők bakelitlemezeit hallgatja, akár a legújabb slágert streameli, csak dőljön hátra, és merüljön el a kellemes, autentikus hangzásban.

Hátul nyitott fejhallgató

A hátul nyitott kialakításnak köszönhetően érezheti a zene esszenciáját. Mivel nincs olyan burkolat, amely korlátozná a hangokat, magával ragadó, teret betöltő hangzásban lesz része, amely elkülöníti az énekhangokat és a hangszereket, így Ön minden egyes hangjegy teljes hatását élvezheti – mintha csak a stúdióban lenne kedvenc zenekarával.

50 mm-es neodímium meghajtók

A neodímium meghajtók 15 fokban döntöttek, hogy illeszkedjenek a fül természetes alakjához, így minden frekvencia optimális pontossággal lesz hallható. Ragyogó magas hangok, szabályozott mély hangok és természetes középtartomány. Legyen szó bármilyen zenéről, minden kihívásnak eleget tesz.

Páratlan kényelem

A csokoládébarna belső fejpánt rendkívül puha, a légáteresztő fülpárnák pedig hűvösen tartják a fület a hosszú zenehallgatás során. A tartós acél

külső fejpánt éveken át tartó használatot biztosít, és pontosan a megfelelő mennyiségű rögzítőkapoccsal rendelkezik, hogy a fejhallgató kényelmesen a helyén maradjon.

Vezetékes Hi-Fi fejhallgató

A mellékelt 3 m-es kábel nagy mozgásteret biztosít a sztereókészülék és a kedvenc fotel között. Az aranyozott csatlakozó és a 6,3 mm-es jack adapter a legjobb csatlakozást biztosítja audiofil minőségű eszközről történő zenehallgatáskor.

Philips hangzásvilág

A fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips-hangzáshoz vannak kialakítva.

Környezetbarát tervezés

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Csomagolásunk FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból és szójaalapú tintával készül.

Műszaki adatok

Hang

Akusztikus rendszer: Nyitva
Frekvenciasáv: 12–35 000 Hz
Hangszóró átmérője: 50 mm
Impedancia: 32 ohm
Érzékenység: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Hangszóró átmérője: 50 mm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Kábelcsatlakozás: egyoldalas kábel
Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
Kábelhosszúság: 3 m
Csatlakozó: 3.5 mm
Fejhallgató-csatlakozó: 3.5 mm

Külső kartondoboz

Hosszúság: 37.20 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 20.30 cm
Bruttó tömeg: 1.96 kg
Magasság: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Nettó tömeg: 0.97 kg
Táratömeg: 0.99 kg

Méret csomagolással együtt

Magasság: 24.3 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 19.1 cm
Mélység: 11.8 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Bruttó tömeg: 0.542 kg
Nettó tömeg: 0.324 kg
Táratömeg: 0.218 kg

Termék méretei

Magasság: 21.00 cm
Szélesség: 19.00 cm
Mélység: 10.30 cm
Tömeg: 0.296 kg

Tartozékok

Mellékelt adapterek: 3,5–6,3 mm-es adaptercsatlakozó

Kialakítás

Szín: Antik barna
Hordhatóság: Fejpánt
Fülhöz csatolás anyaga: Textil
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátul nyitott

