

PHILIPS

Over-ear hoofdtelefoon
voor binnen

9000 series

Retro-ontwerp, helder geluid

Bedrade hoofdtelefoon met open
achterkant

Gekantelde drivers van 50 mm

Comfortabel voor lange
luistersessies

SHP9500CY



The Freddie

Je beste vriend! Geniet van je favoriete nummers met het geluid dat ze verdienen. Deze tijdloze, bedrade hoofdtelefoon met open achterkant is gemaakt voor luistersessies thuis en beschikt over afstemfuncties voor audioliefhebbers, een hippe retrostijl en modern comfort.

Century-serie. Bedrade hoofdtelefoon met open achterkant.

- Het uiterlijk van toen, het geluid van nu
- Over-ear hoofdtelefoon met open achterkant. Laat de muziek je nog beter raken
- Gemaakt voor luistersessies in huis

Met The Freddie vieren we 100 jaar aan Philips-geluid

- Neodymium-drivers die 15 graden kunnen draaien. Authentiek HiFi-geluid
- Gecontroleerde bas. Heldere hoge tonen. Natuurlijk middenbereik.
- Aansluitingen voor echte audioliefhebbers en lange kabel van 3 m

Retro-ontwerp. Modern comfort en prestaties.

- Dubbellaagse hoofdband en ademende oorkussens
- Duurzame stalen buitenhoofdband
- Milieuvriendelijk design en verpakking
- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips

Kenmerken

Retro-ontwerp, fantastisch geluid

Een leren broek, je mooiste overhemd en deze over-ear hoofdtelefoon met retrolook van de jaren 70. Of je nu naar een vinylplaat van vroeger luistert of de nieuwste single streamt, het is tijd om achterover te leunen en te genieten van warm, authentiek geluid.

Over-ear hoofdtelefoon

Dankzij de open achterkant hoor en voel je de muziek nog beter. Er is geen behuizing die het geluid vasthoudt, dus je kunt genieten van een meeslepende, ruimtelijke uitvoering die stemmen en instrumenten scheidt. Zo kun je profiteren van de volledige impact van elke noot. Het is alsof je in de studio zit met je favoriete band.

Neodymium-drivers van 50 mm

De Neodymium-drivers kantelen in een hoek van 15 graden en passen zich aan de natuurlijke vorm van je oor aan, zodat je elke frequentie nauwkeurig hoort. De hoge tonen klinken helder, de lage tonen gecontroleerd en de middentonen zijn rijk en natuurlijk. Perfect voor al je favoriete muziek.

Uiterst comfortabel

De chocoladebruine binnenhoofdband is superzacht en dankzij de ademende oorkussens blijven je oren koel tijdens lange luistersessies.

De duurzame stalen buitenhoofdband gaat jarenlang mee en klemmt zich precies genoeg vast om de hoofdtelefoon comfortabel op zijn plaats te houden.

Bedrade HiFi-hoofdtelefoon

Van je stereo tot je favoriete fauteuil, de meegeleverde kabel van 3 m zorgt voor voldoende bereik. Met de vergulde aansluiting en de aansluitingadapter van 6,3 mm heb je beste verbinding als je luistert met apparatuur van topkwaliteit.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, met deze hoofdtelefoon haalt u alles uit uw favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de grote drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.

Milieuvriendelijk design

We werken continu aan het verduurzamen en transparanter maken van onze toeleveringsketen. Onze verpakkingen bestaan uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op basis van soja.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Openen
Frequentiebereik: 12 - 35.000 Hz
Diameter van luidspreker: 50 mm
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 101 dB (1000 Hz, 1 mV)
Diameter van luidspreker: 50 mm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Kabelaansluiting: enkele kabel
Afwerking van aansluiting: verguld
Kabellengte: 3 m
Aansluiting: 3.5 mm
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

Lengte: 37.20 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 20.30 cm
Brutogewicht: 1.96 kg
Hoogte: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Nettogewicht: 0.97 kg
Gewicht van de verpakking: 0.99 kg

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 24.3 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 19.1 cm
Diepte: 11.8 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Brutogewicht: 0.542 kg
Nettogewicht: 0.324 kg
Gewicht van de verpakking: 0.218 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 21.00 cm
Breedte: 19.00 cm
Diepte: 10.30 cm
Gewicht: 0.296 kg

Accessoires

Meegeleverde adapters: Adapterstekker van 3,5-6,3 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Century brown
Draagstijl: Hoofdband
Materiaal op het oor: Textiel
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp:: Open achterkant

