

PHILIPS

Domáce slúchadlá na
uši

9000 series

Retro dizajn, iskrivý zvuk

Káblové slúchadlá s otvorenou
zadnou časťou

Šikmé 50 mm budiče

Pohodlné pri dlhodobom nosení

SHP9500CY



Freddie

Ou, sú vašim najlepším priateľom! Doprajte hudbe, ktorú milujete, zvuk, aký si zaslúži, s týmito klasicky vyzerajúcimi káblovými slúchadlami s otvorenou zadnou časťou. Sú stvorené na domáce počúvanie a môžu sa pochváliť vyladením pre audiofilov, skvelým retro štýlom a moderným komfortom.

Séria Century. Káblové slúchadlá s otvorenou zadnou časťou.

- Vtedajší vzhľad, súčasný zvuk
- Slúchadlá na uši s otvorenou zadnou časťou. Priblížte sa k svojej hudbe
- Vyrobené na domáce počúvanie

Freddie oslavuje 100 rokov zvuku Philips

- Šikmé 50 mm neodýmiové budiče. Autentický Hi-Fi zvuk
- Kontrolované basy. Iskrivé výšky. Prirodzené stredné frekvencie
- Pripojenia pre audiofilov a dlhý 3 m kábel

Retro vzhľad. Moderné pohodlie a výkon.

- Dvojvrstvový hlavový oblúk a priedušné vankúšiky na náušníkoch
- Odolný vonkajší hlavový oblúk z ocele
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

Hlavné prvky

Retro dizajn, prvotriedny zvuk

Kožené nohavice, vaša najlepšia košeľa a retro vzhľad zo 70. rokov týchto slúchadiel na uši! Či už si púšťate vinylovú platňu zo starých čias alebo najnovšie hity, je čas uvoľniť sa a užívať si hrejivý autentický zvuk.

Slúchadlá s otvorenou zadnou časťou

Dizajn s otvorenou zadnou časťou vám umožní pocítiť dušu vašej hudby. Bez krytu, ktorý by pohlcoval zvuk, zažijete pohlcujúci priestorový zvuk, ktorý rozdeľuje hlasy a nástroje, aby ste si mohli naplno vychutnať každý tón. Akoby ste boli v štúdiu so svojou obľúbenou skupinou.

50 mm neodymiové budiče

Neodymiové budiče sú navrhnuté s 15-stupňovým sklonom, ktorý zodpovedá prirodzenej geometrii ucha, takže budete počuť každú frekvenciu s optimálnou presnosťou. Získate iskrivé výšky, kontrolované nízke tóny a stredné pásmo, ktoré je svieže a prirodzené. Perfektne sa hodia na akúkoľvek hudbu, ktorú na nich budete chcieť počúvať.

Vynikajúci komfort

Čokoládovohnedý vnútorný hlavový oblúk je výnimočne mäkký a priedušné vankúšiky na náušníkoch udržia vaše uši v pohodlí počas

dlhého počúvania. Odolný vonkajší hlavový oblúk z ocele zabezpečí dlhé roky používania a poskytuje správnu mieru zovretia, takže slúchadlá budú pohodlne na svojom mieste.

Káblové Hi-Fi slúchadlá

Od vášho sterea až k vášmu obľúbenému kreslu, zahrnutý 3 m kábel vám poskytne veľký dosah. Vďaka pozlátenému konektoru a 6,3 mm konektoru dostanete najlepšie pripojenie pri počúvaní na zariadení pre audiofilov.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od hudby až po podcasty – tieto slúchadlá vám umožnia čo najlepšie využiť zvuky, ktoré máte radi! Vychutnáte si teplý, detailný zvuk s bohatými basmi z veľkých budičov, ktoré sú vyladené podľa zvukového podpisu spoločnosti Philips.

Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a využívajú atrament na báze sóje.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Voľný
Frekvenčný rozsah: 12 – 35 000 Hz
Priemer reproduktora: 50 mm
Impedancia: 32 Ohmov
Citlivosť: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Priemer reproduktora: 50 mm
Maximálny príkon: 20 mW
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Pripojenie kábla: jednostranný kábel
Výhotovenie konektorov: pozlátené
Dĺžka kábla: 3 m
Konektor: 3.5 mm
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm

Vonkajší kartón

Dĺžka: 37.20 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 20.30 cm
Hmotnosť brutto: 1.96 kg
Výška: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Hmotnosť netto: 0.97 kg
Hmotnosť obalu: 0.99 kg

Rozmery balenia

Výška: 24.3 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 19.1 cm
Hĺbka: 11.8 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Hmotnosť brutto: 0.542 kg
Hmotnosť netto: 0.324 kg
Hmotnosť obalu: 0.218 kg

Rozmery produktu

Výška: 21.00 cm
Šírka: 19.00 cm
Hĺbka: 10.30 cm
Hmotnosť: 0.296 kg

Príslušenstvo

Dodané adaptéry: 3,5 – 6,3 mm zástrčka adaptéra

Dizajn

Farba: Hnedá (odtieň Century)
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina
Prispôbené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: Otvorená zadná časť

