

PHILIPS



Kompaktni soundbar sa
obuhvatajućim zvukom

Soundbar

2.1 kanala, bežični niskotonac

Maks. 400 W HDMI-eARC

Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Philips EasyLink 3.0



TAB6100

Vrhunski zvuk za sve zabavne sadržaje

Preпустите се акцији уз богат, pun zvuk iz elegantnog i kompaktnog soundbar zvučnika koji će se savršeno uklopiti u vaš prostor. Ne propustite nijedan sekund uzbuđenja, uživajte u svemu – od muzike do dramatičnih filmova i dinamičnih sportskih sekvenci.

Male dimenzije za neometan pristup

- Odličan izgled zahvaljujući elegantnom, kompaktnom dizajnu

Jednostavnost povezivanja i kontrole

- Upravlјajte drugim uređajima, kao što je televizor, uz Philips EasyLink
- Više ulaznih režima, uključujući HDMI-eARC, za bolju sinhronizaciju
- Veoma jednostavno povežite omilјene uređaje uz Bluetooth 5.4

Obuhvataјуća akcija direktno u dnevnoj sobi

- 3D bioskopski zvuk uz Dolby Atmos i DTS:X, DTS Virtual:X
- Bogat, snažan zvuk sa 2.1 kanala i do maks. 400 W
- Upečatljiva dubina basa pomoću bežičnog niskotonca

Važne karakt.

Kvalitetan okružujući zvuk

Iskusite robusni, pojačani zvuk putem 2.1 kanala i uz impresivnu snagu do 400 W. Prepustite se trenutku i sigurno ćete čuti svaki detalj oštro i jasno, od muzike i dijaloga do drame i avanture.

Bogat i živopisan zvuk

Istražite dublje tonove pomoću snažnog bežičnog niskotonca na ovom soundbar zvučniku koji daje bogat, dubok bas. Upečatljiviji filmovi, muzika i igre vas čekaju, uz kinematografsku dubinu u kojoj možete da uživate direktno u dnevnoj sobi.

Obuhvatajući zvuk kao u bioskopu

Prepustite se akciji uz zvuk visoke definicije zahvaljujući tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X, DTS Virtual:X. Iskusite zvuk poput bioskopskog uz 3D zvuk dok uživate u muzici, filmovima,

sportu i drugim sadržajima sa dubljim basom, jasnijim dijalogom i proširenom zvučnom slikom, bez potrebe za dodatnim zadnjim zvučnicima.

Stabilnost uz manje kašnjenje

Bez obzira na to da li su u pitanju numere, akcija ili drugi sadržaj, brzo i jednostavno povežite omiljene uređaje sa ovim soundbar zvučnikom uz Bluetooth 5.4. Uživajte u poboljšanom strimovanju i sinhronizaciji zvuka, za glatkiji zvuk sa manje kašnjenja.

Veoma jednostavno povezivanje

Ovaj soundbar sa svim funkcijama koristi tehnologiju HDMI-eARC za besprekornu sinhronizaciju zvuka sa televizora bez gomilanja kablova. Audio vezu je takođe moguće uspostaviti putem USB porta, audio ulaza i optičkog ulaza.

Kontrolišite više uređaja

Upravlajte soundbar zvučnikom i Philips televizorom uz Philips EasyLink koji koristi jedan daljinski upravljač za pristupanje televizoru i povezanim uređajima. Za dodatnu praktičnost i veću jednostavnost korišćenja, kontrolišite više uređaja samo jednim dodirom.

Elegantni, kompaktni dizajn

Sa niskim profilom i elegantnim dizajnom koji se uklapa u estetiku svakog doma, zaboravite na nezgrapne soundbar zvučnike. Udobno unapredite doživljaj zvuka televizora bez velikih dimenzija i iskusite kvalitet zvuka koji prevazilazi veličinu.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 80 W
Poboljšanje zvuka: Uobičajeno, AI, Unapr. podešeno
Izlazna snaga niskotonca: 120 W
Regulacije ekvilajzera: Muzika, Original, Dijalog, Zabava
Ukupno harmonijsko izobličenje: 10%
Izlazna snaga sistema zvučnika: Maks. 400 W / 200 W RMS

Zvučnici

Opseg frekvencije subwoofera: 55–120 Hz Hz
Drajver za subwoofer: 1 x 6,5" niskotonac
Subwoofer tip: Bežični niskotonac
Subwoofer impedansa: 4 ohm
Broj zvučnih kanala: 2.1
Broj niskotonaca: 1
Opseg frekvencije niskotonca: 120–20.000 Hz
Impedansa soundbar zvučnika: 8 ohm
Prednji drajveri: 2 punog opsega (L+D)

Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Risiver
Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema
USB reprodukcija
Audio in
Optički ulaz x 1
HDMI zaštita sadržaja: HDCP 1.4
HDMI izlaz (eARC/ARC) x 1
DLNA standard: Ne

Veza za više zvučnika: Ne
Pametni dom: Nema
Veza sa bežičnim zvučnicima: Subwoofer

Podržani audio formati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby MAT, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS Virtual:X
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optički: Dolby Digital Plus, Dolby Digital

Spoljna kutija

Dužina: cm cm
Broj korisničkih pakovanja: 2
Širina: cm cm
Visina: cm cm

Praktičnost

Daljinski upravljač

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

LED indikator napajanja
Napajanje glavne jedinice: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Napajanje niskotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja niskotonca u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W
Potrošnja glavne jedinice u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W
Aut. mirovanje

Dimenzije pakovanja

Visina: 18.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Ležeći
Širina: 97.0 cm
Dubina: 46.0 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 6.1 kg
Neto težina: 4.2 kg
Tarirana težina: 1.9 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Strujni adapter, Nosač za montiranje na zid, Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji

Dizajn

Boja: Tamnosiva
Montiranje na zid

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 600 x 65 x 105 mm
Težina glavne jedinice: kg kg
Niskotonac (Š x V x D): 186 x 271 x 261 mm

Video zapis

3D propuštanje: Ne

Connections_Soundbar

Back

 AC in

 Optical in

 Audio in

 USB

 HDMI out (eARC)

Connections_Subwoofer

Back

 AC in

