

PHILIPS

Auriculares supraaurales
para interiores

9000 series

Diseño retro, sonido brillante

Auriculares supraaurales
cableados

Altavoces de 50 mm en ángulo

Comodidad para sesiones de
escucha prolongadas

SHP9500CY



The Freddie

Tu nuevo mejor amigo son estos auriculares de supraaurales con cable, que combinan el sonido que más te gusta con un look clásico. Están diseñados para la escucha en casa, con una calibración sonora pensada para audiófilos, un atractivo estilo retro y comodidad moderna.

Serie Century: auriculares supraaurales con cable.

- Aspecto clásico, sonido moderno
- Auriculares supraaurales: acércate más a tu música
- Diseñados para escuchar en casa

Los auriculares The Freddie celebran 100 años de sonido Philips

- Altavoces de neodimio de 50 mm en ángulo, auténtico sonido de alta fidelidad
- Graves controlados, agudos brillantes y medios naturales
- Conectores dignos de audiófilos y cable de 3 m

Looks retro. Comodidad y rendimiento modernos.

- Diadema de doble capa y almohadillas transpirables
- Banda de sujeción exterior de acero resistente
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Diseño retro, sonido espectacular

¡Pantalones de cuero, tu mejor camiseta y el look retro de los 70 de estos auriculares supraaurales! Ya sea para escuchar vinilos clásicos o el último éxito en tu aplicación de streaming favorita, relájate y disfruta de un sonido cálido y auténtico.

Auriculares supraaurales

El diseño supraaural te permite sentir el alma de tu música sin una carcasa que atrape el sonido. Así disfrutarás de un sonido envolvente y expansivo que separa voces e instrumentos para que puedas disfrutar del máximo impacto de cada nota como si estuvieras en el estudio con tu banda favorita.

Altavoces de neodimio de 50 mm

Los altavoces de neodimio están diseñados para inclinarse a 15° y adaptarse a la geometría natural de la oreja para que escuches cada frecuencia con una precisión óptima: agudos brillantes, graves controlados y medios exuberantes y naturales en perfecto equilibrio para disfrutar de cualquier género que te apetezca escuchar.

Máxima comodidad

La banda de sujeción interior en marrón chocolate es extremadamente suave, y las almohadillas transpirables mantienen las orejas

frescas durante las largas sesiones de escucha. La resistente banda de sujeción exterior de acero promete años de uso y ejerce la cantidad justa de presión para mantener estos auriculares cómodamente en su sitio.

Auriculares Hi-Fi cableados

Desde tu equipo hasta tu sillón favorito, el cable de 3 m incluido te da gran libertad de movimiento, mientras que el conector chapado en oro y el adaptador de clavija de 6,3 mm garantizan la mejor conexión a equipos de calidad profesional.

Distintivo del audio de Philips

Desde música hasta podcasts, disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares. Los grandes altavoces ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Abrir
Rango de frecuencia: 12-35 000 Hz
Diámetro del altavoz: 50 mm
Resistencia: 32 ohmios
Sensibilidad: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Diámetro del altavoz: 50 mm
Entrada de alimentación máxima: 20 mW
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Conexión de cable: cable unilateral
Acabado del conector: chapado en oro
Longitud de cable: 3 m
Conector: 3.5 mm
Toma para auriculares: 3.5 mm

Caja exterior

Longitud: 37.20 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 20.30 cm
Peso bruto: 1.96 kg
Altura: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Peso neto: 0.97 kg
Peso tara: 0.99 kg

Dimensiones del embalaje

Altura: 24.3 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Anchura: 19.1 cm
Profundidad: 11.8 cm
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Peso bruto: 0.542 kg
Peso neto: 0.324 kg
Peso tara: 0.218 kg

Dimensiones del producto

Altura: 21.00 cm
Anchura: 19.00 cm
Profundidad: 10.30 cm
Peso: 0.296 kg

Accesorios

Adaptadores incluidos: Conector de adaptador de 3,5 - 6,3 mm

Diseño

Color: Marrón centenario
A la moda: Banda de sujeción
Material de acoplamiento para la oreja: Tela
Ajuste para la oreja: Supraaural
Tipo de auriculares: Abiertos en la parte posterior

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

