

PHILIPS

Дитячі бездротові
накладні навушники

5000 series

Обмеження гучності до 85 дБ

Професійне шумопоглинання

Бездротова передача звуку

Міцні та складані

TAK5500RT



Готові до музики, викликів і тиші

Діти можуть безпечно поринути в контент за допомогою цих бездротових накладних навушників з обмеженою гучністю. Звук чіткий і чистий, а адаптивне шумопоглинання дозволяє спокійно зосередитися – або слухати контент без збільшення гучності!

Бездротові накладні навушники. Створені для дітей.

- Розроблені для молодих вух. Обмеження гучності для дому та подорожей*
- Адаптивне шумопоглинання для безпечного прослуховування в будь-яких місцях
- Бездротова передача звуку подвоює задоволення

Адаптивне шумопоглинання й батьківський контроль

- Складана конструкція та безпечні для дітей елементи керування й комфорт
- Чіткий зв'язок із друзями та родиною
- Тривалий час роботи від батареї й легке під'єднання
- Додаток для навушників Philips Headphones із батьківським контролем

Природний звук з обмеженням гучності. Відповідальний дизайн.

- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Відповідальний, надійний дизайн. Упаковка без пластику

Основні особливості

Обмеження гучності макс. до 85 дБ*

Ці навушники мають зручну накладну конструкцію, яка допомагає пасивно зменшити навколишні шуми, а також обмеження гучності до 75 дБ, що ідеально підходить для прослуховування в тихих місцях. У гучному середовищі можна увімкнути функцію шумопоглинання на навушниках або в додатку Philips Headphones, а батьки можуть встановити режим подорожі з обмеженням гучності до 85 дБ у додатку*.

Професійне шумопоглинання

Функція адаптивного шумопоглинання автоматично підлаштовується до навколишнього середовища, щоб діти могли спокійно зосередитися – або слухати контент у гучних місцях, не просячи збільшити гучність! Кнопки керування на навушниках активують режим пильності, щоб діти могли чути, що відбувається навколо, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосів, щоб вони могли чути вас, не знімаючи навушники.

Бездротова передача звуку

Якщо у друзів вашої дитини також є навушники Philips K5500, вони можуть у бездротовий спосіб з'єднати навушники та слухати однаковий контент. Одну пару навушників слід під'єднати до смарт-пристрою, з якого лунатиме аудіо, після чого

обом друзям потрібно натиснути багатофункціональну кнопку, щоб увійти в режим спільного прослуховування.

Дизайн для дітей

Великі круглі кнопки керування на чашках навушників роблять їх простими у використанні, а м'які амбушури комфортно носити. М'яку дугу на голову можна відрегулювати для ідеального прилягання, а точки позаду покажуть, яким боком навушники слід надягати. Їх можна скласти пласко або пласко всередину для зручного зберігання, коли ними не користуються.

Чіткі виклики

Завдяки вбудованому мікрофону діти можуть розмовляти з родиною та друзями. Спеціальний мікрофон вловлює звук голосу, а алгоритм шумопоглинання приглушує деякі фонові шуми з навколишнього середовища.

60 год відтворення (адаптивне шумопоглинання вимк.)

Повного заряду вистачає на 60 годин відтворення (34 години з увімкненим шумопоглинанням), а швидкого 15-хвилинного заряджання вистачить на 10 годин – до того ж можна скористатися 3,5-мм аудіороз'ємом для дротового прослуховування. Завдяки спеціальній кнопці BT діти можуть легко створювати пари із

пристроями друзів, а багатоточкове з'єднання дозволяє під'єднуватися до кількох пристроїв одночасно.

Додаток Philips Headphones

За допомогою нашого додатка можна встановити обмеження на час відтворення, щоб діти не слухали контент занадто довго. Або ж у додатку можна перемикнути ці навушники зі стандартного режиму, де гучність обмежено до 75 дБ, на режим подорожі з гучністю до 85 дБ.

Фірмове звучання Philips

Від фільмів до музики – дітям сподобається те, що вони почують! Ці дитячі накладні навушники оснащені великими 40-мм динаміками, налаштованими на фірмовий звук Philips. Який би контент діти не слухали, вони насолоджуватимуться теплим, природним звучанням із глибокими басами.

Відповідальний дизайн

Ці навушники виготовлено з міцних і довговічних нетоксичних матеріалів. Вони призначені для щоденного використання дітьми. У навушниках використовуються перероблені матеріали, а наша упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

5000 series

Дитячі бездротові накладні навушники

TAK5500RT/00

Специфікації

Звук

Акустична система: Закрита
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Опір: 32 Ом
Чутливість: 115 дБ (1 кГц, 179 мВ)
Діаметр динаміків: 40 мм
Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC
Роз'єм для навушників: 3.5 мм
Бездротова передача звуку

Зовнішня коробка

Довжина: 20.30 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 18.20 см
Вага брутто: 1.410 кг
Висота: 25.80 см
Код GTIN: 1 48 95229 16034 4
Вага нетто: 0.63 кг
Вага тари: 0.78 кг

Зручність

Підтримка додатка для навушників Philips
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Кнопкове
Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

Потужність

Кількість батарей: 1 шт.
Час заряджання: 2 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 34 годин(-и)
Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 60 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 10 hrs
Вага батареї (всього): 8.2 г
Ємність батареї (наушники): 450 mAh
Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

Висота: 24.90 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 18.60 см
Глибина: 5.20 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 16034 7
Вага брутто: 0.370 кг
Вага нетто: 0.210 кг
Вага тари: 0.160 кг

Розміри виробу

Висота: 18.50 см
Ширина: 18.10 см
Глибина: 4.30 см
Вага: 0.192 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Real Teal (середньо темний відтінок блакитного)
Стиль носіння: Дуга на голову
Складаний дизайн: Плaskі/всередину
Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
Кріплення на вусі: Накладні
Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 1 міс

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
Режим зовнішніх звуків.
Адаптивна технологія ANC
Мікрофон для ANC: 2 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активація голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
Підтримка голосового помічника



* Гучність обмежено до 75 дБ у звичайному режимі та до 85 дБ у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.