

PHILIPS

İç mekan kulak üstü
kulaklıklar

9000 series

Retro tasarım, muhteşem ses

Kablolu arkası açık kulaklıklar

Açılı 50 mm sürücüler

Uzun süreli dinleme için rahat

SHP9500CY



Freddie

Karşınızda en iyi arkadaşınız! Bu klasik görünümlü, arkası açık kablolu kulaklıklarla sevdiğiniz müziği hak ettiği kalitede oynatın. Evde dinlemeye yönelik tasarlanan bu kulaklıklar, odyofil sınıfı ayar özelliği içerir, şık ve retro stile sahiptir ve modern konfor sunar.

Century Serisi. Kablolu arkası açık kulaklıklar.

- Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi
- Arkası açık, kulak üstü kulaklıklar. Müziğinizi daha yakından hissedin
- Evde dinlemek için tasarlandı

Freddie, Philips sesinin 100. yılını kutluyor

- Açılı 50 mm neodimyum sürücüler. Özgün hi-fi ses
- Kontrollü bas. Canlı yüksek sesler. Doğal orta sesler
- Odyofil sınıfı bağlantılar ve 3 m uzunluğunda kablo

Retro stil. Modern konfor ve performans.

- Çift katmanlı kafa bandı ve nefes alabilen kulaklık başlığı yastıkları
- Dayanıklı çelik dış kafa bandı
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj

Özellikler

Retro tasarım, olağanüstü ses

Deri pantolon, en sevdiğiniz gömleğiniz ve 1970'lerin retro tasarımına sahip bu kulak üstü kulaklıklar! İster eski günlerdeki gibi vinyl plakları ister en yeni hitleri dinliyor olun, rahatlayıp sıcak, özgün seslerin keyfini çıkarmanın tam zamanı.

Arkası açık kulaklıklar

Arkası açık tasarım, müziğin ruhunu hissetmenizi sağlar. Sesi hapseden bir muhafaza olmadığı için sesleri ve enstrümanları birbirinden ayıran sürükleyici ve bütünsel bir performans sunar. Böylece her notanın keyfini çıkarabilirsiniz ve kendinizi en sevdiğiniz grupla aynı stüdyodaymış gibi hissedebilirsiniz.

50 mm neodimiyum sürücüler

Neodimiyum sürücüler, kulağınızın doğal şekline uyarak her frekansı en iyi doğrulukla duyabilmeniz için 15 derece eğimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede canlı yüksek frekanslar, kontrollü düşük frekanslar ve doğal orta seviye frekanslar elde edersiniz. İsteddiğiniz her müzikte muhteşem performans sunar.

En büyük rahatlık

Çikolata rengi iç kafa bandı son derece yumuşaktır ve nefes alabilen kulaklık başlığı yastıkları uzun dinleme seansları sırasında

kulaklarınızı serin tutar. Dayanıklı çelik dış kafa bandı, yıllarca kullanım vaat eder ve kulaklıkların rahatça yerinde durması için gerekli miktarda gerginlik sağlar.

Kablolu hi-fi kulaklıklar

Ürünle birlikte verilen 3 m kablo sayesinde müzik setinizden en sevdiğiniz koltuğunuza kadar istediğiniz yere erişebilirsiniz. Altın kaplamalı konektör ve 6,3 mm jak adaptörü, odyofil sınıfı ekipmanı kullanırken en iyi bağlantıyı elde etmenizi sağlar.

Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış büyük sürücülerden gelen zengin baslarla yumuşak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

Çevreye duyarlı tasarım

Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Açık
Frekans aralığı: 12 - 35.000 Hz
Hoparlör çapı: 50 mm
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 101 dB (1 kHz, 1 mV)
Hoparlör çapı: 50 mm
Maksimum güç girişi: 20 mW
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Kablo Bağlantısı: tek taraflı kablo
Konektör kaplaması: altın kaplama
Kablo uzunluğu: 3 m
Konektör: 3.5 mm
Kulaklık soketi: 3.5 mm

Dış Karton

Uzunluk: 37.20 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 20.30 cm
Brüt ağırlık: 1.96 kg
Yükseklik: 24.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16007 8
Net ağırlık: 0.97 kg
Dara ağırlığı: 0.99 kg

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 24.3 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 19.1 cm
Derinlik: 11.8 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16007 1
Brüt ağırlık: 0.542 kg
Net ağırlık: 0.324 kg
Dara ağırlığı: 0.218 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 21.00 cm
Genişlik: 19.00 cm
Derinlik: 10.30 cm
Ağırlık: 0.296 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen adaptörler: 3,5-6,3 mm adaptör fişi

Tasarım

Renk: Fındık kabuğu rengi
Kullanım şıklığı: Kafa bandı
Kulak bağlantısı malzemesi: Kumaş
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası açık

UPC

UPC: 8 40063 20606 9

