

PHILIPS

Transportabel radio

IPX4-beständig over for stænk

Stort LCD-display

Bluetooth® 5.3

Digital FM/DAB+-indstilling

TAR5600



Vandafvisende bærbar radio til hjemmet og haven

Fantastisk Bluetooth-clockradio med udskifteligt indbygget batteri og bærbart, stænsikkert design. Du får krystalklar DAB+- eller FM-radio og stabil streaming – plus en praktisk køkkentimer til at holde styr på din madlavning!

FM/DAB+ Bluetooth®-clockradio til inde- eller udebrug

- Fantastisk lyd. IPX4-stænkbestandigt design
- Dynamisk basforstærkning giver dybere bas
- Praktisk minutur
- Stort og letlæseligt display med justerbar lysstyrke

Ledningsfri, vandafvisende, og fantastisk i køkkenet!

- Nem trådløs streaming via Bluetooth®
- Digital FM/DAB+-tuner med 20 faste FM- og DAB+-stationer
- Udskifteligt indbygget batteri og kompakt, bærbar konstruktion

Alsidige funktioner. Ansvarligt design.

- Dobbeltalarm og sleep-timer
- 3.5 mm-lydudgang til hovedtelefoner med ledning
- Ansvarligt design og emballage
- Mål: (BxHxD) 222 x 147 x 96 mm

Vigtigste nyheder

Fantastisk lyd. Vandafvisende

Fra køkkenfest til brunch på terrassen, denne kompakte, bærbare Bluetooth-radio fylder dit rum eller udeområde med fyldig lyd. Det stænkbestandige design er fantastisk i køkkenet, badeværelset eller endda haven – og du kan bruge Dynamic Bass Boost til at give bassen et boost, når det er tid til at danse!

Praktisk minutur

Hvis du kan lide at lytte, mens du laver mad, kan du indstille radioens køkkentimer til at holde styr på dine retter. Det store, tydelige LCD-display tæller timer, minutter og sekunder ned, mens de store cifre giver dig mulighed for hurtigt at se, hvor meget tid der er tilbage.

Stort LCD-display

Det klare LCD-display med store cifre gør det nemt at se, hvad klokken er – eller læse oplysninger om kunstner og sang fra den DAB+-station, du lytter til. Du kan justere lysstyrken, så den passer til dit værelse, eller dæmpe skærmen om natten.

Bluetooth® 5.3

Denne radio er mere end blot en radio. Med Bluetooth 5.3 kan du streame podcasts, afspilningslister og meget mere fra din smartenhed til radioen, og du får en stabil forbindelse både indendørs og udendørs.

Digital FM/DAB+-tuner

Musik, nyheder, drama eller sport? Denne DAB+/FM-radio giver dig det bredeste udvalg af stationer og krystalklar modtagelse. Digital tuning gør det supernemt at finde dine yndlingsstationer, og du kan gemme 20 faste FM-stationer og 20 faste DAB+-stationer, så du hurtigt og nemt kan lytte med.

Udskifteligt indbygget batteri

Med et indbygget batteri, der nemt kan udskiftes, når det er udtjent, kan du stole på denne kompakte bærbare radio i mange år fremover! Et indbygget håndtag gør det nemt at bære radioen, og du får ca. 10 timers spilletid fra en fuld opladning, hvis lydstyrken holdes på 70 %. Batteriet oplades via USB-C.

Dobbeltalarm og sleep-timer

Hvis du kan lide at falde i søvn til lyden af radioen, kan du bruge sleep-timeren til at kontrollere, hvor længe radioen skal spille – og indstille to alarmer for at sikre, at du vågner. Alarmer kan bruge en alarmtone eller radioen, og lydstyrken er først lav, før den øges gradvist.

Audio-udgang

Vil du nyde dit yndlingsradioprogram, mens din partner ser tv? Et 3,5 mm-lydudgangsstik betyder, at du kan slutte dine hovedtelefoner med ledning til radioen og holde din lyd for dig selv.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og transparent. Denne clockradio er fremstillet af genbrugsplast, og emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 5 W
Lydsystem: Mono
Lydstyrke: drejeknap (digital)
Udgangseffekt (MAX): 10 W
Samlet harmonisk forvrængning: <10 %
Dynamisk basforstærkning

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 3"
Antal fuldtoneenheder: 1

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Ja, understøtter SBC- og AAC-streaming
Bluetooth-version: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m
3,5 mm hovedtelefonstik
Lydindgang: Nej

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: Teleskop
Automatisk digital indstilling
Tunerbånd: FM, DAB/DAB+

Faste stationer: 20 FM, 20 DAB+
DAB: infodisplay, menu, Smart Scan
RDS: Ja.

Komfort

Baggrundsbelysning: hvid
Displaytype: LCD-display
Vandtæt: IPX4

Strøm

Batterikapacitet: 3,65V, 2600mAh
Batteritype: Li-ion-polymer (udskiftelig)
Input: 5 V, 1,5 A
Standby-strømforbrug: <1 W
Drifttid på batteri: 10 time(r)
Strømtype: DC-indgang (via USB-C)
Opladningstid: 3,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 19.8 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 27.7 cm
Dybde: 14.8 cm
Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 1.424 kg
Nettovægt: 0.964 kg
Taravægt: 0.46 kg

Produktmål

Højde: 14.7 cm
Bredde: 22.2 cm
Dybde: 9.6 cm
Vægt: 0.887 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: USB-kabel, Lynhåndbog, Garantibevis

Alarm

Alarmskilde: DAB-radio, FM-radio, Buzzer
Antal alarmer: 2
Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter
Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 10 min.
Blid vækning
Minutur

Ur

Display: LCD
Type: Digital
Tidsformat: 12t, 24t
Lysstyrkeregulering (dæmpning)

