

PHILIPS

Tragbares Radio

IPX4 spritzwassergeschützt

Große LCD-Anzeige

Bluetooth® 5.3

Digitaler UKW-/DAB+-Tuner

TAR5600



Spritzwassergeschütztes tragbares Radio für Zuhause und Garten

Bluetooth®-Radiowecker mit tollem Klang, austauschbarem, integriertem Akku und tragbarem, spritzwassergeschütztem Design. Sie erhalten kristallklares DAB+- oder UKW-Radio und stabiles Streaming – und es gibt einen praktischen Küchen-Timer, mit dem Sie beim Kochen immer auf dem Laufenden bleiben!

UKW-/DAB+-Radiowecker mit Bluetooth® drinnen und draußen

- Toller Klang. Spritzwassergeschütztes Design gemäß IPX4
- Dynamic Bass Boost für tiefere Bässe
- Praktischer Küchentimer
- Großes, leicht ablesbares Display mit einstellbarer Helligkeit

Kabellos, spritzwassergeschützt und großartig in der Küche!

- Unkompliziertes, kabelloses Streaming über Bluetooth®
- Digitaler UKW-/DAB+-Tuner mit 20 FM und 20 DAB voreingestellten Sendern
- Austauschbarer, integrierter Akku und kompaktes, tragbares Design

Vielseitige Funktionen. Verantwortungsvolles Design.

- Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer
- 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse für Kopfhörer mit Kabel
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung
- Abmessungen: 222 x 147 x 96 mm (B x H x T)

Besonderheiten

Toller Klang. Spritzwassergeschützt



Ob Disco in der Küche oder Brunch auf der Terrasse – dieses kompakte, tragbare Bluetooth®-Radio erfüllt Ihren Raum oder Außenbereich mit satten Klängen. Das spritzwassergeschützte Design eignet sich hervorragend für die Küche, das Badezimmer oder sogar den Garten – und Sie können Dynamic Bass Boost verwenden, um den Bass zu verstärken, wenn es Zeit zum Tanzen ist!

Praktischer Küchentimer



Wenn Sie beim Kochen Musik hören möchten, können Sie den Küchen-Timer des Radios so einstellen, dass Sie Ihre Gerichte besser im Blick haben. Das große, klare LCD-Display zeigt die Stunden, Minuten und Sekunden an, während die großen Uhrziffern schnell anzeigen, wie viel Zeit noch übrig ist.

Große LCD-Anzeige



Dank des klaren LCD-Displays mit großen Ziffern lässt sich die Uhrzeit oder die Informationen zu Künstler und Titel des DAB+-Senders, den Sie gerade hören, leicht ablesen. Sie können die Helligkeit an Ihr Zimmer anpassen oder das Display bei Nacht dimmen.

Bluetooth® 5.3

Dieses Radio ist mehr als nur Radio. Dank der Bluetooth® 5.3-Konnektivität können Sie Podcasts, Wiedergabelisten und vieles mehr von Ihrem Smart-Gerät auf das Radio übertragen und genießen eine stabile Verbindung in Innen- und Außenbereichen.

Digitaler UKW-/DAB+-Tuner

Musik, Nachrichten, Drama oder Sport? Dieses DAB+/-UKW-Radio bietet Ihnen die größte Auswahl an Sendern und kristallklaren Empfang. Dank der digitalen Sendersuche sind Ihre Liebblingssender ganz einfach zu finden, und Sie können 20 UKW- und 20 DAB+-Sender als Voreinstellungen speichern, um sie schnell und einfach zum Hören einzuschalten.

Integrierter, austauschbarer Akku

Mit einem integrierten Akku, der sich bei Ende seiner Lebensdauer leicht austauschen lässt, können Sie sich auf dieses kompakte tragbare Radio über Jahre hinaus verlassen! Dank des integrierten Griffs ist das Radio leicht zu tragen. Bei einer vollen Aufladung erhalten Sie ca. 10 Stunden Wiedergabezeit, wenn die Lautstärke bei 70 % bleibt. Der Akku wird über USB-C aufgeladen.

Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer

Wenn Sie gerne zu Radioklängen einschlafen, können Sie mit dem Sleep-Timer steuern, wie lange das Radio läuft – und zwei Alarme einstellen, um sicherzustellen, dass Sie aufwachen. Die Alarme können einen Alarmton oder das Radio verwenden, und die Lautstärke beginnt niedrig und wird dann allmählich erhöht.

Audio-Ausgang

Möchten Sie Ihre Lieblingsradiosendung hören, während Ihr Partner fernsieht? Über einen 3,5-mm-Audioausgang können Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an das Radio anschließen und Ihre Musik ganz allein hören.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Dieser Radiowecker wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt, und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 5 W
Soundsystem: Mono
Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
Ausgangsleistung (MAX): 10 W
Klirrfaktor: <10 %
Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 7,6 cm
Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Konnektivität

Bluetooth: Ja, unterstützt SBC- und AAC-Streaming
Bluetooth-Version: 5,3
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m
3,5 mm Kopfhörerbuchse
Audio-Eingang: Nein

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Teleskopisch
Autom. digitales Tuning
Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+
Programmspeicherplätze: 20 UKW, 20 DAB+
DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
RDS: Ja.

Komfort

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
Displaytyp: LCD-Display
Wasserfest: IPX4

Leistung

Akkukapazität: 3,65 V, 2.600 mAh
Batterietyp: Li-Ion-Polymer (austauschbar)
Input: 5 V (1,5 A)
Standby-Stromverbrauch: <1 W
Betriebszeit bei Akkubetrieb: 10 Stunde(n)
Art der Stromversorgung: DC-Eingang (über USB-C)
Ladezeit: 3,5 Stunde(n)

Verpackungsmaße

Höhe: 19,8 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Freistehend
Breite: 27,7 cm
Tiefe: 14,8 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 1.424 kg
Nettogewicht: 0.964 kg
Eigengewicht: 0.46 kg

Produktabmessungen

Höhe: 14,7 cm
Breite: 22,2 cm
Tiefe: 9,6 cm
Gewicht: 0.887 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Wecker

Alarmquelle: DAB Radio, UKW-Radio, Summer
Anzahl Alarme: 2
Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): 10/20/30/40/50/60 min
Sanftes Wecken
Küchentimer

Uhr

Anzeige: LCD
Typ: Digital
Zeitformat: 12 h, 24 h
Helligkeitsregler (Dim)

