

# PHILIPS

## sonicare



Leistungstarke  
Zahnbürste mit SenseIQ

DiamondClean Prestige  
9900

Unsere fortschrittlichste  
Zahnbürste

SenseIQ: Erkennung, Anpassung +  
Pflege

All-in-One-Bürstenkopf  
KI-gesteuerte Sonicare App



HX9992/43

## Außergewöhnliche und individuelle Pflege für Sie mit SenseIQ

Die Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 mit SenseIQ Technologie ist unsere fortschrittlichste Zahnbürste. Durch intelligente Unterstützung unserer bewährte Schalltechnologie erkennt sie Ihre Anforderungen und passt sich für eine umfassende Pflege an, damit Sie stets die gewünschten Ergebnisse erzielen.

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Schlankes und kompaktes Design

### Stets die richtige Pflege mit SenseIQ

- Passt sich in Echtzeit an Sie an, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben
- Pflegt Zähne und Zahnfleisch intuitiv
- Echtzeit-Feedback zu Ihrer Putzweise
- Erkennt Ihren Putzstil
- Erkennung, Anpassung und Pflege mit SenseIQ Technologie

### Personalisierte Reinigung ohne Kompromisse

- All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege
- Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App
- Schallzahnbürste für eine rundum effiziente Reinigung

### Hochwertige Zubehörteile

- Einfaches Aufladen mit minimalistischer Ladestation und -basis
- Prestige Reiseetui mit USB für unterwegs

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenseIQ

HX9992/43

## Besonderheiten

### SenseIQ Technologie



Die SenseIQ Technologie erfasst bis zu 100 Mal pro Sekunde Druck, Bewegung, Putzfläche und mehr, während Sie putzen. Sie passt die Intensität dann an, wenn Sie zu stark drücken. Die intelligente SenseIQ Technologie erklärt die Putzmodi so einfach, dass Sie mit der Zeit von einer mühelosen Pflege und einem besseren Zahnpfutzerlebnis profitieren können.

### Premium All-in-One-Bürstenkopf



Genieße eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen\*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen\*\*\*. Längere Borsten reinigen dein Zahnfleisch gründlich, sodass du in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch hast\*\*. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wusstest du schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert dich rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.

### Pflege für Ihre Mund- und Zahngesundheit



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 wurde speziell für Sie entwickelt. Ihre hochmoderne Technologie ist so auf Sie abgestimmt und einfach zu bedienen, dass das Zähneputzen wie von selbst geht. Die Ergebnisse sprechen für sich.

### Personalisierte Gesundheitstipps



Die Philips Sonicare App basiert auf künstlicher Intelligenz und funktioniert perfekt mit der Zahnbürste. Verwenden Sie sie zum Putzen mit Echtzeitanleitung zu Druck, Bewegung, Putzfläche, Dauer und Frequenz. Zeigen Sie Fortschrittsberichte nach Tag, Woche, Monat und Jahr an. Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und konkrete Schritte für eine bessere Reinigung. Die automatische Synchronisierung speichert die aktuellsten Putzdaten in der App, auch wenn Sie ohne App Zähneputzen.

### Erkennt Ihren Putzstil



Während der Reinigung verwendet Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Sensoren, um den Druck, den Sie ausüben, sowie die

Reinigungsbewegung und die Putzfläche zu erkennen – bis zu 100 Mal pro Sekunde. Die Sensoren erkennen außerdem, wie lange und wie oft Sie putzen.

### Passt sich in Echtzeit an Sie an



Die meisten von uns üben beim Putzen zu viel Druck aus. Daher passt sich die Zahnbürste automatisch an die Intensität an, wenn Sie zu stark drücken. Und mit der kostenlosen Philips Sonicare App erhalten Sie personalisierte Anleitungen und Empfehlungen, für ein ganz neues Putzerlebnis.

### Putzen mit bewährter Schalltechnologie



Entferne Plaque mit der Schalltechnologie – unserem Maßstab für eine effiziente und sanfte Reinigung. Während des Putzens werden selbst schwer erreichbare Stellen mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen und dynamischer Flüssigkeitsströmung gereinigt, sodass sich dein Mund außergewöhnlich frisch und sauber anfühlt.

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenselQ

HX9992/43

## Besonderheiten

### Rückmeldung in Echtzeit



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu viel Druck beim Zähneputzen ausüben oder mit dem Schrubben beginnen, aber Ihre Zahnbürste schon. Der Leuchtring am Ende des Handstücks erinnert Sie daran, den Druck zu reduzieren oder nicht zu stark zu schrubben.

### Prestige Reiseetui mit USB



Das elegante und kompakte Reiseetui passt in jede Tasche und sorgt so für sorgenfreien Komfort unterwegs. Das robuste Reiseetui ist

von weichem veganem Leder umhüllt. Und für noch mehr Komfort verfügt es über einen integrierten USB-C-Anschluss und ein USB-Ladekabel, sodass Sie die Zahnbürste ganz einfach aufladen können, ohne sie aus dem Etui nehmen zu müssen.

### Einfaches Aufladen



Wenn es an der Zeit ist, die Zahnbürste zu laden, stellen Sie sie einfach auf die Ladestation. Perfekt, um das klare, moderne Design Ihrer Zahnbürste zu bewundern.

### Schlank und kompakt



Beim Erlebnis mit der Sonicare 9900 Prestige geht es um hoch moderne Technologie im eleganten und kompakten Design. Die Zahnbürste ist 18 mm kürzer als die DiamondClean und besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch dieses Gerät luxuriös aussieht und sich angenehm anfühlt.

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenselQ

HX9992/43

## Daten

### Produktaktualisierung

**Supportzeitraum:** Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromversorgung:** 110 V bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Min. 2 Wochen\*\*\*\*

**Energieverbrauch:** Standby ohne Anzeige <0,5 W

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Schwarz Prestige

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android OS 8.0 oder höher

**iOS-Kompatibilität:** iPhones mit iOS 13.0 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes und kompaktes Design, Flüssige Touch-Steuerung

**Akkuanzeige:** Beleuchtete Symbolanzeige

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reiseetui:** Elegantes, kompaktes Ladeetui, Veganes Leder

**BrushSync Erinnerungsfunktion:**

Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 DiamondClean Prestige 9900

**Bürstenköpfe:** 4 A3 Premium All-in-One

**Prestige USB-Ladeetui:** 1

**Ladestation:** 1

**USB-Kabel:** 1

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch\*\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque\*

**Weißer Zähne:** Bis zu 100 % weniger Verfärbungen\*\*\*

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**Scheuer-Feedback:** Ring leuchtet gelb auf,

Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Option zum Ein-/Ausschalten in der App

### Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

### SenselQ Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**Positionssensor:** Erfasst die Putzfläche, bei jedem Putzvorgang

**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt fehlende Bereiche hervor

**Adaptive Intensität:** Passt die Intensitätsstufe an, wenn zu viel Druck ausgeübt wird

**Künstliche Intelligenz:** Erkennt und synchronisiert die Reinigung

### Sonicare App mit KI

**Echtzeitanleitung:** Personalisierte Empfehlungen, Fortschrittsbericht für Tag/Monat/Jahr

**Individualisierbare Modi:** Clean, White+, Gesundes Zahnfleisch, Deep Clean, Sensitive

