

PHILIPS

Prenosni radio

Zaščita IPX4, odporna na pršenje vode

Velik LCD-zaslon

Bluetooth® 5.3

Radioura z digitalnim iskanjem postaj FM/DAB+

TAR5600



Proti pršenju vode odporen prenosni radio za dom in vrt

Radioura zagotavlja odličen zvok s povezavo Bluetooth®, vgrajeno baterijo in prenosno zasnovo, odporno na pršenje vode. Pripravite se na kristalno jasen radijski signal DAB+ ali FM in stabilno pretakanje vsebin. Poleg tega je na voljo priročen kuhinjski časovnik za natančno kuhanje.

Radioura Bluetooth® FM/DAB+ za uporabo v prostorih in na prostem

- Odličen zvok. Zasnova, odporna na pršenje vode z zaščito IPX4.
- Dinamična ojačitev basov za globlje base
- Priročen kuhinjski časovnik
- Velik in pregleden zaslon z nastavljivo svetlostjo

Brezžičen, odporen proti pršenju vode in enkraten v kuhinji.

- Enostavno brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth®
- Digitalni radijski sprejemnik FM/DAB+ z do 20 prednastavljenimi postajami FM in 20 prednastavljenimi postajami DAB+
- Zamenljiva vgrajena baterija in kompaktna prenosna oblika

Vsestranske funkcije. Okolju prijazna zasnova.

- Dvojni alarm in časovnik za spanje
- 3,5 mm avdio izhod za žične slušalke
- Okolju prijazni zasnova in embalaža
- Dimenzije: (Š x V x G) 222 x 147 x 96 mm

Značilnosti

Odličen zvok. Zasnova, odporna na pršenje vode.

Kompaktni prenosni radio s povezavo Bluetooth[®] napolni notranji ali zunanji prostor z bogatim zvokom, od plesne glasbe v kuhinji do glasbene spremljave ob zajtrku na vrtu. Zaradi odpornosti proti pršenju vode je odličen za predvajanje glasbe v kuhinji, kopalnici in tudi na vrtu, kjer lahko s funkcijo Dynamic Bass Boost poudarite base, ko je čas za ples.

Priročen kuhinjski časovnik

Če med kuhanjem radi poslušate radio, lahko v radiu nastavite kuhinjski časovnik za natančno kuhanje jedi. Velik in pregleden LCD-zaslon odštevata ure, minute in sekunde z velikimi števkami, zato boste hitro videli, koliko časa je še ostalo.

Velik LCD-zaslon

Jasen LCD-zaslon z velikimi številkami ure zagotavlja enostaven pregled na uro ali informacijami o izvajalcu in skladbi na postaji

DAB+, ki jo poslušate. Omogoča pa tudi prilagajanje svetlosti prostoru in zatemnitev ponoči.

Bluetooth[®] 5.3

Ta radio je več kot samo radio. Povezljivost Bluetooth[®] 5.3 omogoča pretakanje podkastov, seznamov predvajanja in veliko več iz pametne naprave na radiu ter zagotavlja stabilno povezavo v zaprtih prostorih in na prostem.

Digitalni radijski sprejemnik FM/DAB+

Glasba, novice, drama ali šport? Radio DAB+/FM nudi najširšo izbiro postaj in kristalno čist sprejem. Z digitalnim iskanjem postaj boste zlahka našli svoje priljubljene in jih shranili med 20 prednastavljenih postaj FM in 20 prednastavljenih postaj DAB+ za hitro in enostavno poslušanje.

Zamenljiva vgrajena baterija

Z vgrajeno baterijo, ki jo je ob izteku njene življenjske dobe preprosto zamenjati, boste kompaktni prenosni radio lahko uporabljali še mnoga leta. Vgrajeni ročaj olajša nošenje radia, medtem ko si s povsem napolnjeno baterijo

lahko privoščite približno 10 ur predvajanja s 70-odstotno glasnostjo. Polnjenje baterije poteka prek priključka USB-C.

Dvojni alarm in časovnik za spanje

Če radi zaspate ob zvokih radia, lahko uporabite časovnik za spanje, ki nadzira trajanje predvajanja radia ter nastavite dva alarma, ki poskrbita, da se zbudite. Alarmi lahko uporabljajo zvok alarma ali radio, glasnost pa je najprej nizka, nato pa postopoma narašča.

Avdio izhod

Želite uživati v svojih najljubših radijskih oddajah, medtem ko vaš partner gleda televizijo? Ker ima radio 3,5-milimetrski mm avdio izhod, lahko priključite žične slušalke in radio poslušate samo vi.

Okolju prijazna zasnova

Nenehno si prizadevamo za bolj trajnostno in transparentno dobavno verigo. Ta radioura je izdelana iz poporabniške reciklirane plastike, pri embalaži pa uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 5 W
Glasbeni sistem: Mono
Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)
Izhodna moč (največ): 10 W
Popolnoma usklajeno popačenje: <10 %
Dynamic Bass Boost

Zvočniki

Premer akustične enote polnega razpona: 7,6 cm
Število akustičnih enot polnega razpona: 1

Povezljivost

Bluetooth: Da, Podpora za pretakanje SBC in AAC
Različica Bluetootha: 5.3
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
3,5-milimetrska vtičnica za slušalke
Avdio vhod: Ne

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Teleskopska
Samodejna digitalna naravnava
Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+

Prednastavljene postaje: 20 postaj FM, 20 postaj DAB+
DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
RDS: Da.

Priročnost

Barva osvetlitve ozadja: bela
Vrsta zaslona: LCD-zaslon
Vodoodporno: IPX4

Napajanje

Zmogljivost baterije: 3,65 V, 2600 mAh
Vrsta baterije: Litij-ionska polimerna baterija (zamenljiva)
Vhod: 5 V, 1,5 A
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
Čas delovanja z baterijo: 10 ur
Vrsta napajanja: Vhod DC (prek povezave USB-C)
Čas polnjenja: 3,5 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 19.8 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitev
Širina: 27.7 cm
Globina: 14.8 cm
Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 1.424 kg
Neto teža: 0.964 kg
Teža embalaže: 0.46 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 14.7 cm
Širina: 22.2 cm
Globina: 9.6 cm
Teža: 0.887 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel USB, Vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

Alarm

Vir alarma: Radio DAB, Radio FM, Brenčalo
Št. alarmov: 2
Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut
Dremež (ponovitev alarma): Da, 10 minut
Funkcija nežnega bujenja
Kuhinjski časovnik

Ura

Zaslon: LCD
Tip: Digitalno
Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h
Nastavitev svetlosti (zatemnitev)

