

PHILIPS

AVENT

Premium

2-in-1 Warmer & Sterilizer

Jemné ohrievanie, bez vzniku horúcich miest

Sterilizácia bez použitia chemikálií

Rýchle a jednoduché nastavenie

Kompatibilné s väčšinou základného vybavenia



SCF359



Jeden jednoduchý postup, od jedného kŕmenia k druhému

Rýchle a bezpečné zohrievanie a sterilizácia. Zakaždým.

Vďaka najdôveryhodnejšiemu spôsobu zohrievania a sterilizácie budete o krok vpred. Naše zohrievanie pomocou vodného kúpeľa podľa nemocničných štandardov uchováva mliečne bielkoviny, zatiaľ čo inteligentný snímač zabraňuje prehrievaniu. Nastal čas na čistenie? Prírodná para odstraňuje 99,9 % baktérií.

Dôkladné, bezpečné a rýchle

- Zohriatie fľaše za 3 minúty pomocou jedného tlačidla*
- Bezpečne zlikvidujte 99,9 % baktérií pomocou prírodzenej pary

Zohrievanie pomocou vodného kúpeľa podľa nemocničných štandardov

- Používa zohrievanie pomocou vodného kúpeľa podľa nemocničných štandardov
- Neustála cirkulácia mlieka zabraňuje vzniku horúcich miest

Žiadne dohady. Žiadne prehrievanie

- Inteligentný snímač zabraňuje prehrievaniu
- Automaticky sa vypne a udržiava teplotu

Univerzálne kompatibilné

- Kompatibilné s väčšinou detských fliaš a nádob na potraviny
- Využite každodenné základné vybavenie svojho dieťaťa naplno

Intuitívny dizajn

- Zohrejte a sterilizujte pomocou jedného intuitívneho tlačidla

Hlavné prvky

Zohreje za 3 minúty*

Čas na kŕmenie? Zohrievanie pomocou vodného kúpeľa podľa nemocničných štandardov lepšie uchováva živiny v mlieku bez toho, aby sa znížila účinnosť. Či už dieťa kŕmite vy alebo iný ošetrovateľ, najlepšia technológia zohrievania zabezpečí, že je všetko pripravené do 3 minút.*

Zlikviduje 99,9 % baktérií

Keď je čas na čistenie, využite silu prirodzenej pary, ktorá zlikviduje 99,9 % baktérií. Para, známa svojou schopnosťou dostať sa do zákutí a štrbín, je ideálna na sterilizáciu každého kúta fľaše, cumlíka a malých hračiek vášho dieťaťa. A to všetko bez použitia chemikálií.

Lepšie uchováva mliečne bielkoviny

Zohrievajte mlieko tak, ako to robia zdravotné sestry v nemocniciach, a to zohrievaním pomocou vodného kúpeľa. V porovnaní s inými metódami sa tým lepšie uchováajú mliečne bielkoviny, ktoré sú nevyhnutné pre budovanie imunitného systému dieťaťa. Naša jemná a rýchla technológia pomáha podporovať zdravý vývoj dieťaťa pri každom kŕmení.

Zabraňuje vzniku horúcich miest

Naša technológia zohrievania chráni bielkoviny, ktoré podporujú zdravý vývoj dieťaťa, rovnomernou a neustálou cirkuláciou tepla. Vďaka zohrievaniu pomocou vodného kúpeľa sa nemusíte obávať vzniku horúcich miest, ktoré môžu spôsobiť znehodnotenie mlieka. Namiesto toho si vaše dieťa môže zakaždým vychutnať rovnomerne zohriate pokrmy bohaté na živiny.

Zabraňuje vzniku horúcich miest

Bez ohľadu na to, aká je počiatočná teplota mlieka, náš inteligentný snímač sa za vás postará o detaily. Vďaka detekcii počiatočnej teploty mlieka automaticky upraví čas zohrievania. Žiadne dohady. A žiadne riziko nadmerného zohriatia.

Automatické vypnutie a udržiavanie teploty

Nebudete musieť o sebe pochybovať. Urobte denné a nočné kŕmenie jednoduchším a bezpečnejším vďaka vedomiu, že zariadenie sa po dokončení automaticky vypne a udrží teplotu fľaše na kŕmenie až 60 minút.

Jedno tlačidlo ovláda všetko

Či už zohrievate prvýkrát, alebo ste odborníkom na prípravu kŕmenia, naše rozhranie s jedným tlačidlom umožňuje každému ošetrovateľovi jednoduché zohrievanie a sterilizáciu. Počas každého postupu dostanete vizuálne a zvukové upozornenia predtým, ako sa zariadenie automaticky vypne.

Priehľadné okienko

Vďaka nášmu novému priehľadnému okienku bude príprava pokrmu pre každého intuitívna. Pomocou neho môžete rýchlo skontrolovať úroveň vody pred ohrievacími cyklami a zakaždým ju správne nastaviť. Žiadne dohady. Všetko, čo potrebujete vedieť, je priamo pred vami.

Šikovný kompaktný dizajn

Udržiavajte svoj domov bez neporiadku vďaka jednému multifunkčnému nástroju, ktorý zaberá na kuchynskej linke minimum miesta. Malý ale mocný dizajn vám umožňuje naraz sterilizovať fľašu, ako aj malé hračky a cumlíky.

Jednoduché čistenie

Vďaka nášmu krásne jednoduchému dizajnu je čistenie také jednoduché ako zohrievanie a sterilizácia. Utrite ohrievač a sterilizátor handričkou a použite široké hrdlo, aby ste do neho jednoducho dosiahli. V prípade potreby môžete sterilizačný nastavec vložiť aj do umývačky riadu.

Kompatibilné s väčšinou značiek

Keď bude vaše dieťa rásť, je dobré vedieť, že náš ohrievač funguje so všetkými druhmi značiek detských fliaš, ako aj s rôznymi materiálmi a veľkosťami fliaš. A keď sú deti pripravené ukončiť štúdium, náš ohrievač funguje aj s nádobami na potraviny.

Využite základné vybavenie naplno

Naša technológia sterilizácie parou predstavuje najbezpečnejší spôsob dezinfekcie detských pomôcok. Je účinná proti baktériám, zatiaľ čo stále rešpektuje všetky druhy materiálov, čo predlžuje životnosť danej pomôcky. Keď použijete sterilizačný nastavec pre malé predmety, je jednoduché naraz sterilizovať fľaše, cumlíky, náhradné diely a malé hračky.

Technické údaje

Materiál produktu

Materiál produktu: Plast (PP a ABS)

Technické údaje

Spotreba energie: 400 W

Napätie (S_0000156): 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz, 120 – 127 V ~ 50 – 60 Hz (USA, Kanada, Mexiko)

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť: 1 500 g

Rozmery výrobku (Š x V x H):

260,4 x 150 x 210,5 mm

Krajina pôvodu

Vyrobené v: Čína

Čo je súčasťou balenia

Ohrievač a sterilizátor 2 v 1: 1 ks

