

PHILIPS

Prenosné rádio

Odolný voči striekajúcej vode s ochranou IPX4

Veľký LCD displej

Bluetooth® 5.3

Digitálne ladenie FM/DAB+

TAR5600



Prenosné rádio odolné voči striekajúcej vode pre domov a záhradu

Rádiobudík s Bluetooth® a skvelým zvukom s vymeniteľnou zabudovanou batériou a prenosným dizajnom odolným voči striekajúcej vode. Získate krištáľovo čisté rádio DAB+ alebo FM a stabilné vysielanie – navyše je tu praktický kuchynský časovač, aby ste mali varenie pod kontrolou!

Rádiobudík s Bluetooth® FM/DAB+ pre interiér alebo exteriér

- Skvelý zvuk. Konštrukcia odolná voči striekajúcej vode IPX4
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlbšie basy
- Praktický kuchynský časovač
- Veľký, ľahko čitateľný displej s nastaviteľným jasom

Bezdrôtové, odolné voči striekajúcej vode a skvelé v kuchyni!

- Jednoduché bezdrôtové streamovanie cez Bluetooth®
- Digitálny tuner FM/DAB+ s 20 predvoľbami FM a 20 predvoľbami DAB+
- Vymeniteľná zabudovaná batéria a kompaktná prenosná konštrukcia

Všestranné funkcie. Zodpovedný dizajn.

- Dva budíky a časovača spánku
- 3,5 mm zvukový výstup pre káblové slúchadlá
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené
- Rozmery: (Š x V x H): 222 x 147 x 96 mm

Hlavné prvky

Skvelý zvuk. Odolnosť voči striekajúcej vode

Od diskotéky v kuchyni až po brunch na terase, toto kompaktné prenosné rádio s Bluetooth® naplní miestnosť alebo vonkajší priestor bohatým zvukom. Konštrukcia odolná voči striekajúcej vode je skvelá v kuchyni, kúpeľni alebo dokonca v záhrade – a keď nastane čas tancovať, môžete na prehlbenie basov použiť dynamické zvýraznenie basov!

Praktický kuchynský časovač

Ak radi počúvate počas varenia, môžete si na rádiu nastaviť kuchynský časovač, ktorý vám pomôže sledovať prípravu pokrmov. Veľký prehľadný displej LCD odpočítava hodiny, minúty a sekundy, zatiaľ čo veľké číslice hodín vám umožnia rýchlo zistiť, koľko času zostáva.

Veľký LCD displej

Na prehľadnom displeji LCD s veľkými číslicami hodín ľahko zistíte, koľko je hodín – alebo si prečítate informácie o interpretovi a skladbe zo stanice DAB+, ktorú práve počúvate. Jas môžete nastaviť tak, aby vyhovoval vašej miestnosti, alebo displej v noci stlmiť.

Bluetooth® 5.3

Toto rádio dokáže viac než len prehrávať rádio. Vďaka pripojeniu Bluetooth® 5.3 môžete do rádia streamovať podcasty, zoznamy skladieb a ďalšie súbory zo svojho inteligentného zariadenia a užijete si stabilné pripojenie v interiéri aj exteriéri.

Digitálny tuner FM/DAB+

Hudba, správy, divadlo alebo šport? Toto rádio DAB+/FM vám ponúka najširší výber staníc a krištáľovo čistý príjem. Vďaka digitálnemu ladeniu svoje obľúbené stanice nájdete veľmi ľahko a na rýchle a jednoduché počúvanie si môžete uložiť 20 predvolieb FM a 20 predvolieb DAB+.

Vymeniteľná zabudovaná batéria

So zabudovanou batériou, ktorá je jednoducho vymeniteľná, keď dosiahne koniec životnosti, sa môžete na toto kompaktné prenosné rádio spoľahnúť ešte roky! Vďaka zabudovanej rukoväti sa rádio jednoducho prenáša a pri plnom nabití a ponechaní hlasitosti na úrovni 70 % získate približne 10 hodín prehrávania. Batéria sa nabíja cez USB-C.

Dva budíky a časovača spánku

Ak radi zaspávate za zvuku rádia, môžete pomocou časovača spánku ovládať, ako dlho bude rádio hrať – a nastaviť si dva budíky, aby ste mali istotu, že sa zobudíte. Budíky môžu používať tón budíka alebo rádio a hlasitosť začína nízkou úrovňou a postupne sa zvyšuje.

Audio výstup

Chcete si vychutnať svoju obľúbenú rozhlasovú reláciu, zatiaľ čo váš partner sleduje televíziu? 3,5 mm konektor zvukového výstupu znamená, že môžete zapojiť káblové slúchadlá do rádia a nechať si zvuky pre seba.

Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Tieto rádiobudíky sú vyrobené z recyklovaných plastov a v našich obaloch sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a atrament na báze sóje.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 5 W
Zvukový systém: Monofónny
Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
Výstupný výkon (MAX): 10W
Celkové harmonické skreslenie: < 10 %
Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 3"
Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Áno, podpora streamovania SBC a AAC
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp
3,5 mm konektor pre slúchadlá
Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Teleskopická
Automatické digitálne ladenie
Pásmo tunera: FM, DAB/DAB+

Predvolené stanice: 20 FM, 20 DAB+
DAB: info displej, ponuka, smart scan
RDS: Áno.

Pohodlie

Farba podsvietenia: biela
Typ displeja: LCD displej
Vodotesná: IPX4

Príkon

Kapacita batérií: 3,65 V, 2 600 mAh
Typ batérie: Lítium-iónový polymér (vymeniteľný)
Vstup: 5 V, 1,5 A
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <1 W
Prevádzkový čas batérie: 10 hodina(y)
Typ napájania: Vstup DC (cez USB-C)
Čas nabíjania: 3,5 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 19.8 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 27.7 cm
Hĺbka: 14.8 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 1.424 kg
Hmotnosť netto: 0.964 kg
Hmotnosť obalu: 0.46 kg

Rozmery produktu

Výška: 14.7 cm
Šírka: 22.2 cm
Hĺbka: 9.6 cm
Hmotnosť: 0.887 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: USB kábel, Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky

Budík

Zvuk budíka: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučiak
Počet budíkov: 2
Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút
Driemanie (opakovaný budík): Áno, 10 minút
Jemné zobudenie
Kuchynský časovač

Hodiny

Displej: LCD
Typ: Digitálny
Formát času: 12 h, 24-hodinový
Ovládanie jas (stmievanie)

