

PHILIPS

Portatīvais radio

IPX4 aizsardzība pret šļakatām

Liels LCD displejs

Bluetooth® 5.3

FM/DAB+, digitālā regulēšana

TAR5600



Pret šļakatām noturīgs pārnēsājams radio mājām un dārzam

Pārnēsājams Bluetooth® radiopulkstenis ar lielisku skaņu, maināmu iebūvēto akumulatoru un pret šļakatām noturīgu konstrukciju. Jūs iegūsi kristāldzidru DAB+ vai FM radio un stabilu straumēšanu, turklāt ir pieejams arī noderīgs virtuves taimeris, kas palīdzēs maltīšu gatavošanā.

FM/DAB+ Bluetooth® radiopulkstenis telpām un brīvai dabai

- Lieliska skaņa un IPX4 klases pret šļakatām noturīga konstrukcija
- Dinamiskais basu pastiprinājums izteiktākām basa skaņām
- Parocīgs virtuves taimeris
- Liels un viegli nolasāms displejs ar regulējamu spilgtumu

Bezvada, noturīgs pret šļakatām un lielisks palīgs virtuvē.

- Vienkārša bezvadu straumēšana ar Bluetooth®
- FM/DAB+ digitālais uztvērējs, kurā var saglabāt līdz 20 FM un 20 DAB+ radiostacijas
- Maināms iebūvēts akumulators un kompakts pārnēsājams dizains

Daudzveidīgas funkcijas. Atbildīgi veidots dizains.

- Divkāršā modinātāja funkcija un izslēgšanas taimeris
- 3,5 mm audio signāla izeja vada austiņām
- Atbildīgs dizains un iepakojums
- Izmēri (P x A x Dz): 222 x 147 x 96 mm

Izceltie produkti

Lieliska skaņa un pret šļakatām noturīga konstrukcija

Šis kompaktais un pārnēsājamais Bluetooth® radio piepildīs gan telpu, gan āra apkārtni ar bagātīgu skaņu, tāpēc varat to ņemt līdzi gan virtuves izpriecās, gan brančā uz terases. Pret šļakatām noturīgā konstrukcija lieti noderēs virtuvē, vannasistabā vai pat dārzā, bet, kad pienācis laiks dejām, izmantojiet dinamisko basu pastiprinājumu.

Parocīgs virtuves taimeris

Ja jums gatavošanas laikā patīk klausīties radio, varat iestatīt taimerī, lai vieglāk uzraudzītu maltīšu gatavošanu. Lielajā un viegli nolasāmajā LCD displejā tiek skaitītas stundas, minūtes un sekundes, savukārt lielie pulksteņa cipari palīdz ātri saskatīt, cik laika vēl palicis.

Liels LCD displejs

Skaidri saskatāmais LCD displejs un lielie pulksteņa cipari atvieglo pareiza laika vai mākslinieka un skaņdarba informācijas (ja klausāties DAB+ staciju) nolasīšanu. Varat pielāgot spilgtumu apstākļiem telpā vai padarīt displeju tumšāku naktī.

Bluetooth® 5.3

Šī ierīce nav tikai radio. Bluetooth® 5.3 savienojamība ļaus no viedās ierīces uz radio straumēt raidierakstus, atskaņošanas sarakstus un citu saturu, un jūsu rīcībā būs noturīgs savienojums gan telpās, gan ārpusē.

FM/DAB+ digitālais uztvērējs

Mūzika, ziņas, luga vai sports? Šis DAB+/FM radio sniegs ļoti plašu pieejamo radiostaciju klāstu un kristālskaidru signāla uztveramību. Ar digitālo uztvērēju iecienītāko radiostaciju atrašana ir neticami vienkārša, un varat saglabāt līdz 20 FM un 20 DAB+ stacijām, lai tām pēc tam ērti un ātri piekļūtu.

Maināms iebūvēts akumulators

Kad pienākušas iebūvētā akumulatora darbmūža beigas, to var viegli nomainīt, tāpēc varēsiet savu kompakto un pārnēsājamo radio izmantot gadiem ilgi. Iebūvēts rokturis atvieglo radio pārnēsāšanu, un pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina līdz 10 h atskaņošanas laiku (ja skaļums nepārsniedz 70%). Akumulatoru lādē ar USB-C savienojumu.

Divkārsā modinātāja funkcija un izslēgšanas taimeris

Ja jums patīk aizmigt, klausoties radio skaņās, varat izmantot izslēgšanas taimerī, lai noteiktu, kad radio jāizslēdzas, kā arī var iestatīt divus modinātājus, lai pēc tam laikā pamostos. Modināšanai varat izmantot modinātāja signālu vai radiostaciju. Modinātājs no sākuma ir kluss un tad pakāpeniski kļūst skaļāks.

Audio izeja

Vai vēlaties izbaudīt savu mīļāko radiopārraidī, kamēr partneris skatās televizoru? Ierīces 3,5 mm audio izejas ligzda ļaus radio pievienot vada austiņas, lai jūs varētu netraucēti klausīties savu saturu.

Atbildīgs dizains

Mēs pastāvīgi uzlabojam piegādes ķēdi, lai tā darbotos ilgtspējīgāk un pārredzamāk. Šī radio pulksteņa izgatavošanā ir izmantota pēc lietošanas pārstrādāta plastmasa, un iepakojums ir ražots no kartona ar FSC sertifikātu un ir apdrukāts ar sojas tinti.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 5 W
Skaņu sistēma: Mono
Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
Izejas jauda (MAX): 10 W
Kopējie harmoniskie kropļojumi: <10%
Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 3"
Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1

Savienojamība

Bluetooth: Jā, atbalsta SBC un AAC straumēšanu
Bluetooth versija: 5,3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas
3,5 mm austiņu ligzda
Audio ieeja: Nē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Antena: Teleskopiska
Automātiska digitālā regulēšana
Uztvērēja joslas: FM, DAB/DAB+
Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB+

DAB: informācijas displejs, izvēlne, viedā skenēšana
RDS: Jā.

Lietošanas komforts

Fona apgaismojuma krāsa: Balts
Displeja tips: LCD displejs
Ūdensizturīgs: IPX4

Strāvas padeve

Baterijas jauda: 3,65 V, 2600 mAh
Akumulatora tips: Litija jonu polimērs (maināms)
Ievade: 5 V, 1,5 A
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
Akumulatora darbības laiks: 10 stundas
Enerģijas veids: Līdzstrāvas ieeja (ar USB-C)
Uzlādēšanas laiks: 3,5 stundas

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 19.8 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Stāvus
Platums: 27.7 cm
Dziļums: 14.8 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 1.424 kg
Neto svars: 0.964 kg
Taras svars: 0.46 kg

Produkta izmēri

Augstums: 14.7 cm
Platums: 22.2 cm
Dziļums: 9.6 cm
Svars: 0.887 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: USB kabelis, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

Modinātāja signāls

Modinātāja signāla avots: DAB radio, FM radio, Zummers
Modinātāja signālu skaits: 2
Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes
Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 10 minūtes
Pakāpeniska modināšana
Vituves pulkstenis

Pulkstenis

Displejs: LCD
Tips: Digitāls
Laika formāts: 12 h, 24 h
Spilgtuma kontrole (tumšināšana)

