

PHILIPS

Παιδικά ασύρματα ακουστικά
με στήριγμα κεφαλής

5000 series

Ένταση που περιορίζεται στα 85
dB

Ακύρωση θορύβου Pro

Ασύρματη κοινή χρήση ήχου

Ανθεκτικά και αναδιπλούμενα

TAK5500AL



Έτοιμοι για μουσική, κλήσεις και ησυχία

Τα παιδιά μπορούν να απορροφηθούν άφοβα με αυτά τα ασύρματα ακουστικά με περιορισμένη ένταση. Ο ήχος είναι καθαρός και ευκρινής, ενώ η προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν ήσυχα ή να ακούσουν αυτό που ακούν χωρίς να θέλουν να δυναμώσουν την ένταση!

Ασύρματα ακουστικά κατάλληλα για παιδιά.

- Σχεδιασμένα για τα μικρά αφτιά. Όρια έντασης ήχου για το σπίτι και καθοδόν*
- Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου για ασφαλή ακρόαση οπουδήποτε
- Η ασύρματη κοινή χρήση ήχου διπλασιάζει τη διασκέδαση

Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου και γονικοί έλεγχοι

- Αναδιπλούμενη σχεδίαση για άνεση και χειριστήρια φιλικά προς τα παιδιά
- Καθαρή συνομιλία με φίλους και συγγενείς
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και εύκολες συνδέσεις
- Εφαρμογή ακουστικών της Philips με γονικό έλεγχο

Φυσικός ήχος περιορισμένης έντασης. Υπεύθυνος σχεδιασμός.

- Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips
- Υπεύθυνος, ανθεκτικός σχεδιασμός. Πλαστική συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Ένταση που περιορίζεται στα 85 dB το μέγιστο.*

Αυτά τα ακουστικά έχουν άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί και βοηθά να μειωθεί ο θόρυβος από το περιβάλλον, ενώ το όριο έντασης είναι 75 dB, ιδανικό για ακρόαση σε πιο ήσυχα περιβάλλοντα. Για πιο θορυβώδεις τοποθεσίες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου μέσω των ακουστικών ή της εφαρμογής Philips Headphones — και οι γονείς μπορούν να ορίζουν μια λειτουργία ταξιδιού 85 dB στην εφαρμογή.*

Ακύρωση θορύβου Pro

Η λειτουργία Προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εστιάζουν αθόρυβα ή να ακούν τους ήχους τους σε θορυβώδη μέρη χωρίς να ζητούν αύξηση της έντασης! Τα κουμπιά χειρισμού των ακουστικών ενεργοποιούν τη λειτουργία επίγνωσης, ώστε να μπορούν να ακούν τι συμβαίνει γύρω τους, ενώ η λειτουργία Γρήγορης επίγνωσης βελτιώνει τις φωνές για να μπορούν να σας ακούν ενώ φορούν τα ακουστικά.

Ασύρματη κοινή χρήση ήχου

Αν οι φίλοι του παιδιού σας έχουν επίσης ένα ζευγάρι ακουστικά Philips K5500, μπορούν να δημιουργήσουν μια ασύρματη αλυσιδωτή σύνδεση ανάμεσα στα ακουστικά τους και να ακούσουν τον ίδιο ήχο. Ένα ζευγάρι ακουστικών συνδέεται στην έξυπνη συσκευή από την οποία θέλουν να ακούσουν και, στη συνέχεια, και οι δύο

φίλοι πρέπει να πατήσουν το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να εισέλθουν στη λειτουργία κοινής χρήσης ήχου.

Ειδική σχεδίαση για παιδιά

Τα μεγάλα στρογγυλά κουμπιά ελέγχου στα καλύμματα των αυτιών καθιστούν αυτά τα ακουστικά εύκολα στη χρήση, ενώ τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνεση. Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσαρμόζεται για τέλεια εφαρμογή και οι κουκκίδες στο πίσω μέρος δείχνουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να φορεθούν τα ακουστικά. Μπορούν να διπλωθούν σε επίπεδη θέση ή επίπεδα και προς τα μέσα, για εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν κλήσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Ένα ειδικό μικρόφωνο καταγράφει τον ήχο της φωνής τους, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου μειώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

60 ώρες χρόνος αναπαραγωγής (ανενεργή ANC)

Μπορείτε να έχετε έως και 60 ώρες χρόνο αναπαραγωγής (34 με ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη) από πλήρη φόρτιση και μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών προσφέρει 10 ώρες — επιπλέον υπάρχει μια υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. για ενσύρματη ακρόαση. Με το ειδικό κουμπί BT τα παιδιά μπορούν εύκολα να συνδεθούν με τις

συσκευές τους, ενώ χάρη στη συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία συσκευές.

Εφαρμογή Philips Headphones

Η συνοδευτική εφαρμογή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ορίων αναπαραγωγής, ώστε τα παιδιά να μην ακούν για πολλή ώρα. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε αυτά τα ακουστικά από την προεπιλεγμένη ρύθμιση, όπου η ένταση περιορίζεται στα 75 dB, σε λειτουργία ταξιδιού που περιορίζει την ένταση στα 85 dB.

Υπογραφή ήχου Philips

Από ταινίες μέχρι μουσική, θα λατρέψουν ό,τι κι αν ακούν! Αυτά τα ακουστικά για παιδιά έχουν μεγάλους οδηγούς 40 mm, ρυθμισμένους στον χαρακτηριστικό ήχο της Philips. Ό,τι κι αν τους αρέσει, θα απολαμβάνουν έναν ζεστό, φυσικό ήχο με βαθιά μπάσα.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Κατασκευασμένα από ανθεκτικά, μη τοξικά υλικά, αυτά τα ακουστικά είναι φτιαγμένα για καθημερινή χρήση από παιδιά. Στα ακουστικά χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά και η συσκευασία χωρίς πλαστικό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι και μελάνι σόγιας με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνότητων: 20 - 20.000 Hz
Αντίσταση: 32 ohm
Ευαισθησία: 115 dB (1k Hz, 179mV)
Διάμετρος ηχείου: 40 μm
Μέγιστη ισχύς: 20 mW
Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 m
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC
Υποδοχή ακουστικών: 3.5 mm
Ασύρματα κοινή χρήση ήχου

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 20.30 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 18.20 εκ.
Μικτό βάρος: 1.410 κ.
Ύψος: 25.80 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16035 1
Καθαρό βάρος: 0.63 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.78 κ.

Άνεση

Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί
Περιορισμός έντασης ήχου (μέγ. 85dB)

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 34 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 60 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 10 hrs
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 8.2 g
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 450 mAh
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 24.90 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 18.60 εκ.
Βάθος: 5.20 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 16035 4
Μικτό βάρος: 0.370 κ.
Καθαρό βάρος: 0.210 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.160 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 18.50 εκ.
Πλάτος: 18.10 εκ.
Βάθος: 4.30 εκ.
Βάρος: 0.192 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Πορτοκαλί φως
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδη/Προς τα μέσα
Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20634 2

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro
Λειτουργία Επίγνωσης
Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
Μικρόφωνο για ANC: 2 μικρόφωνα
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

