

PHILIPS

Φορητό ραδιόφωνο

Αντοχή IPX4 στις πιτσιλιές

Μεγάλη οθόνη LCD

Bluetooth® 5.3

Ψηφιακός συντονισμός FM/DAB+

TAR5600



Αδιάβροχο φορητό ραδιόφωνο για το σπίτι και τον κήπο

Ραδιορολόι με εξαιρετικό ήχο, Bluetooth®, ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης και φορητή, αδιάβροχη σχεδίαση. Απολαμβάνετε πεντακάθαρο ραδιόφωνο DAB+ ή FM και σταθερή ροή, ενώ επιπλέον, υπάρχει και ένας εύχρηστος χρονοδιακόπτης κουζίνας για επιτυχία και στο μαγείρεμα!

Ραδιορολόι FM/DAB+ με Bluetooth® για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

- Εξαιρετικός ήχος. Σχεδίαση με βαθμό προστασίας IPX4 από τις πιτσιλιές
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πιο βαθιά μπάσα
- Εύχρηστος χρονοδιακόπτης κουζίνας
- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Ασύρματο, αδιάβροχο και τέλειο για την κουζίνα!

- Εύκολη ασύρματη μετάδοση μέσω Bluetooth®
- Ψηφιακός δέκτης FM/DAB+ με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB+
- Ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης και μικρή φορητή κατασκευή

Ευέλικτες λειτουργίες. Υπεύθυνος σχεδιασμός.

- Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης ύπνου
- Έξοδος ήχου 3,5 χιλ. για ενσύρματα ακουστικά
- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία
- Διαστάσεις: (ΠxΥxΒ) 222x147x96 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετικός ήχος. Ανθεκτικό στις πιτσιλιές



Από το πάρτι στην κουζίνα σας μέχρι το πρωινό στη βεράντα, αυτό το μικρό φορητό ραδιόφωνο με Bluetooth® θα γεμίσει τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό χώρο σας με ήχο. Η σχεδίαση του για προστασία από τις πιτσιλιές το καθιστά ιδανικό για την κουζίνα, το μπάνιο ή ακόμα και τον κήπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυναμική λειτουργία ενίσχυσης μπάσων για να ενισχύσετε τα μπάσα όταν θέλετε να χορέψετε!

Εύχρηστος χρονοδιακόπτης κουζίνας



Αν θέλετε να ακούτε μουσική ενώ μαγειρεύετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη της κουζίνας του ραδιοφώνου για να παρακολουθείτε τα φαγητά σας. Η μεγάλη, ευκρινής οθόνη LCD μετρά αντίστροφα τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, ενώ τα μεγάλα ψηφία του ρολογιού σας επιτρέπουν να βλέπετε γρήγορα πόσος χρόνος απομένει.

Μεγάλη οθόνη LCD



Η ευκρινής οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία ρολογιού σας διευκολύνει να βλέπετε την ώρα—ή να διαβάσετε τις πληροφορίες καλλιτέχνη και τραγουδιού από τον σταθμό DAB+ που ακούτε. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ανάλογα με το δωμάτιο ή να χαμηλώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης τη νύχτα.

Bluetooth® 5.3

Αυτό το ραδιόφωνο κάνει πολύ περισσότερα από ένα απλό ραδιόφωνο. Η συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.3 σας επιτρέπει να μεταδίδετε ροή από podcast, λίστες αναπαραγωγής και πολλά άλλα από την έξυπνη συσκευή σας στο ραδιόφωνο, ενώ απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Ψηφιακός δέκτης FM/DAB+

Μουσική, ειδήσεις, δράματα ή αθλητικά; Αυτό το ραδιόφωνο DAB+/FM σας προσφέρει την ευρύτερη επιλογή σταθμών και πεντακάθαρη λήψη. Ο ψηφιακός συντονισμός διευκολύνει την εύρεση των αγαπημένων σας σταθμών, ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε 20 προεπιλεγμένους σταθμούς FM και 20 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB+ για γρήγορη και εύκολη ακρόαση.

Ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης

Με την ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το μικρό φορητό ραδιόφωνο για πολλά χρόνια! Η ενσωματωμένη λαβή διευκολύνει τη μεταφορά του ραδιοφώνου και προσφέρει περίπου 10 ώρες αναπαραγωγής από πλήρη φόρτιση, εάν η ένταση του ήχου διατηρηθεί στο 70%. Η μπαταρία φορτίζεται μέσω USB-C.

Διπλή αφύπνιση και χρονοδιακόπτης ύπνου

Αν σας αρέσει να κοιμάστε με τον ήχο του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου για να ελέγξετε τη διάρκεια αναπαραγωγής του ραδιοφώνου και να ορίσετε δύο αφυπνίσεις, για να βεβαιωθείτε ότι θα ξυπνήσετε. Οι αφυπνίσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν έναν ήχο αφύπνισης ή το ραδιόφωνο, και η ένταση του ήχου ξεκινάει χαμηλά και αυξάνεται σταδιακά.

Έξοδος ήχου

Θέλετε να απολαύσετε την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή ενώ ο σύντροφός σας παρακολουθεί τηλεόραση; Με την έξοδο ήχου 3,5 mm μπορείτε να συνδέσετε τα ενσύρματα ακουστικά σας στο ραδιόφωνο και να ακούτε μόνο εσείς.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο βιώσιμη και διαφανή. Αυτό το ραδιορολόι είναι κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση, και η συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και μελάνι με βάση τη σόγια.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 5W

Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)

Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 10W

Ολική αρμονική παραμόρφωση: <10%

Dynamic Bass Boost

Ηχεία

Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 3"

Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Ναι, Υποστήριξη μετάδοσης SBC και AAC

Έκδοση Bluetooth: 5,3

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια

Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.

Είσοδος ήχου: Όχι

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

LNA - κεραία: Τηλεσκοπική

Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ζώνες δέκτη: FM, DAB/DAB+

Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM, 20 DAB+

DAB: εμφάνιση πληροφοριών, μενού, έξυπνη σάρωση

RDS: Yes (Ναι).

Ανωση

Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκός

Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αδιάβροχο: IPX4

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,65 V, 2600 mAh

Τύπος μπαταριών: Ιόντα και πολυμερή λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)

Είσοδος: 5 V, 1,5A

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <1W

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 10 ώρα(ες)

Τύπος ισχύος: Είσοδος DC (μέσω USB-C)

Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρα(ες)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 19.8 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 27.7 εκ.

Βάθος: 14.8 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 1.424 κ.

Καθαρό βάρος: 0.964 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0.46 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 14.7 εκ.

Πλάτος: 22.2 εκ.

Βάθος: 9.6 εκ.

Βάρος: 0.887 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης

Ειδοποίηση

Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφ. FM, Βομβητής

Αριθμός αφυπνίσεων: 2

Χρονοδιακόπτης ύπνου: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Επανάληψη αφύπνισης (snooze): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 λεπτά

Ήπια αφύπνιση

Χρονοδιακόπτης κουζίνας

Ρολόι

Οθόνη: LCD

Τύπος: Ψηφιακά

Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Έλεγχος φωτεινότητας (μείωση φωτεινότητας)

