

PHILIPS

Radio portabil

Protecție IPX4 la
stropire/transpirație

Afișaj LCD mare

Bluetooth® 5.3

Tuning digital FM/DAB+

TAR5600



Radio portabil rezistent la stropire pentru casă și grădină

Radio cu ceas Bluetooth® cu sunet excelent, cu baterie încorporată înlocuibilă și design portabil, rezistent la stropire. Beneficiază de radio DAB+ sau FM de o claritate excepțională și de streaming stabil - în plus, ai și un cronometru de bucătărie la îndemână pentru a termina gătitul la timp!

Radio cu ceas FM/DAB+ Bluetooth® pentru interior sau exterior

- Sunet excelent. Design IPX4 rezistent la stropire
- Dynamic Bass Boost pentru un bas mai profund
- Cronometru util de bucătărie
- Afișaj mare, ușor de citit, cu luminozitate reglabilă

Fără fir, rezistent la stropire și excelent în bucătărie!

- Redare wireless ușoară prin Bluetooth®
- Tuner digital FM/DAB+ cu 20 presetări FM și 20 presetări DAB+
- Baterie încorporată înlocuibilă și construcție compactă, portabilă

Funcții versatile. Design responsabil.

- Alarmer duble și temporizator de oprire
- Leșire audio de 3,5 mm pentru căști cu fir
- Proiectare și ambalare responsabilă
- Dimensiuni: (LxHxA) 222x147x96 mm

Repere

Sunet excelent. Rezistent la stropire

Fie că ai discotecă în bucătărie sau brunch pe terasă, acest radio portabil Bluetooth® compact îți va umple camera sau zona exterioară cu sunet amplu. Designul rezistent la stropire este excelent în bucătărie, baie sau chiar în grădină și poți utiliza Dynamic Bass Boost pentru a accentua basul atunci când este timpul să dansezi!

Cronometru util de bucătărie

Dacă îți place să asculți în timp ce gătești, poți seta cronometrul de bucătărie al radioului pentru a te ajuta să urmărești preparatele. Afișajul LCD mare și clar numără orele, minutele și secunde, iar cifrele mari ale ceasului îți permit să vezi rapid cât timp a mai rămas.

Afișaj LCD mare

Afișajul LCD clar, cu cifre mari ale ceasului, îți permite să vezi cât este ceasul sau să citești informațiile despre artist și melodie din stația DAB+ pe care o asculți. Poți regla luminozitatea pentru a se adapta camerei tale sau poți micșora intensitatea afișajului pe timp de noapte.

Bluetooth® 5.3

Acest aparat este mai mult decât un radio. Conectivitatea Bluetooth® 5.3 îți permite să redai în flux podcasturi, liste de redare și multe altele de pe dispozitivul tău inteligent pe radio și te vei bucura de o conexiune stabilă în interior și în exterior.

Tuning digital FM/DAB+

Muzică, știri, teatru sau sport? Acest radio DAB+/FM oferă cea mai largă selecție de posturi și recepție de o claritate excepțională. Reglarea digitală face ca posturile tale preferate să fie foarte ușor de găsit și poți stoca 20 de presetări FM și 20 DAB+ pentru o ascultare rapidă și ușoară.

Baterie încorporată înlocuibilă

Cu o baterie încorporată care poate fi înlocuită cu ușurință când ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, pe poți baza pe de acest radio portabil compact pentru anii următori! Un mâner încorporat facilitează transportarea radioului și obții un timp de redare de aprox. 10 ore de la o încărcare completă, dacă volumul este menținut la 70%. Bateria se încarcă prin USB-C.

Alarmer duble și temporizator de oprire

Dacă îți place să adormi în sunetul radioului, poți utiliza temporizatorul de oprire pentru a controla durata de redare a radioului și poți seta două alarme pentru a te asigura că te trezești. Alarmerle pot utiliza ton de alarmă sau sunetul radioului, iar volumul începe la nivel scăzut înainte de a crește treptat.

Ieșire audio

Dorești să te bucuri de emisiunea ta radio preferată în timp ce partenerul tău se uită la televizor? O mufă de ieșire audio de 3,5 mm îți permite conectezi căștile cu fir la radio și să asculți ceea ce dorești.

Design responsabil

Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai durabil și mai transparent. Acest radio cu ceas este fabricat din materiale plastice reciclate post-consum iar ambalajele noastre utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 5 W
Sistem audio: Mono
Controlul volumului: rotativ (digital)
Putere de ieșire (MAX): 10 W
Distorsionare armonică totală: <10%
Dynamic Bass Boost

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 3"
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

Conectivitate

Bluetooth: Da, acceptă streaming SBC și AAC
Versiune Bluetooth: 5,3
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft
Mufă pentru căști de 3,5 mm
Intrare audio: Nu

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Telescopice
Reglare automată digitală
Benzi tuner: FM, DAB/DAB+

Presetări de posturi: 20 FM, 20 DAB+
DAB: afișare informații, meniu, smart scan
RDS: Da.

Confort

Culoare iluminare din spate: alb
Tip ecran: Afișaj LCD
Rezistent la apă: IPX4

Alimentare

Capacitate baterie: 3,65 V, 2600 mAh
Tip baterie: Polimer Li-ion (înlocuibil)
Intrare: 5 V, 1,5 A
Consum în standby: < 1 W
Durată de funcționare cu baterii: 10 ore
Tip alimentare: Intrare c.c. (prin USB-C)
Durată de încărcare: 3,5 ore

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 19.8 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 27.7 cm
Adâncime: 14.8 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 1.424 kg
Greutate netă: 0.964 kg
Greutate proprie: 0.46 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 14.7 cm
Lățime: 22.2 cm
Adâncime: 9.6 cm
Greutate: 0.887 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu USB, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție

Alarmă

Sursa alarmei: radio DAB, radio FM, Sonerie
Nr. de alarme: 2
Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute
Snooze (repetare alarmă): Da, 10 min.
Trezire blândă
Cronometru de bucătărie

Ceas

Afișaj: LCD
Tip: Digital
Formatul orei: 12 ore, 24 ore
Control luminozitate (Estompare)

