

# PHILIPS

## Tařınabilir Radyo

IPX4 su sıçramasına dayanıklı

Geniř LCD ekran

Bluetooth® 5.3

FM/DAB+ dijital istasyon ayarı

TAR5600



## Ev ve bahçede kullanım için sıçramaya dayanıklı taşınabilir radyo

Değıştirilebilir dahili pil ve taşınabilir, sıçramaya dayanıklı tasarıma sahip mükemmel ses veren Bluetooth® saatli radyo. Kristal netliğinde DAB+ veya FM radyo ve istikrarlı akış elde edersiniz. Ayrıca pişirme sürelerinizi ayarlamak için kullanışlı mutfak zamanlayıcısı vardır!

### FM/DAB+ Bluetooth® saatli radyo, iç veya dış mekan için

- Mükemmel ses. IPX4 sıçramaya dayanıklı tasarım
- Daha derin bas için Dinamik Bas Artırma
- Kullanışlı mutfak zamanlayıcısı
- Parlaklığı ayarlanabilir geniş, okuması kolay ekran

### Kablosuz, sıçramaya dayanıklı ve mutfakta harika!

- Bluetooth® üzerinden kolay kablosuz akış
- 20 FM ve 20 DAB+ istasyon hafızalı FM/DAB+ dijital istasyon ayarlayıcı
- Değıştirilebilir dahili pil ve kompakt, taşınabilir yapı

### Çok yönlü işlevler. Çevreye duyarlı tasarım.

- Çift alarm ve Uyku Zamanlayıcısı
- Kablolu kulaklık için 3,5 mm ses çıkışı
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj
- Boyutlar: (GxYxD) 222x147x96 mm

# Özellikler

## Mükemmel ses. Sıçramaya dayanıklı

Bu kompakt Bluetooth® tařınabilir radyo, mutfak diskosundan bahçedeki kahvaltıya kadar odanızı veya dıř alanınızı zengin sesle doldurur. Sıçramaya dayanıklı tasarım mutfakta, banyoda ve hatta bahçede harikadır ve dans zamanı geldiğinde basları derinleřtirmek için Dinamik Bas Artırma özelliğini kullanabilirsiniz!

## Kullanışlı mutfak zamanlayıcısı

Yemek yaparken müzik dinlemeyi seviyorsanız, yemeklerinizi takip etmenize yardımcı olmak için radyonun mutfak zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz. Büyük, net LCD ekran saat, dakika ve saniyeleri sayar, büyük saat haneleri ise ne kadar süre kaldığını hızlı bir şekilde görmenizi sağlar.

## Geniş LCD ekran

Büyük saat hanelerine sahip net LCD ekran, saatin kaç olduğunu görmeyi veya dinlediğiniz DAB+ istasyonundan sanatçı ve şarkı bilgilerini okumayı kolaylaştırır. Parlaklığı odanıza uyacak şekilde ayarlayabilir veya geceleri ekranı kısıabilirsiniz.

## Bluetooth® 5.3

Bu sadece bir radyodan fazlasıdır. Bluetooth® 5.3 bağlantısı akıllı cihazınızdan podcast'leri, çalma listelerini ve daha fazlasını radyoda oynatmanızı sağlar ve hem içeride hem dıřarıda stabil bağlantının keyfini çıkarırsınız.

## FM/DAB+ dijital istasyon ayarlayıcı

Müzik, haber, tiyatro veya spor. Bu DAB+/FM radyo size en geniş istasyon seçimini ve kristal netliğinde sinyal alımı sunar. Dijital istasyon ayarı sayesinde en sevdiğiniz istasyonları bulmak son derece kolaydır, ayrıca hızlı ve kolay dinleme için 20 FM ve 20 DAB+ istasyonu hafızasına kaydedebilirsiniz.

## Değiřtirilebilir dahili pil

Ömrünün sonuna geldiğinde kolayca değiřtirilebilen dahili bir pil ile, bu kompakt tařınabilir radyoya yıllarca güvenebilirsiniz! Dahili taşıma kolu, radyoyu taşımayı kolaylaştırır ve ses seviyesini %70'te tutarsanız tam şarjla yaklaşık 10 saat çalma süresi elde edersiniz. Pil USB-C ile şarj edilir.

## Çift alarm ve Uyku Zamanlayıcısı

Radyo dinlerken uykuya dalmayı seviyorsanız radyonun ne kadar süre çalacağını kontrol etmek için Uyku Zamanlayıcısını kullanabilir ve uyuyakalmamak için iki alarm ayarlayabilirsiniz. Alarmlar, bir alarm sesi veya radyo ile çalar ve ses seviyesi önce düşük olarak başlayıp kademeli olarak artar.

## Ses çıkışı

Partneriniz TV izlerken en sevdiğiniz radyo programının keyfini çıkarmak ister misiniz? 3,5 mm ses çıkışı jakı, kablolu kulaklığınızı radyoya takabileceğiniz ve seslerinizi kendinize saklayabileceğiniz anlamına gelir.

## Çevreye duyarlı tasarım

Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu saatli radyo, tüketici sonrası geri dönüřtürülmüş plastiklerden üretilmiştir ve ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüřtürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

# Teknik Özellikler

## Ses

Çıkış gücü (RMS): 5 W  
Ses Sistemi: Mono  
Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)  
Çıkış gücü (MAKS.): 10 W  
Toplan harmonik bozulma: <%10  
Dinamik Bas Kuvvetlendirme

## Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 3 inç  
Tam kapsamlı sürücü sayısı: 1

## Bağlantı

Bluetooth: Evet, SBC ve AAC akışını destekler  
Bluetooth sürümü: 5,3  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP  
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit  
3,5 mm kulaklık jakı  
Ses girişi: Hayır

## Tuner/Alım/İletim

Anten: Teleskopik  
Otomatik dijital istasyon ayarı  
Radyo bantları: FM, DAB/DAB+

İstasyon hafızaları: 20 FM, 20 DAB+  
DAB: bilgi ekranı, menü, akıllı arama  
RDS: Evet.

## Kolaylık

Renkli arka ışık: beyaz  
Ekran tipi: LCD ekran  
Su geçirmez: IPX4

## Güç

Pil Kapasitesi: 3,65 V, 2600 mAh  
Pil tipi: Lityum iyon polimer (değiştirilebilir)  
Giriş: 5 V, 1,5 A  
Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W  
Pilin çalıştırma süresi: 10 saat  
Güç tipi: DC girişi (USB-C üzerinden)  
Şarj süresi: 3,5 saat

## Ambalaj boyutları

Yükseklik: 19.8 cm  
Ambalaj türü: Kutu  
Raf yerleşimi tipi: Sabit  
Genişlik: 27.7 cm  
Derinlik: 14.8 cm  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 1.424 kg  
Net ağırlık: 0.964 kg  
Dara ağırlığı: 0.46 kg

## Ürün boyutları

Yükseklik: 14.7 cm  
Genişlik: 22.2 cm  
Derinlik: 9.6 cm  
Ağırlık: 0.887 kg

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: USB kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti sertifikası

## Alarm

Alarm kaynağı: DAB radyo, FM tuner, Zil Sesi  
Alarm sayısı: 2  
Uyku zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk  
Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 10 dk  
Nazik Uyandırma  
Mutfak zamanlayıcısı

## Saat

Ekran: LCD  
Tip: Dijital  
Zaman formatı: 12 saat, 24 saat  
Parlaklık kontrolü (Karartma)

