



מקרן נייד

PicoPix Micro 2

עד 80 אינץ'

בהיר ונייד במיוחד

USB-C ו-HDMI וידאו בחיבור

רמקולים סטריאו וחיי סוללה של 5 שעות



PPX340

הזרמה בכל מקום, משחק בכל מקום

הוא בן לוויה זעיר מושלם בגודל כיס לשיתוף התכנים שלך הודות ליציאת PicoPix Micro 2 המקרן שלו. הוא עוצמתי, מתאים לכיס, בעל רמקולים מובנים וסוללה חזקה USB-C ו-HDMI הווידיאו! להקרנת תוכניות הטלוויזיה האהובות עליך במשך עד 5 שעות

מאפשר הפעלה, התחברות, חזרה

- רמקולים סטריאו לצליל מהפנט
- חצובה
- סוללה מובנית ל-5 שעות פעולה משחררת את המקרן מהסרבול הכרוך בכבל חשמל

בהיר במיוחד וקומפקטי

- מתקדם LED מקור אור
- התאם אישית את התמונה המושלמת
- 'הקרן תמונות בגודל עד 80 אינץ'
- סופר קומפקטי

USB-C ו-HDMI וידאו בחיבור

- ARC ו-CEC
- כל החיבורים (HDMI, USB, USB Type-C)

Highlights

ARC I-CEC



באמצעות שלט HDMI שלטו במכשירים המחוברים דרך מאפשר לך לחבר ARC-CEC. רחוק אחד בלבד הודות ל לקבלת צליל מקיף HDMI דרך AV את המקרן למקלט באמת

התאם אישית את התמונה המושלמת



הנח את המוצר בכל מקום שתמצאו! תיקון עיוות טרפז האוטומטי ותיקוני סיבוב אוטומטיים בשילוב עם טכנולוגיית המיקוד מאפשרים לך לבצע כוונן עדין של תמונות לפי צרכיך ולמקם את המקרן בכל מרחק

כל החיבורים (HDMI, USB, USB Type-C)



חבר את כל המכשירים האהובים שלך בחיבור וידאו דרך מאפשרת לחבר כל USB-יציאת ה. HDMI או USB-C. לקבלת Roku או Amazon Fire TV מכשיר חכם כמו חוויה ניידת באמת.

'הקרן תמונות בגודל עד 80 אינץ'



הקרן תמונות וסרטוני וידאו בגודל עד 80 אינץ' (200 ס"מ) ממרחק קטן מ-2 מטרים מהקיר.

סופר קומפקטי



קח אותו לכל מקום, Apple-קומפקטי, עוצמתי ומוכן ל הקרן בכל מקום. זהו בן הלווייה המושלם שלך לנסיעות.

מתקדם LED מקור אור



רב העוצמה מציג צבעים עשירים LED מקור אור ותוססים ומחזיק מעמד עד 30,000 שעות. לא יהיה צורך להחליף אותו, הוא יחזיק מעמד 20 שנה בשימוש ממוצע של 4 שעות ליום! כמו כן, צריכת החשמל נמוכה בהרבה מזו של מקרן בעל נורה מסוג רגיל וזה אומר מסך גדול יותר וחוויה כלל-חושית, במכשיר ידידותי! לסביבה

רמקולים סטריאו



רמקולים סטריאו משולבים עם איקוולייזר וצליל סראונד

חצובה



חצובה מובנית להקרנה ישירות מולך או על התקרה !לצפייה נוחה במיטה

סוללה מובנית ל-5 שעות פעולה



הנאה מתכני בידור גם בדרכים הודות לסוללה המובנית. המספקת חשמל לעד 5 שעות הקרנה.

Specifications

טכנולוגיה

DLP: טכנולוגיית תצוגה
עם תוחלת חיים של מעל 30,000 LED: מקורות אור
שעות
יחס קונטרסט: 600:1
פיקסלים 480 x רזולוציה: 854
היחס בין מרחק ההקרנה לרוחב התמונה: 1,2:1
מרחק מסך: 80 ס"מ - 200 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
כוונון המוקד: מדריך
תיקון עיוות טרפז: אוטומטי

Linux: מערכת הפעלה
פיקסלים 1080 x רזולוציה נתמכת: 1920
שימוש מומלץ: 80 אינץ' מקסימום בחדר חשוך
סוללה פנימית: עד 5 שעות

התקשרות

HDMI: x1
USB: USB Type-C, USB 2.0
יציאת אודיו: שקע 3.5 מ"מ

ציליל

2x5W רמקול פנימי

ספק כוח

סוללה פנימית: 3,000 מיליאמפר
כ: USB מופעל באמצעות
אספקת חשמל: 5 וולט, 2 אמפר

