

PHILIPS

Rádio portátil

IPX4 resistente aos salpicos

Ecrã LCD grande

Bluetooth® 5.3

Sintonização digital FM/DAB+

TAR5600



Rádio portátil resistente a salpicos para casa e jardim

Rádio relógio Bluetooth® com excelente som, bateria incorporada substituível e design portátil e resistente a salpicos. Pode desfrutar de rádio DAB+ ou FM nítido e de uma transmissão estável. Além disso, dispõe de um prático temporizador de cozinha para garantir cozinhados no ponto ideal!

Rádio relógio Bluetooth® FM/DAB para uso interior ou exterior

- Som excelente. Design IPX4 resistente aos salpicos
- Dynamic Bass Boost para graves mais profundos
- Temporizador de cozinha prático
- Ecrã grande de leitura fácil com luminosidade ajustável

Sem fios, à prova de salpicos e ótimo na cozinha!

- Transmissão simples sem fios via Bluetooth®
- Sintonizador FM/DAB+ digital com 20 predefinições FM e 20 predefinições DAB+
- Bateria incorporada substituível e estrutura compacta e portátil

Funções versáteis. Design responsável.

- Alarmes duplos e temporizador
- Saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores com fios
- Design e embalagem responsáveis
- Dimensões: (L x A x P) 222 x 147 x 96 mm

Destaques

Som excelente. Resistente aos salpicos

Para dançar na cozinha ou aproveitar um brunch no pátio, este rádio portátil compacto com Bluetooth® irá inundar a sua divisão ou área exterior com um som rico. O design resistente aos salpicos é excelente na cozinha, na casa de banho ou mesmo no jardim – e pode utilizar o Dynamic Bass Boost para aprofundar os graves quando quiser dançar!

Temporizador de cozinha prático

Se gosta de ouvir música enquanto cozinha, pode definir o temporizador de cozinha do rádio para que acompanhe a confeção dos seus pratos. O visor LCD grande e nítido faz a contagem decrescente das horas, minutos e segundos, enquanto os dígitos do relógio em ponto grande permitem-lhe ver rapidamente quanto tempo falta.

Ecrã LCD grande

O ecrã LCD nítido com dígitos grandes facilita a visualização da hora ou a leitura das informações do artista e da música da estação DAB+ que está a ouvir. Pode ajustar a luminosidade de acordo com a sua divisão ou reduzir a intensidade da luz do ecrã à noite.

Bluetooth® 5.3

Este rádio faz mais do que um simples rádio. A conectividade Bluetooth® 5.3 permite-lhe transmitir podcasts, listas de reprodução e muito mais a partir do seu dispositivo inteligente para o rádio. Desfrutará de uma ligação estável no interior e no exterior.

Sintonizador digital FM/DAB+

Música, notícias, dramas ou desporto? Este rádio DAB+/FM oferece-lhe a mais ampla seleção de estações e uma receção clara do sinal. A sintonização digital permite-lhe encontrar facilmente as suas estações preferidas e pode armazenar 20 predefinições FM e 20 predefinições DAB+ para uma audição rápida e fácil.

Bateria incorporada substituível

Com uma bateria incorporada que é facilmente substituível quando chega ao fim da sua vida útil, pode confiar neste rádio portátil compacto durante muitos anos! A pega incorporada facilita o transporte do rádio, com aproximadamente 10 horas de reprodução com uma carga completa se o volume for mantido a 70%. A bateria é carregada por USB-C.

Alarmes duplos e temporizador

Se gosta de adormecer ao som do rádio, pode utilizar o temporizador para controlar durante quanto tempo o rádio toca e definir dois alarmes para garantir que acorda. Os alarmes podem utilizar um tom de alarme ou o rádio e o volume começa baixo antes de aumentar gradualmente.

Saída de áudio

Quer desfrutar do seu programa de rádio favorito enquanto a sua cara-metade vê televisão? Uma tomada de saída de áudio de 3,5 mm significa que pode ligar os seus auscultadores com fios ao rádio para manter o que está a ouvir para si.

Design responsável

Trabalhamos continuamente para tornar a nossa cadeia de fornecimento mais sustentável e transparente. Este rádio relógio é fabricado com plásticos reciclados pós-consumo e a nossa embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC e tinta à base de soja.

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 5 W
Sistema de som: Mono
Controlo do volume: rotativo (digital)
Potência de saída (máx.): 10 W
Distorção harmónica total: <10%
Dynamic Bass Boost

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 3"
Número de diafragmas de gama total: 1

Conectividade

Bluetooth: Sim, compatível com transmissão SBC e AAC
Versão Bluetooth: 5,3
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés
Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
Entrada áudio: Não

Sintonizador/receção/transmissão

Antena: Telescópica
Sintonização digital automática
Bandas do sintonizador: FM, DAB/DAB+
Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB+

DAB: visor de informações, menu, procura inteligente
RDS: Sim.

Conveniência

Cor da retroiluminação: branco
Tipo de visor: Visor LCD
À prova de água: IPX4

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 3,65 V, 2600 mAh
Tipo de pilha: Polímero de iões de lítio (substituível)
Entrada: 5 V, 1,5 A
Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
Tempo de funcionamento a bateria: 10 hora(s)
Tipo de alimentação: Entrada CC (por USB-C)
Tempo de carga: 3,5 hora(s)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 19.8 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
Largura: 27.7 cm
Profundidade: 14.8 cm
Número de produtos incluídos: 1

Peso bruto: 1.424 kg
Peso líquido: 0.964 kg
Tara: 0.46 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 14.7 cm
Largura: 22.2 cm
Profundidade: 9.6 cm
Peso: 0.887 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo USB, Guia de início rápido, Certificado de garantia

Alarme

Fonte de alarme: Rádio DAB, rádio FM, Sinal sonoro
Número de alarmes: 2
Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
Repetir alarme: Sim, 10 minutos
Despertar suave
Temporizador de cozinha

Relógio

Visor: LCD
Tipo: Digital
Formato das horas: 12 h, 24 h
Controlo da luminosidade (reduzir)



* A classificação IPX4 significa que o dispositivo está protegido contra salpicos de água em todas as direções.
* A marca com a palavra Bluetooth[®] e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc.