

PHILIPS

Портативно радио

IPX4 устойчивост на пръски

Голям LCD дисплей

Bluetooth® 5.3

FM/DAB+ цифрова настройка

TAR5600



Устойчиво на пръски портативно радио за дома и градината

Bluetooth® радиочасовник с чудесен звук, сменяема вградена батерия и портативен, устойчив на пръски дизайн. Получавате кристалночисто DAB+ или FM радио и стабилно поточно предаване – освен това има и удобен кухненски таймер, за да не прекъсвате готвенето!

FM/DAB+ Bluetooth® радиочасовник за закрито или навън

- Чудесен звук. Устойчив на пръски дизайн по IPX4
- Динамично усилване на басите за по-дълбоки басы
- Удобен кухненски таймер
- Голям, лесен за четене дисплей с регулируема яркост

Безжично, устойчиво на пръски и чудесно в кухнята!

- Лесно безжично поточно предаване чрез Bluetooth®
- Цифров FM/DAB+ тунер с 20 FM и 20 DAB+ предварителни настройки
- Сменяема вградена батерия и компактна, преносима конструкция

Универсални функции. Отговорен дизайн.

- Двоен будилник и таймер за заспиване
- 3,5 мм аудиоизход за кабелни слушалки
- Отговорен дизайн и опаковка
- Размери: (ШхДхВ) 222 x 147 x 96 мм

Акценти

Чудесен звук. Устойчив на пръски

От кухненска дискотека до късна закуска на терасата, това компактно преносимо радио с Bluetooth® ще изпълни стаята или външното пространство с богат звук. Устойчивият на пръски дизайн е чудесен в кухнята, банята или дори в градината – и можете да използвате динамичното усилване на басите, за да задълбочите басите, когато е време за танци!

Удобен кухненски таймер

Ако обичате да слушате докато готвите, можете да настроите кухненския таймер на радиото, за да следите ястията си. Големият, ясен LCD дисплей отброява часовете, минутите и секундите, а големите цифри на часовника ви позволяват бързо да видите колко време остава.

Голям LCD дисплей

Ясният LCD дисплей с големи цифри на часовника позволява лесно да видите колко е часът или да прочетете информацията за изпълнителя и песента от DAB+ станцията, която слушате. Можете да регулирате яркостта, така че да е подходяща за вашата стая, или да затъмните дисплея през нощта.

Bluetooth® 5.3

Това радио е повече от просто радио. Свързването чрез Bluetooth® 5.3 ви позволява да предавате поточно подкастове, плейлисти и други от вашето смарт устройство към радиото, като ще се радвате на стабилна връзка на закрито и на открито.

Цифров FM/DAB+ тунер

Музика, новини, драма или спорт? Това DAB+/FM радио ви дава най-широк избор от станции и кристалночисто приемане. Цифровата настройка прави любимите ви станции изключително лесни за намиране и можете да запазите 20 FM и 20 DAB+ предварителни настройки за бързо и лесно слушане.

Сменяема вградена батерия

С вградената батерия, която може лесно да се сменя, когато достигне края на живота си, можете да разчитате на това компактно преносимо радио години наред! Вградената дръжка улеснява пренасянето на радиото, а времето за възпроизвеждане е приблизително 10 часа с пълно зареждане, ако силата на звука се поддържа на 70%. Батерията се зарежда чрез USB-C.

Двоен будилник и таймер за заспиване

Ако обичате да заспите под звуците на радиото, можете да използвате таймера за заспиване, за да контролирате колко дълго да работи радиото, и да зададете две аларми, за да се уверите, че ще се събудите. Алармите могат да използват звуков сигнал за аларма или радиото, а силата на звука започва от ниска, след което постепенно се увеличава.

Аудио изход

Искате да се наслаждавате на любимото си радиопредаване, докато партньорът ви гледа телевизия? 3,5 мм аудиоизход означава, че можете да включите кабелните си слушалки към радиото и да запазите звука за себе си.

Отговорен дизайн

Непрекъснато работим, за да направим нашата верига за доставки по-устойчива и прозрачна. Този радиочасовник е направен от постпотребителска рециклирана пластмаса, а нашата опаковка използва сертифициран по FSC рециклиран картон и мастило на соева основа.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 5 W

Звукова система: Моно

Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Изходна мощност (макс.): 10 W

Общо хармонични изкривявания: <10%

Динамично усилване на басите

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 3 инча

Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

Bluetooth: Да, поддържа SBC & AAC поточно предаване

Версия на Bluetooth: 5,3

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP

Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м (100 фута)

3,5 мм жак за слушалки

Аудио вход: Не

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Телескопична

Автоматична цифрова настройка

Обхвати на тунера: FM, DAB/DAB+

Предварително настроени станции: 20 FM, 20 DAB+

DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране

RDS: Да.

Удобство

Цвят на подсветката: бяло

Тип на дисплея: LCD дисплей

Водоустойчива: IPX4

Захранване

Капацитет на батерията: 3,65 V, 2600 mAh

Тип батерия: Литиевойонна, полимерна (сменяема)

Вход: 5 V, 1,5 A

Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Време на работа на батерии: 10 час(а)

Тип захранване: Вход DC (чрез USB-C)

Време за зареждане: 3,5 час(а)

Габарити на опаковката

Височина: 19.8 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 27.7 см

Дълбочина: 14.8 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 1.424 кг

Нето тегло: 0.964 кг

Тегло на опаковката: 0.46 кг

Размери на продукта

Височина: 14.7 см

Ширина: 22.2 см

Дълбочина: 9.6 см

Тегло: 0.887 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: USB кабел,

Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: DAB радио, FM радио, Зумер

Брой аларми: 2

Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Повторение (повтаря алармата): Да, 10 мин

Нежно събуждане

Кухненски таймер

Часовник

Дисплей: LCD

Тип: Цифров

Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Регулиране на яркостта (затъмняване)

