

Philips 9000 series
耳塞式无线耳机

音效细腻自然

降噪 Pro
6 麦克风环境降噪技术
蓝牙 6.0 连接

TAT9910GY



点亮全天精彩？

这款真无线耳机提供卓越音质，适配音乐与通话场景。其自适应降噪功能可动态响应环境噪音，六麦克风系统优化通话拾音，确保用户在不同场景下均能获得清晰的聆听与通话体验。

真无线耳机，音效细腻，通话清晰

- 40 小时长续航（耳塞 10 小时 + 充电盒 30 小时）
- 自适应降噪，可让您自由沉浸其中
- 6 麦克风环境降噪技术，确保即使在嘈杂环境下，也能清晰通话

轻松满足您的所有需求

- 可靠的入耳式设计，触控便捷，让您能轻松掌控
- 蓝牙多点连接，稳定不掉线！
- IPX5 防水

PHILIPS

规格

声音

- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 11 毫米
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 5 mW
- 驱动器类型: 动态
- 高清音频

连接

- 蓝牙版本: 6.0
- 蓝牙模式: HFP, AAC, A2DP
- 最大范围: 长达 10 米
- 多点连接
- 支持的编解码器: SBC, AAC
- 无线传输类型: 蓝牙

便利性

- 音量控制
- 防水: IP55
- 电池电量不足指示灯
- 电池充电指示灯
- 轻松配对
- 可进行固件更新
- 控件类型: 触感
- 电容式传感器

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池数: 3
- 音乐播放时间: 10+30 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电时间快: 5 mins for 1.5 hrs
- 电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)

- 电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
- 电池容量 (充电盒): 560 毫安时
- 电池容量 (耳塞): 54 毫安时

附件

- 快速入门指南
- 便携盒
- 耳塞套: 4 种尺寸 (XS/S/M/L)
- USB 磁吸式充电线: USB-C 线缆

设计

- 颜色: 灰色
- 配戴方式: 耳塞
- 耳塞配件: 耳塞
- 入耳式配件类型: 硅胶耳塞

电信

- 用于呼叫的麦克风: 3
- ENC 麦克风
- 风噪抑制功能

尺寸

- 充电盒尺寸 (宽 x 深 x 高): 5.95x3.07 厘米
- 耳塞尺寸 (宽 x 深 x 高): 2.1x3.18x2.48 厘米
- 总重量: 0.066 千克

ANC 功能

- ANC 技术: 混合, ANC Pro
- 感知模式
- 自适应 ANC
- ANC (主动式噪音消除)
- 自动抑制风噪

产品亮点

40 小时长续航

关闭降噪功能时, 一次充满可提供 10 小时续航, 搭配袖珍型充电盒还可额外延长 30 小时。快充 5 分钟, 即可额外获得 1.5 小时续航。

降噪 Pro

自适应降噪技术可实时动态感知周围环境, 主动抑制包括风噪在内的外部干扰。若需感知周围环境的声音, 轻触耳塞即可切换至感知模式。开启快速感知功能后, 还能智能增强人声, 无需摘下耳塞即可清晰对话。

可靠的入耳式设计

硅胶耳塞确保耳塞稳固贴合, 四种尺寸随心选配, 打造完美佩戴体验。耳塞采用触摸控制设计, 可轻松掌控, 随心调节。

蓝牙 6.0 多点连接

蓝牙 6.0 带来更稳定连接体验, 支持同时连接两个蓝牙设备

6 麦克风环境降噪技术

通话时, 6 麦克风环境降噪技术与智能降噪算法协同工作, 精准锁定您的声音并抑制背景干扰。即使身处喧嚣咖啡馆, 对方仍能清晰捕捉您的每一句话, 无需忍受周围嘈杂的环境声!

IPX5 防水

IPX5 级防水防尘性能, 无惧细雨蒙蒙, 更无畏暴雨倾盆。即便在酷暑难耐的天气中佩戴, 运动时挥汗如雨也全然无碍。



发行日期 2025-05-28

版本: 1.1.2

EAN: 69 78113 26191 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com