

# PHILIPS



## Mini Stereoanlage

Bassreflex-Lautsprechersysteme

80 W

Bluetooth® 5.4

UKW, CD, USB, Audioeingang



TAM4205M2

## Toller Sound für die Musik, die Sie lieben

Streaming, UKW-Radio, CDs und mehr! Dieses kompakte Mikrosystem mit Regallautsprechern erfüllt größere Räume mit sattem 80-W-Sound. Dank der Unterstützung für Auracast™ können Sie Ihre Musik über kompatible Lautsprecher im ganzen Haus übertragen.

### Kompaktes Mikrosystem. Satter Stereo-Sound.

- Großartiger Stereo-Sound für alles, was Sie lieben.
- Bassreflexlautsprecher für leistungsstarke Bässe.
- 2-Wege-Lautsprecher. 4-Zoll-Woofer, 2-Zoll-Hochtöner. 80 W (RMS) Ausgangsleistung
- Digitale Sound-Kontrolle. Wählen Sie eine voreingestellte Tonart aus.

### Einfach zu bedienen. Wiedergabe aus jeder Quelle.

- CD-Klassiker, Radio, Streaming und mehr
- Digitales UKW-Radio, CD-Player, USB-Anschluss, Audioeingang
- Bluetooth® 5.4 und Auracast™ Streaming zu Hause
- Philips Home Entertainment-App. Einfache Klangsteuerung

### Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien

- Kompaktes und klassisches Stereodesign
- Aus recyceltem Plastik. Umweltfreundliche Verpackung.
- Abmessungen des Hauptgeräts: 220 x 105 x 231 mm
- Lautsprecherabmessungen: 148 x 240 x 203 mm

# Besonderheiten

## Kraftvoller Sound

Verlieren Sie sich in Musik! Die 2-Wege-Lautsprecher für Ihr Regal bieten Ihnen satten, beeindruckenden Stereo-Sound aus 4-Zoll-Woofern, 2-Zoll-Hochtönern und Bassreflexanschlüssen. Mit den leistungsstarken 80 W (RMS) des Systems können Sie die Lautstärke für eine Party oder einen größeren Raum richtig aufdrehen. Perfekt für große Lounges und offene Wohnbereiche.

## Ihre gesamte Musik

Musik, Podcasts, Nachrichten, Dramen, Sport – die Liste ist endlos! Sie können Ihre Musik über Bluetooth® streamen, UKW-Radio einstellen oder über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler verbinden. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs lesen.

## Bluetooth® 5.4 und Auracast™

Dank der Unterstützung für Auracast™ können Sie den Sound dieses Mikrosystems an mehrere Auracast™-kompatible Lautsprecher im ganzen

Haus übertragen. Außerdem werden Bluetooth® LE Audio und der LC3-Codec unterstützt, sodass Sie beim Streamen von Ihrem Smartgerät auf das Mikrosystem deutlich besseren Sound genießen können.

## Philips Entertainment-App



Sie haben einen vielseitigen Geschmack? Sie müssen nicht einmal aufstehen, um den besten Klang für das, was Sie gerade hören zu erhalten! Laden Sie unsere App herunter, und verwenden Sie Ihr Smartgerät, um ganz einfach den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr.

## Klassisches Design

Mit seiner dezenten, zweifarbigen Haupteinheit und den Lautsprechergehäusen erinnert dieses ansprechende Microsystem an das Design klassischer Hi-Fi-Einzelkomponenten. Durch die kompakte Bauweise lässt sich das System ganz einfach in Ihrem Zuhause positionieren, und an der Vorderseite des Geräts befinden sich Tasten für die Wiedergabe und Auswahl der Quelle.

## Recycelte Materialien



Das gesamte in diesem Microsystem verwendete Plastik ist recycelt und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt, und die Verpackung selbst verwendet FSC-zertifizierte Kartonagen.

# Daten

## Ton

**Klangoptimierung:** Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem, Höhen- und Bassregelung, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)

**Lautstärkeregelung:** Drehregler

**Frequenzgang:** 66 Hz–20 kHz

**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm, Ausgeglichen

**Maximale Ausgangsleistung (RMS):** 80 W

**Lautsprecherimpedanz:** 4 Ohm

## Lautsprecher

**Treiberkonfiguration:** 2-Wege

**Anzahl der Audiokanäle:** 2.0

**Anzahl der Hochtöner:** 2

**Anzahl der Woofer:** 2

**Hochtönerdurchmesser:** 2" (5 cm)

**Woofer-Durchmesser:** 10 cm

## Konnektivität

**USB:** USB-Host

**Bluetooth-Version:** 5,4

**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Streaming-Format: SBC, LC3

**Bluetooth-Bereich:** Sichtverbindung: 30 m

**Audio-Eingang:** 3,5 mm

**DLNA-Standard:** n. v.

**Anschluss mehrerer Lautsprecher**

**Szenario mit mehreren Lautsprechern:**

Empfangen, Broadcasting

**Technologie für mehrere Lautsprecher:** Auracast

**Smart Home:** n. v.

## Audiowiedergabe

**Disc-Wiedergabemodi:** Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm

**Wiedergabemedien:** CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk

**USB-Direct-Wiedergabemodi:** Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste,

Wiederholen, Shuffle, Stopp

**Unterstützte Audio-Formate:** MP3, WMA, WAV, FLAC

**Max. Abtastrate:** 24 Bit/48 kHz

## Tuner/Empfang/Übertragung

**Antenne:** feste UKW-Wurfantenne

**Frequenzbänder:** UKW-Mono, UKW-Stereo

**Programmspeicherplätze:** 30 (UKW)

**RDS:** Ja.

**Verbesserung des Tuners:** autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

**Tunertyp:** Digital

## Komfort

**Uhr:** Auf dem Hauptbildschirm, 24/12-Stunden-Anzeige

**Fernbedienung**

**Lademechanismus:** Fach

**Displaytyp:** LED-Display

**Sleep-Timer**

**Anzahl Alarme:** 1

**Alarme:** Ja; CD, UKW, USB

## Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

**Stromversorgung:** 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 31.6 cm

**Verpackungsart:** Box

**Regalauflage:** Freistehend

**Breite:** 48.7 cm

**Tiefe:** 27.9 cm

**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 7.05 kg

**Nettogewicht:** 5.5 kg

**Eigengewicht:** 1.55 kg

## Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** Fernbedienung (mit Batterie), Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte

**Netzkabel:** Länge 1,5 m

## Design

**Wandmontage:** Nein

**Systemkomponenten:** Hauptsteuerungseinheit, Lautsprecher

## Abmessungen

**Hauptgerät (B x H x T):** 220 x 105 x 231 mm

**Gewicht des Hauptgeräts:** 1,5 kg

**Anzahl der Lautsprechereinheit:** 2

**Set (B x H x T):** 516 x 240 x 231 mm

**Gerätengewicht:** 5.3 kg

**Lautsprecher (B x H x T):** 148 x 240 x 203 mm

**Gewicht des Lautsprechers (pro Einheit):** 1.9 kg

