



Philips AquaShield
壁挂炉

24 千瓦
组合加热系统
天然气
触摸感应控制

AWH7332/93

在需要时变热

可调节温度，尽享美妙的加热和沐浴体验

这款锅炉提供可靠的供暖和高效热水。它采用优质核心部件，配备四维安全保护系统，可保证舒适的体验，并让安全无处不在。

智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四级安全保护
- 三重防冻保护

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

人性化设计，呵护每个细节

- 四种智能模式，满足不同的需求

PHILIPS

壁挂炉

24 千瓦 组合加热系统, 天然气, 触摸感应控制

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 700*400*305 毫米
- 净重: 33 千克
- 总重: 36 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 800*469*375 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 150 瓦
- 颜色: 白色
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 加热输入电源: 28 千瓦
- 加热输出功率 (80/60C): 24.9 千瓦

- 热水输出 (t=30k): 11.7 千克 / 分钟
- 热效率: 90 %
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 沐浴水温范围: 35-60 ° C
- 加热连接器规格: G3/4
- 沐浴连接器规格: G1/2
- 适用水压: 0.02-0.6MPa
- 热水出水量 (t=25k): 14 千克 / 分钟

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH7332/93

产品亮点

四级安全保护

风、火、水、电 24 小时安全保护, 确保锅炉正常运行, 沐浴和加热更安全。

2 级能效

热效率高于 90%, 更加节能, 能耗更低。

四种智能模式, 满足不同的需求

四种智能模式可满足不同人群的个性化需求, 包括夏季 / 冬季模式、舒适模式、户外模式和睡眠模式。

分段燃烧技术

天然气均衡阀可精确控制温度, 变化范围不超过 1 摄氏度。

三重防冻保护

三重防冻保护有效地防止机器和水路冻坏冻裂, 保障正常运行。



发行日期 2025-04-21

版本: 1.1.1

EAN: 69 77076 72203 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com