

PHILIPS

Serrure à pêne dormant
intelligent avec Wi-Fi

4000series

Wi-Fi intégré

Accès par empreinte digitale

ANSI/BHMA niveau 3

Clavier à code physique

DDL242XI5KMW



Système de sécurité intelligent indispensable

4 modalités d'ouverture

Un design classique associé à une technologie de pointe : le clavier à code physique est facile à utiliser, tandis que le Wi-Fi intégré fournit des fonctionnalités intelligentes complètes, notamment la télécommande, les notifications en temps réel et plusieurs méthodes de déverrouillage.

Facilité d'utilisation optimale

- 4 modalités simples d'ouverture de la porte
- Accès par empreinte digitale pour réagir en un clin d'œil
- Verrouillez automatiquement votre porte en toute tranquillité

Solutions techniques

- Commande à distance de votre verrou grâce à l'application sur votre smartphone
- Fonctionne avec les assistants vocaux pour une intégration facile à votre système Smart Home

Sécurité et sûreté améliorées

- Restez informé de toutes les situations critiques

Spécifications

Solution d'accès

Mot de passe

Design

Matériau: Alliage d'aluminium

Couleur: Noir mat

Installation

Type de serrure: Serrure à pêne dormant

Rainure de clavette: SC1

Épaisseur de porte: 35-50 mm

Sens d'ouverture: Droit intérieur / Droit extérieur, Gauche intérieur / Gauche extérieur

Trou transversal: 1 pouce 1/2 ou 2 pouces 1/8 (38/54 mm)

Réglage de distance: 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)

Connectivité

Bluetooth®

Wi-Fi

Z-Wave: Non

Solutions d'accès

Déverrouiller depuis l'extérieur: Empreinte digitale, Code PIN, Clé mécanique, Application Home Access

Déverrouiller depuis l'intérieur: Loquet, Application Home Access, Assistant vocal

Nombre d'identifiants max.

Empreinte digitale: 20

Code PIN maître: 1

Code PIN utilisateur: 100

Code PIN ponctuel: Illimité

Modes

Mode de fonctionnement: Mode manuel, Mode automatique

Mode de sécurité: Mode d'absence

Alimentation

Alimentation: 8 piles AA

Alimentation de secours: Non prise en charge

Environnement de fonctionnement

Température: De -35 °C à 66 °C

Humidité: 0-95 %

Principales caractéristiques

Sécurité: Stockage local, AES128, ANSI/BHMA niveau 3

Alarme: Alarme de batterie faible / piles faibles, Alarme de limite d'entrée incorrecte, Alarme d'obstruction

Télécommande: Ouverture sur l'application, Générez des codes PIN temporaires, Partage simple, Gérer le compte utilisateur

Guide vocal

Langue: Anglais / Français / Espagnol

Accessoire

Pont Wi-Fi: Non fournie

Caractéristiques

4 modalités d'ouverture

Choisissez la méthode de déverrouillage qui vous convient : lorsque vous arrivez chez vous, vous pouvez déverrouiller la porte avec votre empreinte digitale, un code PIN, vos clés ou via une simple pression depuis l'application Philips Home Access sur votre smartphone.

Commande à distance grâce à l'application

Grâce à l'application Philips Home Access, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte à distance, partager des codes PIN, surveiller les notifications en temps réel et consulter l'historique d'activités de verrouillage, le tout depuis votre smartphone. Vous maîtrisez ainsi totalement la sécurité de votre maison, où que vous soyez.

Alertes de sécurité tout-en-un

Le verrou vous envoie des alertes de sécurité tout-en-un, notamment une alarme en mode Absent (Away) lorsque vous quittez votre domicile, une alarme d'obstruction (Jam) pour le blocage du verrou, une alerte de piles faible (Low battery) pour une prise en charge rapide et une alarme de limite d'entrées incorrectes (Wrong-entry limited) qui se déclenche lorsque plusieurs tentatives incorrectes sont effectuées sur une courte période. Ces alertes vous informent et renforcent la sécurité de votre domicile.

Accès par empreinte digitale

Avec une vitesse de reconnaissance de 0,3 s, un taux de reconnaissance de 99 % et la possibilité de stocker jusqu'à 20 empreintes vous bénéficiez d'un accès rapide, sécurisé et fiable en un simple geste..

Fonctionne avec les assistants vocaux

Intégrez facilement le verrou à votre système Smart Home avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google. Utilisez les commandes vocales pour verrouiller, déverrouiller et vérifier l'état de la porte, afin de contrôler votre porte en mode mains libres.

Verrouillage auto

La fonction de verrouillage automatique verrouille automatiquement votre porte après un temps défini (compris entre 10 et 180 secondes). Si vous quittez précipitamment votre domicile ou si vous oubliez tout simplement de fermer votre porte à clé, cette fonction pratique verrouille votre porte en toute sécurité.

