

PHILIPS

TV-slušalke

Zanesljiva digitalna povezava

Udobno prileganje in 30 m
dosega

25 ur predvajanja

Zamenljiva baterija

SHC3200



Kristalno čist zvok televizorja – samo za vas

Sprostite se z udobnimi brezžičnimi naglavnimi slušalkami, zasnovanimi za vrhunski zvok televizije. Zagotovljen imate stabilen digitalni prenos zvoka s televizorja in do 25 ur predvajanja. Popolna izbira za gledanje, ne da bi motili druge.

Brezžične naušesne TV-slušalke. Izdelane za gledanje.

- Preprosta nastavitve, preprosta uporaba
- Glavna enota se s televizorjem poveže prek priloženega 3,5-milimetrskega kabla
- Ni zamujenih trenutkov. Stabilna digitalna povezava z glavno enoto
- Zanesljiva digitalna povezava 2.4 G in doseg 30 m

Uglašene za odličen televizijski zvok. Zasnovane za udobje.

- Odličen zvok in udobno prileganje za dolga gledanja
- Velike 32-mm enote, uglašene za jasn in čist televizijski zvok
- Čas predvajanja je 25 ur. Zamenljiva akumulatorska baterija
- Lahek in nastavljen dvoslojni naglavni trak

Vrhunske za filme, oddaje, šport in še več.

- Priročni gumbi na ušesnem ohišju za uravnavanje glasnosti
- Hitro 15-minutno polnjenje zagotavlja 4 ure predvajanja
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 10–21.000 Hz
Premer zvočnika: 32 mm
Impedanca: 24 ohmov
Največja vhodna moč: 10 mW
Občutljivost: 96 dB (1 kHz, 179mV)
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Kabelska povezava: stereo vtič 3,5 mm
Zaključna obdelava priključka: kromirano
Največji doseg: Do 30 m
Brezžična povezava: 2,4 G

Zunanja škatla

Dolžina: 32.50 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 26.00 cm
Bruto teža: 2.24 kg
Višina: 32.50 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 16968 2
Neto teža: 0.98 kg
Teža embalaže: 1.26 kg

Priročnost

Samodejni izklop
Regulacija glasnosti: Vrtljivo
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Za polnjenje
Število baterij: 1 kos
Čas predvajanja glasbe: 30 ur
Čas polnjenja: 3 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 4 hrs

Teža baterije (skupna): 15.4 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 600 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna

Dimenzije embalaže

Višina: 30.5 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 24 cm
Globina: 9 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 16968 5
Bruto teža: 0.600 kg
Neto teža: 0.326 kg
Teža embalaže: 0.274 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 22.00 cm
Širina: 19.00 cm
Globina: 8.50 cm
Teža: 0.153 kg

Dodatki

Drugo: 1 kos zamenljive baterije
Vodnik za hiter začetek
Priključna postaja (oddajnik)
Priloženi adapterji: Adapter AC/DC

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Značilnosti

Preprosta nastavitvev in uporaba

S preprosto nastavitvijo teh brezžičnih TV-slušalk boste pripravljeni na gledanje, še preden bo pripravljena pokovka. Glavno enoto preprosto povežite s televizorjem s priloženim 3,5-milimetrskim kablom. Slušalke so vnaprej povezane z glavno enoto, glasnost pa lahko uravnavate z gumbi na ušesnem okvirju.

Digitalna povezava 2.4 G

Te TV-slušalke uporabljajo digitalno povezavo 2.4 G za sprejemanje signalov iz glavne enote, zato vas ne bo motilo, če drugi v bližini uporabljajo pametne naprave ali radijske sprejemnike. Lahko greste celo v kuhinjo in si pripravite prigrizek – 30-metrski doseg zagotavlja, da boste še vedno slišali vse dogajanje.

Odličen zvok, udobno prileganje

Velike 32-milimetrske enote zagotavljajo jasen zvok, ki omogoča, da jasno slišite govor in zvočne učinke, medtem ko so zvočni posnetki bogati in polni. Ste se udobno namestili za ogled filma ali serije? Dvoplastni naglavni trak ima notranji trak, ki se popolnoma prilagodi vaši glavi, lahki ušesni nastavki pa so mehki in udobni.

25 ur predvajanja

S polno napolnjeno baterijo lahko te TV-slušalke zagotovijo do 25 ur predvajanja, s hitrim 15-minutnim polnjenjem pa še dodatne 4 ure. Polnjenje slušalk prek priključka USB-C traja 3 ure, baterijo pa lahko ob koncu življenjske dobe preprosto zamenjate.

Philipsov zvočni podpis

Zvočne enote v teh TV-slušalkah so uglašene s Philipsovim zvočnim podpisom, ki zagotavlja tople, naraven zvok z globokimi basi in jasnimi visokimi frekvencami. Od filmov do oddaj boste uživali v jasnih govorih in natančnih zvočnih učinkih, bogati basi pa bodo poskrbeli za vznemirljivost akcijskih prizorov.

