

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

CENTURY

Klassikaline disain, nüüdisaegne heli

FM-digitaalhäälestus

Bluetooth® 5.4

Kasutaja vahetatav aku

TAV2000FB



Janet

Suurepärase nii silmade kui ka kõrvade jaoks! Kaasaskantav koduraadio pakub rõõmu julge välimuse ning rikkaliku ja sooja kõla. Nautige kristalliselget FM-raadio kõla ja esitusloendite hõlpsat voogedastust: samuti on olemas kõrvaklapipistik privaatsel kuulamise jaoks.

CENTURY tootesari. Kaasaskantav FM-koduraadio.

- Endisaegne välimus, tänapäevane heli
- 2,5-tolline täisulatusga draiver. 5 W rikkalik ja soe kõla
- FM digitaaltuuner kuni 20 eelseadistatud jaamaga
- Kaks lemmikjaama saab määrata kiirpääsunuppudele
- Bluetooth® 5.4 töökindlaks suure ulatusega ühenduseks

The Janet tähistab Philipsi 100-aastast teekonda helimaailmas

- Klassikaline 1950ndate ümar joon
- Tänapäevane värviekraan kohandatava heledusega
- Teleskoopantenn selgeks vastuvõtuks
- 3,5 mm heliväljund juhtmega kõrvaklappide jaoks

Klassikaline välimus. Nüüdisaegsed funktsioonid ja talitlus

- Hõlpsalt vahetatav sisseehitatud aku
- Kaks äratust ja unetimer
- Säätlik disain ja pakend

Esiletõstetud tooted

Klassikaline disain, nüüdisaegne heli

Klassikaline disain püüab pilku, soe kõla võidab südame. See kaasaskantav raadio toob tagasi 1950ndate raadiotele omase ümara joone ja keeratava helitugevusnupu ning selle 2,5-tolline täisulatusga draiver pakub sooja ja üllatavalt võimsat heli. See raadio on ideaalne kombinatsioon retrolikust võlust ja innovatsioonist.

FM-raadio kuni 20 salvestatava jaamaga

Muusika, uudised, draama või sport? Olenemata sellest, mida teile kuulata meeldib, edastab see FM-raadio tänu oma teleskoopantennile kristallselget heli. Digitaalne häälestus muudab lemmikjaamade leidmise ülilihtsaks – saate salvestada 20 jaama ja kaks lemmikut kiirpääsunnupudele määrata. Need raadio esiküljel asuvad nupud on tähistatud numbritega 1 ja 2.

Bluetooth® 5.4

See klassikalise välimusega raadio on enamat kui lihtsalt raadio. Bluetooth® 5.4 ühenduvus võimaldab voogedastada nutiseadmest raadiosse netisaateid, esitlusloendeid ja muud. Ühendus on stabiilne ja heli kvaliteetne ka siis, kui esitusloendit voogedastatakse teises toas olevast telefonist.

Vahetatav sisseehitatud aku

Sisseehitatud liitiumioonakuga, mida on pärast selle eluea lõppu lihtne vahetada, võite The Janeti raadiole loota veel aastaid! Täislaetud akuga saate umbes 15 tundi kuulamisaega ja USB-C kaudu täislaadimiseks kulub ligikaudu 3,5 tundi.

TFT-värviekraan

Selgel TFT-ekraanil kuvatakse värvilised jaamaikoonid ja teave kuulatava jaama kohta. Ekraanil olev digitaalkell näitab kellaaega ning ekraani heledust saab ruumi valgusolude alusel muuta ja öösel ekraani hämardada.

Kaks äratust ja unetaimer

Kui teile meeldib uinuda raadiohääle saatel, saate kasutada unetaimerit, et valida, kui kaua peaks raadio mängima. Samuti saate määrata kaks äratust, et kindlasti ärgata. Äratused saavad kasutada äratuse enda heli või raadioheli ning helitugevus alustab madalast ja tõuseb aegamööda.

Heliväljund

Kas soovite oma lemmikraadiosaadet nautida samal ajal, kui teie partner telekat vaatab? 3,5 mm audioväljundi pesa tähendab, et saate oma juhtmega kõrvaklapid raadioga ühendada ja oma helid endale hoida.

Säästlik pakend

Püüdleme pidevalt selle poole, et muuta meie tarneahel jätkusuutlikumaks ja läbipaistvamaks. See kellraadio on valmistatud tarbimisjärgselt ringlussevõetud plastist ja meie pakend kasutab FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud pappi ja sojapõhist tinti.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 5 W

Helisüsteem: Mono

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
(digitaalne)

Väljundvõimsus (MAX): 10 W

Täielik harmooniline moonutus: <10%

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 2,5"

Täissageduselementide arv: 1

Ühenduvus

Bluetooth: Jah, toetab SBC ja AAC voogedastust

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

Bluetoothi ulatus: 25 m (avatud ruum)

3,5 mm kõrvaklapipistik

Helisisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Teleskoop

Automaatne digitaalhäälestus

Tuuneri sagedusribad: FM

Salvestatavad jaamad: 20 FM

RDS: Jah!

Mugavus

Taustvalgustuse värv: must

Ekraani tüüp: TFT-ekraan

Võimsus

Aku maht: 3,65 V, 2600 mAh

Aku tüüp: Liitium-ioon polümeer (vahetatav)

Sisend: 5V, 2A

Energiatarve ooterežiimis: 0,8 W

Aku tööaeg: 15 tund(i)

Toite tüüp: Alalisvoolu sisend (USB-C kaudu)

Laadimisaeg: 3,5 tund(i)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 12.5 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riulil: Eraldiseisev

Laius: 21.5 cm

Sügavus: 11.5 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 0.761 kg

Kaal pakendita: 0.618 kg

Pakendi kaal: 0.143 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 11.16 cm

Laius: 19 cm

Sügavus: 9.15 cm

Kaal: 0.55 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel,

Kiirjuhend, Garantiitunnistus

Äratus

Äratus allikas: FM-raadio, Helisignaal

Äratus arvu: 2

Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Tukkumine (äratus kordamine): 10/ 20/ 30/ 40/
50/ 60 minutit

Sujuv äratus

Kõõgitaimer

Äratus sagedus: Üks kord / iga päev /

tööpäevadel / nädalavahetustel

Kell

Ekraan: TFT

Tüüp: Digitaalne

Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-
tunnine vorming

Heleduse juhtimine (Dim):

Kõrge/Keskmine/Madal

