

PHILIPS

Nešiojamasis radijas

CENTURY

Klasikinis dizainas, modernus
garsas

FM/DAB+ skaitmeninis derinimas

Bluetooth® 5.4

Naudotojo keičiamas
akumulatorius

TAV2000DB



„The Janet“

Poezija akims ir ausims! Šis nešiojamasis namų radijo imtuvas sukurtas taip, kad džiugintų savo puikia išvaizda ir sodriu, šiltu garsu. Mėgaukitės aiškiu FM ir DAB+ radiju ir lengvai siųskite grojaraščius: yra ausinių lizdas privačiam klausymuisi.

„CENTURY“ atstumas. FM / DAB+ nešiojamas namų radijas.

- Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar
- 2,5 colio visų dažnių garsiakalbis. 5 W malonus ir galingas garsas
- FM/DAB+ skaitmeninis imtuvas su 20 FM ir 20 DAB+ išankstinių nustatymų
- Dvi iš anksto nustatytas radijo stotis galima priskirti greitojo prieigos mygtukams
- „Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilų ryšį didesniu atstumu

„Janet“ švenčia „Philips“ garso 100 metų jubiliejų

- Klasikinis 1950-ųjų apvalus dizainas
- Šiuolaikiškas spalvotas ekranas su reguliuojamu ryškumu
- Teleskopinė antena aiškiam signalui priimti
- 3,5 mm garso išvestis laidinėms ausinėms

Klasikinė išvaizda. Modernios funkcijos ir našumas

- Lengvai keičiamas, įmontuotas, įkraunamas akumulatorius
- Dvigubo žadintuvo funkcija ir išsijungimo laikmatis
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Atsakingas pakavimas

Ypatybės

Klasikinis dizainas, modernus garsas

Išbandykite dėl klasikinio dizaino ir nenustokite naudoti dėl malonaus garso. Šis nešiojamas radijas sugrąžina 1950-ųjų radijo apvalų dizainą ir liečiamą garsumo reguliatorių, o jo 2,5 colio visų dažnių garsiakalbis suteikia malonų ir netikėtai galingą garsą. Tai puikus tradicijų ir inovacijų derinys.

FM/DAB+ ir iki 40 išankstinių nustatymų

Šis DAB+/FM radijas suteikia jums plačiausią radijo stočių pasirinkimą, o jo teleskopinė antena užtikrina kristalinio skaidrumo signalo priėmimą. Skaitmeninis derinimas leidžia lengvai rasti radijo stotis, o jūs galite iš anksto nustatyti 20 FM ir 20 DAB+ radijo stočių. Dvi mėgstamiausias radijo stotis galite priskirti greitosios prieigos mygtukams, pažymėtiems 1 ir 2 radijo priekyje.

Bluetooth® 5.4

Šis klasikinio dizaino radijas gali daugiau nei tik transliuoti radijo programas. „Bluetooth® 5.4“ ryšys leidžia transliuoti tinklalaidę, grojaraščius ir kitą turinį iš jūsų išmaniojo įrenginio į radiją.

Galėsite mėgautis stabilium ryšiu ir aukštos kokybės garsu, net jei grojaraštis transliuojamas iš telefono, kurį palikote kitoje patalpoje.

Keičiamas integruotasis akumulatorius

Dėl įmontuoto įkraunamo ličio jonų akumulatoriaus, kurį galima lengvai pakeisti, kai jis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, galite pasikliauti „The Janet“ radiju daugelį metų! Vieną kartą įkrovus akumuliatorių, galite klausytis muzikos apie 15 valandų, o akumuliatorių visiškai įkrauti per USB-C jungtį užtrunka apie 3,5 valandos.

Spalvotas TFT ekranas

Ryškus TFT ekranas rodo spalvotas radijo stočių piktogramas ir informaciją apie klausomos DAB+ radijo stoties atlikėją ir dainą. Skaitmeninis laikrodis rodo laiką, o ekrano ryškumą galima reguliuoti pagal kambario apšvietimą arba naktį pritemdyti.

Dvigubo žadintuvo funkcija ir išsijungimo laikmatis

Jei mėgstate užmigti skambant radijui, naudodami miego laikmatį galite kontroliuoti, kiek laiko groja radijas, ir nustatyti du žadintuvus,

kad pabustumėte. Žadintuvai gali naudoti žadintuvo signalą arba radiją, o garsumas nuo tylaus palaipsniui didinamas iki garsesnio.

Garso išvestis

Norite pasiklausyti mėgstamos laidos, kol jūsų partneris žiūri televizorių? 3,5 mm garso išvestis leidžia prijungti laidines ausines ir klausytis netrukdam kitiems.

Atsakingas dizainas



Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Šis laikrodis-radijas pagamintas iš perdirbto plastiko, o mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas ir sojos pagrindu pagamintas rašalas.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 5 W

Garso sistema: Mono

Garso reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

Išvesties galia (MAKS.): 10 W

Bendras harmoninis iškraipymas: <10 %

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 2,5 col.

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 1

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“: Taip, veikia su SBC ir AAC transliavimu

„Bluetooth“ versija: 5,4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

„Bluetooth“ diapazonas: 25 m (laisva erdvė)

3,5 mm ausinių lizdas

Garso įvestis: Ne

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: Teleskopinė

Automatinis skaitmeninis nustatymas

Imtuvo diapazonas: FM, DAB / DAB+

Iš anksto nustatytos stotys: 20 FM, 20 DAB+

DAB: informacinis ekranas, meniu, išmanusis skenavimas

RDS: Taip.

Patogumas

Fono spalva: juodas

Ekrano tipas: TFT ekranas

Maitinimas

Baterijos talpa: 3,65 V, 2600 mAh

Baterijos tipas: Ličio jonų polimerų akumuliatorius (keičiamas)

Įvestis: 5 V, 2 A

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W

Baterijos veikimo laikas: 15 val.

Maitinimo tipas: Nuolatinės srovės įvestis (per USB-C)

Įkrovimo laikas: 3,5 val.

Pakuotės matmenys

Aukštis: 12.5 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 21.5 cm

Gylis: 11.5 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 0.761 kg

Grynasis svoris: 0.618 kg

Pakuotės svoris: 0.143 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 11.16 cm

Plotis: 19 cm

Gylis: 9.15 cm

Svoris: 0.55 kg

Priedai

Pridedami priedai: USB laidas, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas

Žadintuvas

Žadintuvo šaltinis: DAB radijas, FM radijas, Zirzeklis

Žadintuvų skaičius: 2

Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 min.

Švelnus žadinimas

Virtuvinis laikmatis

Žadintuvo dažnis: Kartą/Kasdien/Darbo dienomis/Savaitgaliais

Laikrodis

Ekranas: TFT

Tipas: Skaitmeninis

Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Ryškumo valdymas („Dim“): Aukštas / vidutinis / žemas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 92 % GRS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) TE-00132492

