

PHILIPS

Tragbares Radio

CENTURY

Klassisches Design, moderner

Sound

Digitaler UKW-/DAB+-Tuner

Bluetooth® 5.4

Vom Benutzer austauschbarer

Akku

TAV2000DB



The Janet

Poesie für die Augen und Ohren! Dieses tragbare Heimradio wurde entwickelt, um mit seinem auffälligen Design und mit sattem, warmem Sound zu begeistern. Genießen Sie klares UKW- und DAB+-Radio und streamen Sie Wiedergabelisten ganz einfach: Es gibt auch einen Kopfhöreranschluss für privaten Musikgenuss.

CENTURY Reihe. Tragbares UKW-/DAB+-Heimradio.

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 6,4-cm-Full-Range-Treiber. 5 W satter, warmer Sound
- Digitaler UKW-/DAB+-Tuner mit 20 FM und 20 DAB voreingestellten Sendern
- Den Schnellzugriffstasten können zwei voreingestellte Sender zugewiesen werden
- Bluetooth® 5.4 für eine stabile Verbindung mit größerer Reichweite

The Janet feiert 100 Jahre Philips Sound

- Klassischer runder Formfaktor aus den 1950ern
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Teleskop-Antenne für klaren Empfang
- 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse für Kopfhörer mit Kabel

Klassische Looks. Moderne Funktionen und Performance

- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

Besonderheiten

Klassisches Design, moderner Sound

Genießen Sie das klassische Design und den warmen Sound. Dieses tragbare Radio bringt das abgerundete Design und den haptischen Lautstärkeregler von Radios aus den 1950ern zurück und bietet obendrein einen warmen, überraschend kraftvollen Sound aus dem 6,4-cm-Full-Range-Treiber. Es ist die perfekte Mischung aus Tradition und Innovation.

UKW-/DAB+-Tuner mit bis zu 40 voreingestellten Sendern

Dieses DAB+/-UKW-Radio bietet Ihnen die größte Auswahl an Sendern und seine Teleskop-Antenne sorgt für kristallklaren Empfang. Dank der digitalen Sendersuche können Sie Sender leicht finden und Sie können 20 voreingestellte UKW-Sender und 20 voreingestellte DAB+-Sender speichern. Ihre beiden Lieblingssender können den mit 1 und 2 gekennzeichneten Schnellzugriffstasten auf der Vorderseite des Radios zugewiesen werden.

Bluetooth® 5.4

Dieses klassisch aussehende Radio bietet mehr als nur Radio. Dank Bluetooth® 5.4 können Sie Podcasts, Wiedergabelisten und mehr von Ihrem Smart-Gerät auf das Radio streamen. Genießen Sie eine stabile Verbindung mit hochwertigem

Sound, selbst wenn Ihre Wiedergabeliste von dem Smartphone gestreamt wird, das Sie im anderen Raum gelassen haben.

Integrierter, austauschbarer Akku

Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der am Ende seiner Lebensdauer problemlos ausgetauscht werden kann, können Sie sich auf das Radio The Janet über Jahre hinaus verlassen! Nach einer vollständigen Aufladung erhalten Sie ca. 15 Stunden Wiedergabezeit und es dauert etwa 3,5 Stunden über USB-C, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

TFT-Farbdisplay

Das klare TFT-Display bietet Ihnen Sendersymbole in Vollfarbe sowie Informationen zum Interpreten und Musiktitel von dem DAB+-Sender, den Sie gerade hören. Eine digitale Uhr zeigt die Uhrzeit an und Sie können die Helligkeit an Ihren Raum anpassen oder das Display nachts dimmen.

Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer

Wenn Sie gerne zu Radioklängen einschlafen, können Sie mit dem Sleep-Timer steuern, wie lange das Radio läuft – und zwei Alarmer einstellen, um sicherzustellen, dass Sie aufwachen. Die Alarmer können einen Alarmton

oder das Radio verwenden, und die Lautstärke beginnt niedrig und wird dann allmählich erhöht.

Audio-Ausgang

Möchten Sie Ihre Lieblingsradiosendung hören, während Ihr Partner fernsieht? Über einen 3,5-mm-Audioausgang können Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an das Radio anschließen und Ihre Musik ganz allein hören.

Umweltbewusstes Design



Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Dieser Radiowecker wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt, und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 5 W
Soundsystem: Mono
Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
Ausgangsleistung (MAX): 10 W
Klirrfaktor: <10 %

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 6,4 cm
Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Konnektivität

Bluetooth: Ja, unterstützt SBC- und AAC-Streaming
Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth-Bereich: 25 m (freier Platz)
3,5 mm Kopfhörerbuchse
Audio-Eingang: Nein

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Teleskopisch
Autom. digitales Tuning
Frequenzbänder: UKW, DAB/DAB+
Programmspeicherplätze: 20 UKW, 20 DAB+
DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
RDS: Ja.

Komfort

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Schwarz
Displaytyp: TFT-Display

Leistung

Akkukapazität: 3,65 V, 2.600 mAh
Batterietyp: Li-Ion-Polymer (austauschbar)
Input: 5 V, 2 A
Standby-Stromverbrauch: <0,8 W
Betriebszeit bei Akkubetrieb: 15 Stunde(n)
Art der Stromversorgung: DC-Eingang (über USB-C)
Ladezeit: 3,5 Stunde(n)

Verpackungsmaße

Höhe: 12,5 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Freistehend
Breite: 21,5 cm
Tiefe: 11,5 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 0.761 kg
Nettogewicht: 0.618 kg
Eigengewicht: 0.143 kg

Produktabmessungen

Höhe: 11,16 cm
Breite: 19 cm
Tiefe: 9,15 cm
Gewicht: 0,55 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Wecker

Alarmquelle: DAB Radio, UKW-Radio, Summer
Anzahl Alarme: 2
Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): 10/20/30/40/50/60 Min.
Sanftes Wecken
Küchentimer
Alarmfrequenz:
Einmal/Täglich/Wochentag/Wochenende

Uhr

Anzeige: TFT
Typ: Digital
Zeitformat: 12 h, 24 h
Helligkeitsregler (Dim): Hoch/Mittel/Niedrig

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit GRS-zertifizierten, zu 92 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

