

PHILIPS

Kopfhörer für Fernseher

Zuverlässige digitale Verbindung

Bequeme Passform und

30 m Reichweite

25 Stunden Wiedergabezeit

Austauschbarer Akku

SHC3200



Kristallklarer TV-Sound, nur für Sie

Entspannen Sie sich mit den kabellosen Over-Ear-Kopfhörern, die Ihnen großartigen TV-Sound bieten. Sie erhalten eine konstante digitale Verbindung zu Ihrem Fernseher und eine Wiedergabezeit von bis zu 25 Stunden. Perfekt zum Fernsehen, ohne andere zu stören.

Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Fernseher. Zum Fernsehen.

- Einfache Einrichtung. Einfache Bedienung
- Die Basisstation wird über das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel mit dem Fernseher verbunden
- Keine verpassten Momente. Stabile digitale Verbindung zur Basiseinheit
- Zuverlässige digitale 2,4-G-Verbindung und Reichweite von 30 m

Für großartigen TV-Sound optimiert. Für Komfort entwickelt.

- Großartiger Sound und bequeme Passform für lange Fernsehstunden
- Große 32-mm-Treiber für kristallklaren TV-Sound
- Leichter und verstellbarer zweilagiger Bügel
- 25 Stunden Wiedergabezeit. Austauschbarer, wiederaufladbarer Akku

Brillant für Filme, Sendungen, Sport und mehr!

- Praktische Tasten an der Ohrkappe zur Lautstärkeregelung
- Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie 4 Stunden Wiedergabezeit
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Frequenzbereich: 10 bis 21.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
Impedanz: 24 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 10 mW
Empfindlichkeit: 96 dB (1 kHz, 179 mV)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Kabelverbindung: 3,5-mm-Stereostecker
Anschlussausführung: verchromt
Maximale Reichweite: Bis zu 30 m
Kabellose Verbindung: 2,4 GHz

Außenkarton

Länge: 32.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 26.00 cm
Bruttogewicht: 2.24 kg
Höhe: 32.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16968 2
Nettogewicht: 0.98 kg
Eigengewicht: 1.26 kg

Komfort

Automatische Abschaltung
Lautstärkeregelung: Drehregler
Art der Steuerung: Taste

Leistung

Wiederaufladbar
Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Musikwiedergabezeit: 30 Stunde(n)
Ladezeit: 3 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 4 hrs

Akkugewicht (gesamt): 15.4 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 600 mAh
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer

Verpackungsmaße

Höhe: 30.5 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 24 cm
Tiefe: 9 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 16968 5
Bruttogewicht: 0.600 kg
Nettogewicht: 0.326 kg
Eigengewicht: 0.274 kg

Produktabmessungen

Höhe: 22.00 cm
Breite: 19.00 cm
Tiefe: 8.50 cm
Gewicht: 0.153 kg

Zubehör

Sonstiges: 1 x austauschbare Akku
Schnellstartanleitung
Dockingstation (Sender)
Mitgelieferte Adapter: AC/DC-Adapter

Design

Farbe: Schwarz
Tragestil: Kopfbügel
Material der Ohrmuscheln: Stoff
Passform: Over-Ear
Akustiksystem: Geschlossenes Design

Besonderheiten

Einfache Einrichtung und Bedienung

Dieser kabellose Kopfhörer für Fernseher ist so einfach einzurichten, dass Sie schon fernsehbereit sind, bevor das Popcorn bereit ist! Schließen Sie die Basisstation einfach über das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel an Ihren Fernseher an. Der Kopfhörer ist bereits mit der Basisstation gekoppelt. Sie können die Lautstärke über die Tasten an der Ohrkappe regeln.

Digitale 2,4-G-Verbindung

Dieser Kopfhörer für Fernseher verwendet eine digitale 2,4-G-Verbindung, um Signale von der Basisstation zu empfangen. So werden Sie nicht durch Störungen unterbrochen, wenn andere Smartgeräte oder Radios in der Nähe verwenden. Sie können sogar in die Küche gehen und einen Snack zubereiten – die Reichweite von 30 m sorgt dafür, dass Sie immer noch hören können, was passiert.

Großartiger Sound, bequeme Passform

Große 32-mm-Treiber liefern kristallklaren Sound, mit dem Sie Sprach- und Soundeffekte klar hören können, während die Soundtracks satt und voll klingen. Möchten Sie es sich für einen Film gemütlich machen oder eine Serie ansehen? Der zweilagige Bügel verfügt über ein inneres Band, das sich perfekt an Ihren Kopf anpasst, und die leichten Ohrkappen sind weich und bequem.

25 Stunden Wiedergabezeit

Dieser vollständig aufgeladenen Kopfhörer für Fernseher bieten Ihnen bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit und mit einer Schnellladung von 15 Minuten erhalten Sie 4 zusätzliche Stunden. Das vollständige Aufladen der Kopfhörer über USB-C dauert 3 Stunden und der Akku kann ganz einfach ausgetauscht werden, wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

Philips Timbre

Die Treiber dieses Kopfhörers für Fernseher sind auf das Philips Timbre abgestimmt, das Ihnen warmen, natürlichen Sound mit tiefem Bass und klaren Hochfrequenzen bietet. Ob Filme oder Sendungen, genießen Sie klare Dialoge und detailreiche Soundeffekte, während der satte Bass die Spannung von Actionszenen noch weiter steigert.

