

PHILIPS

Tragbares Radio

CENTURY

Klassisches Design, moderner
Sound

Digitaler UKW-Tuner

Bluetooth® 5.4

Vom Benutzer austauschbarer
Akku

TAV2000FB



The Janet

Poesie für die Augen und Ohren! Dieses tragbare Heimradio wurde entwickelt, um mit seinem auffälligen Design und mit sattem, warmem Sound zu begeistern. Genießen Sie kristallklares UKW-Radio und streamen Sie Wiedergabelisten ganz einfach: Mit dem Kopfhöreranschluss können Sie auch privat Musik hören.

CENTURY Reihe. Tragbares UKW-Heimradio.

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- 6,4-cm-Full-Range-Treiber. 5 W satter, warmer Sound
- Digitaler UKW-Tuner mit bis zu 20 Voreinstellungen
- Den Schnellzugriffstasten können zwei voreingestellte Sender zugewiesen werden
- Bluetooth® 5.4 für eine stabile Verbindung mit größerer Reichweite

The Janet feiert 100 Jahre Philips Sound

- Klassischer runder Formfaktor aus den 1950ern
- Modernes Farbdisplay mit anpassbarer Helligkeit
- Teleskop-Antenne für klaren Empfang
- 3,5 mm Audio-Ausgangsbuchse für Kopfhörer mit Kabel

Klassische Looks. Moderne Funktionen und Performance

- Einfach austauschbarer, integrierter wiederaufladbarer Akku
- Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

Besonderheiten

Klassisches Design, moderner Sound

Genießen Sie das klassische Design und den warmen Sound. Dieses tragbare Radio bringt das abgerundete Design und den haptischen Lautstärkeregler von Radios aus den 1950ern zurück und bietet obendrein einen warmen, überraschend kraftvollen Sound aus dem 6,4-cm-Full-Range-Treiber. Es ist die perfekte Mischung aus Tradition und Innovation.

UKW-Radio mit bis zu 20 voreingestellten Sendern

Musik, Nachrichten, Drama oder Sport? Egal, was Sie gerne hören, dieses UKW-Radio bietet Ihnen dank seiner Teleskop-Antenne kristallklaren Empfang. Mit der digitalen Sendersuche sind Sender besonders leicht zu finden. Außerdem können Sie 20 voreingestellte Sender speichern und Ihre zwei Favoriten den mit 1 und 2 gekennzeichneten Schnellzugriffstasten auf der Vorderseite des Radios zuweisen.

Bluetooth® 5.4

Dieses klassisch aussehende Radio bietet mehr als nur Radio. Dank Bluetooth® 5.4 können Sie Podcasts, Wiedergabelisten und mehr von Ihrem

Smart-Gerät auf das Radio streamen. Genießen Sie eine stabile Verbindung mit hochwertigem Sound, selbst wenn Ihre Wiedergabeliste von dem Smartphone gestreamt wird, das Sie im anderen Raum gelassen haben.

Integrierter, austauschbarer Akku

Mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku, der am Ende seiner Lebensdauer problemlos ausgetauscht werden kann, können Sie sich auf das Radio The Janet über Jahre hinaus verlassen! Nach einer vollständigen Aufladung erhalten Sie ca. 15 Stunden Wiedergabezeit und es dauert etwa 3,5 Stunden über USB-C, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

TFT-Farbdisplay

Das klare TFT-Display bietet Ihnen Sendersymbole in Vollfarbe sowie Textinformationen von dem Sender, den Sie gerade hören. Eine digitale Uhr zeigt die Uhrzeit an und Sie können die Helligkeit an Ihren Raum anpassen oder das Display nachts dimmen.

Doppelte Weckfunktion und Sleep-Timer

Wenn Sie gerne zu Radioklängen einschlafen, können Sie mit dem Sleep-Timer steuern, wie lange das Radio läuft – und zwei Alarme einstellen, um sicherzustellen, dass Sie aufwachen. Die Alarme können einen Alarmton oder das Radio verwenden, und die Lautstärke beginnt niedrig und wird dann allmählich erhöht.

Audio-Ausgang

Möchten Sie Ihre Lieblingsradiosendung hören, während Ihr Partner fernsieht? Über einen 3,5-mm-Audioausgang können Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an das Radio anschließen und Ihre Musik ganz allein hören.

Umweltbewusstes Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Dieser Radiowecker wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt, und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 5 W
Soundsystem: Mono
Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
Ausgangsleistung (MAX): 10 W
Klirrfaktor: <10 %

Lautsprecher

Full-Range-Treiberdurchmesser: 6,4 cm
Anzahl der Full-Range-Treiber: 1

Konnektivität

Bluetooth: Ja, unterstützt SBC- und AAC-Streaming
Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
Bluetooth-Bereich: 25 m (freier Platz)
3,5 mm Kopfhörerbuchse
Audio-Eingang: Nein

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenne: Teleskopisch
Autom. digitales Tuning
Frequenzbänder: UKW
Programmspeicherplätze: 20 UKW
RDS: Ja.

Komfort

Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Schwarz
Displaytyp: TFT-Display

Leistung

Akkukapazität: 3,65 V, 2.600 mAh
Batterietyp: Li-Ion-Polymer (austauschbar)
Input: 5 V, 2 A
Standby-Stromverbrauch: 0,8 W
Betriebszeit bei Akkubetrieb: 15 Stunde(n)
Art der Stromversorgung: DC-Eingang (über USB-C)
Ladezeit: 3,5 Stunde(n)

Verpackungsmaße

Höhe: 12,5 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Freistehend
Breite: 21,5 cm
Tiefe: 11,5 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 0,761 kg
Nettogewicht: 0,618 kg
Eigengewicht: 0,143 kg

Produktabmessungen

Höhe: 11,16 cm
Breite: 19 cm
Tiefe: 9,15 cm
Gewicht: 0,55 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: USB-Kabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat

Wecker

Alarmquelle: UKW-Radio, Summer
Anzahl Alarme: 2
Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): 10/20/30/40/50/60 Min.
Sanftes Wecken
Küchentimer
Alarmfrequenz:
Einmal/Täglich/Wochentag/Wochenende

Uhr

Anzeige: TFT
Typ: Digital
Zeitformat: 12 h, 24 h
Helligkeitsregler (Dim): Hoch/Mittel/Niedrig

