

PHILIPS

Transportabel radio

CENTURY

Klassisk design, moderne lyd

Digital FM/DAB+-indstilling

Bluetooth® 5.4

Batteri, der kan udskiftes af brugeren

TAV2000DB



The Janet

Poesi for øjne og ører! Denne bærbare radio til hjemmet er designet til at skabe glæde over det markante look og den fyldige, varme lyd. Lyt til klar og tydelig FM- og DAB+-radio, og stream nemt afspilningslister: Der er også et hovedtelefonstik til privat lytning.

CENTURY-serien. Bærbar FM/DAB+-radio til hjemmet.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- 2,5" fuldtoneenhed. 5 W fyldig, varm lyd
- Digital FM/DAB+-tuner med 20 faste FM- og DAB+-stationer
- Der kan tildeles to faste stationer til knapper til hurtig adgang
- Bluetooth® 5.4 giver en stabil forbindelse med længere rækkevidde

The Janet fejrer 100 år med Philips-lyd

- Klassisk 1950'er-inspireret afrundet formfaktor
- Moderne, farverig skærm med justerbar lysstyrke
- Teleskopantenne giver klar og tydelig modtagelse
- 3.5 mm-lydudgang til hovedtelefoner med ledning

Klassisk look. Moderne funktioner og ydeevne

- Indbygget genopladeligt batteri, der er nemt at udskifte
- Dobbeltalarm og sleep-timer
- Ansvarligt design og emballage

Vigtigste nyheder

Klassisk design, moderne lyd

Oplev kombinationen af klassisk design og varm lyd. Med denne bærbare radio er det afrundede design og den taktile lydstyrkeknop fra 1950'erne tilbage og tilføjer et strejf af varm, overraskende kraftfuld lyd fra 2,5" fuldtoneenheden. Det er den perfekte blanding af arv og innovation.

FM/DAB+ med op til 40 faste stationer

Denne DAB+/FM-radio giver dig det bredeste udvalg af stationer, og teleskopantennen sikrer krystallklar modtagelse. Digital indstilling gør det nemt at finde stationer, og du kan gemme 20 faste FM-stationer og 20 faste DAB+-stationer. Dine to foretrukne stationer kan tildeles lynknapperne, der er markeret med 1 og 2 foran på radioen.

Bluetooth® 5.4

Denne klassiske radio er mere end blot en radio. Med Bluetooth® 5.4-tilslutning kan du streame podcasts, afspilningslister og meget mere fra din

mobile enhed til radioen. Du får en stabil forbindelse med lyd i høj kvalitet, selv hvis din afspilningsliste streamer fra den telefon, du efterlod i det andet rum.

Indbygget batteri, der kan udskiftes

Med et indbygget genopladeligt litium-ion-batteri, der er nemt at udskifte, når det er udtjent, kan du stole på Janet-radioen i mange år fremover! Du får ca. 15 timers spilletid på en fuld opladning, og det tager ca. 3,5 timer via USB-C at genoplade batteriet helt.

Farverig TFT-skærm

Det klare og tydelige TFT-display giver dig stationsikoner i fuld farve samt oplysninger om kunstner og sang fra den DAB+-station, du lytter til. Et digitalt ur viser klokkeslættet, og du kan justere lysstyrken, så den passer til rummet, eller dæmpe skærmen om natten.

Dobbeltalarm og sleep-timer

Hvis du kan lide at falde i søvn til lyden af radioen, kan du bruge sleep-timeren til at kontrollere, hvor længe radioen skal spille – og indstille to alarmer for at sikre, at du vågner. Alarmer kan bruge en alarmtone eller radioen, og lydstyrken er først lav, før den øges gradvist.

Audio-udgang

Vil du nyde dit yndlingsradioprogram, mens din partner ser tv? Et 3.5 mm-lydudgangsstik betyder, at du kan slutte dine hovedtelefoner med ledning til radioen og holde din lyd for dig selv.

Ansvarligt design

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig og transparent. Denne clockradio er fremstillet af genbrugsplast, og emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap og sojabaseret blæk.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 5 W
Lydsystem: Mono
Lydstyrke: drejeknap (digital)
Udgangseffekt (MAX): 10 W
Samlet harmonisk forvrængning: <10 %

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 2,5"
Antal fuldtoneenheder: 1

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Ja, understøtter SBC- og AAC-streaming
Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
Bluetooth-område: 25 m (i fri luft)
3,5 mm hovedtelefonstik
Lydindgang: Nej

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: Teleskop
Automatisk digital indstilling
Tunerbånd: FM, DAB/DAB+
Faste stationer: 20 FM, 20 DAB+
DAB: infodisplay, menu, Smart Scan
RDS: Ja.

Komfort

Baggrundsbelysning: sort
Displaytype: TFT-display

Strøm

Batterikapacitet: 3,65V, 2600mAh
Batteritype: Li-ion-polymer (udskiftelig)
Input: 5 V, 2 A
Standby-strømforbrug: 0,8 W
Drifttid på batteri: 15 time(r)
Strømtype: DC-indgang (via USB-C)
Opladningstid: 3,5 time(r)

Emballagens mål

Højde: 12,5 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 21,5 cm
Dybde: 11,5 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 0.761 kg
Nettovægt: 0.618 kg
Taravægt: 0.143 kg

Produktmål

Højde: 11.16 cm
Bredde: 19 cm
Dybde: 9.15 cm
Vægt: 0.55 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: USB-kabel, Lynhåndbog, Garantibevis

Alarm

Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Buzzer
Antal alarmer: 2
Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter
Snooze (gentagelse af alarmen): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 minutter
Blid vækning
Minutur
Alarm frekvens: En gang/dagligt/hverdag/weekend

Ur

Display: TFT
Type: Digital
Tidsformat: 12t, 24t
Lysstyrkeregulering (dæmpning): Høj/Medium/Lav

