

PHILIPS

Vegglader

USB-C

Strømforsyning

PPS

DLP4331C



Vegglader med USB C-kontakt

Maks. 25 W utgangseffekt

Lad de nyeste enhetene fra denne USB C-kontakten for å få optimal ladekraft og redusere ladetiden. Utgangseffekt på maks. 25 W.

Førsteklasses ladedesign

- Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
- Lading med programmerbar USB-C-strømforsyning (PPS)

Topp ytelse

- USB-C-port for de nyeste mobilenhetene

Høydepunkter

Smart beskyttelse

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Programmerbar strømforsyning PPS

PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og

strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.

USB-C-port

USB-C er den nyeste ladekontakten som nå brukes av mobilenheter som mobiltelefoner, utendørskameraer og nettbrett.

Spesifikasjoner

Ytre eske

Lengde: 40 cm

Antall kundepakker: 40

Bredde: 37.5 cm

Bruttovekt: 4.1 kg

Høyde: 19 cm

GTIN: 1 48 95229 13022 4

Nettovekt: 2.080 kg

Taravekt: 2.020 kg

Kompatibilitet

Kompatibel med: de fleste enheter med USB-kabel

Drift

Adaptertype: EU

Strøminngang: 100–240 V 50/60 Hz 0,8 A

Utgang: 5 V / 3 A

Mål, emballasje

Høyde: 16 cm

Bredde: 9.5 cm

Dybde: 3.5 cm

Antallet produkter som følger med: 1

EAN: 48 95229 13022 7

Bruttovekt: 0.082 kg

Nettovekt: 0.052 kg

Taravekt: 0.030 kg

Produktmål

Høyde: 4.5 cm

Bredde: 2.9 cm

Dybde: 4.2 cm

Vekt: 0.05 kg

