

# PHILIPS



## Displej Signage 6000 Series

### Signage Solutions



65BDL6017P

## Displej Philips Signage 6000 Series

### Vysoký výkon pro náročnější podmínky

Dosáhněte vynikajících výsledků v náročných prostředích díky robustní řadě displejů Philips Signage 6000 pro nepřetržité použití. Díky vyššímu jas až 800 nitů a možnosti přidat vzdálenou správu Philips Wave jsou ideální pro kuchyně, dopravní uzly a další podobná prostředí.

#### Bezpečné ovládání kdekoli a kdykoli

- Možnost přidání vzdálené správy zařízení Philips Wave

#### Připravené na náročné prostředí

- S robustním kovovým krytem, ochranným povrchem a krytím IP5X

#### Možnost přidání modulu CRD52

- Lepší propojení displeje se systémem Android 14

#### Nepřetržitý provoz

- Nepřetržité zobrazení obsahu

#### Vyšší jas displeje

- 800 cd/m<sup>2</sup> – lepší viditelnost za jasného světla

## Přednosti

### Instalace podle vašich představ

Instalace je možná na výšku nebo na šířku, s velikostmi 43", 50", 55" a 65" pro různá použití.

### Robustní kryt s ochranným povrchem a krytím IP5X

Tento profesionální displej, který obstojí i v náročných podmínkách, je vybaven kovovým pouzdem a chrání jej navíc i ochranný povrch a krytí IP5X. Je navržen tak, aby odolal při použití v oblastech, jako jsou rušné potravinářské a nápojové provozy, dopravní uzly a další.

### Nepřetržitý provoz

Displej Philips Signage 6000 Series s jasnem 800 cd/m<sup>2</sup> pro lepší viditelnost za jasného světla je navržen pro nepřetržité použití, a proto je skvělou volbou pro cestovní a dopravní uzly, maloobchodní centra, provozovny s potravinami a nápoji a další místa.

### Možnost ovládání pomocí Philips Wave

Prostřednictvím naší jedinečně navržené čipové sady můžete ovládat prvky displeje na dálku pomocí technologie Philips Wave, která je navržena tak, aby šetřila čas, energii a náklady. Tato speciální verze technologie Wave umožňuje bezpečný přístup, správu a nastavení displeje za

účelem ovládání hlasitosti, jasu, pohotovostního režimu a napájení, aniž byste potřebovali platformu SoC se systémem Android.

### Přidejte modul CRD52 pro snadný přístup k systému Android 14

K displeji je možné přidat modul CRD52 Android OPS, díky kterému získáte 8 GB RAM a 64GB úložiště, systém Android 14, výstup UHD na pomocí rozhraní Displayport, RJ45, USB 3 a Micro USB. Modul vám umožní přidat vybrané aplikace a řešení, vzdálenou správu displeje Philips Wave a další.

# Specifikace

## Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm  
Úhlopříčka obrazovky (palce): 64.5 palců  
Poměr stran: 16:9  
Rozlišení panelu: 3840 x 2160  
Rozteč obrazových bodů: 0,372 x 0,372 mm  
Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz  
Jas: 800 cd/m<sup>2</sup>  
Barevnost displeje: 1,07 miliardy  
Kontrastní poměr (typický): 1200:1  
Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1  
Reakční doba (typická): 8 ms  
Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň  
Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň  
Technologie panelu: REKLAMY  
Opar: 25 %

## Možnosti připojení

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor  
Vstup videa: Display Port 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),  
HDMI 2.0 (x 3)  
Vstup zvuku: 3,5 mm konektor  
Další připojení: USB 2.0 (x 2), OPS, Senzor teploty  
Výstup videa: Display Port 1.2 (x 1), HDMI 2.0  
(x 1)  
Externí ovládání: 3,5mm konektor IR  
(vstup/výstup), RJ45, 2,5mm konektor RS232C  
(vstup/výstup), Senzor okolního osvětlení

## Pohodlí

Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)  
Čtvercový rastr: Až 15 x 15  
Funkce spoříče obrazovky: Posun pixelů, nízký  
jas  
Smyčkové propojení signálu: DisplayPort, RS232,  
Rozhraní HDMI, Smyčkové propojení IR  
Snadná instalace: Rukojeti pro přenášení,  
Ochranný povrch  
Funkce pro úsporu energie: Smart Power  
Síťové ovládání: RS232, RJ45

## Zvuk

Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

## Napájení

Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz  
Spotřeba (typická): 128 W  
Spotřeba (max.): 210 W  
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:  
<0,5 W  
Značka energetické třídy: G

## Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,  
720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz,  
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz,  
1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800,  
60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,  
1600 x 1200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1920 x  
1080, 60 Hz  
Videoformáty: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,  
50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,  
3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Rozměry

Šířka přístroje: 1462,3 mm  
Hmotnost výrobku: 27,8 kg  
Výška přístroje: 837,3 mm  
Hloubka přístroje: 89,90 mm (v držáku), 69,0 (při  
umístění na stěnu) mm  
Šířka přístroje (palce): 57,71 palců  
Výška přístroje (palce): 32.96 palců  
Držák na zeď: 400 x 400 mm, M8  
Hloubka příst. (palce): 3.54 inch (at handle), 2.72  
(at wall mount) palců  
Šířka rámečku: 14,9 mm (plochý rámeček)  
Hmotnost výrobku (lb): 61,3 lb

## Provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 ~ 5 000 m  
Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C  
Střední doba mezi poruchami (MTBF):  
50 000 hodin  
Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C  
Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 ~ 80 % rel.  
vlhk. (bez kondenzace)  
Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % rel.  
vlhk. (bez kondenzace)  
Ochrana proti průniku: IP5X

## Multimediální aplikace

USB přehrávání videa: H.264, H.265, Motion  
JPEG, MPEG1/2, WMV3  
USB přehrávání obrazu: BMP, JPEG, PNG  
USB přehrávání hudby: AAC, MPEG, HEAAC

## Příslušenství

Dodávané příslušenství: Kryt spínače AC, Logo  
Philips (1x), Napájecí kabel (x 3), Stručný návod  
(1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232  
(3 m) (x1), Kabel pro uzavřený cyklus RS232 (x 1),  
Kryt USB (x 1)  
Podstavec: BM05922 (volitelný)

## Různé

Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština,  
Nizozemština, Dánština, Čeština, Francouzština,  
Fínština, Němčina, Italština, Japonština, Norština,  
Polština, Portugalština, Ruština, Španělština,  
Švédština, Zjednodušená čínština, Turečtina,  
Tradiční čínština  
Záruka: Třiletá záruka  
Regulační opatření: CE, FCC, třída A, CB, BSMI,  
EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA

